




BURNHARD



LED-GRILLLICHT

LED grill light
LED-barbecuelampje
Luce a LED per barbecue
Lampe LED pour barbecue
Luz de parrilla LED

DE INHALT

Technische Daten	6
Lieferumfang	6
Sicherheitshinweise	7
Teilbeschreibung	11
Produktbeschreibung	12
• Montage	12
• Produkt betreiben	13
Konformitätserklärung	15
Kundenservice	15
Entsorgung/Umweltschutz	16

EN CONTENTS

Technical Specifications	18
Included in Delivery	18
Safety Information	19
Description of Components	23
Product Description	24
• Assembly	24
• Product Operation	25
Declaration of Conformity	27
Customer Service	27
Disposal/Recycling	28

NL INHOUD

Technische specificaties	30
Leveringsomvang	30
Veiligheidsinstructies	31
Gedeeltelijke beschrijving	35
Productomschrijving	36
• Montage	36
• Product gebruiken	37
Conformiteitsverklaring	39
Klantenservice	39
Verwijdering/milieu	40

IT CONTENUTI

Dati tecnici	42
Dotazioni	42
Avvertenze di sicurezza	43
Descrizione dei pezzi	47
Descrizione del prodotto	48
• Montaggio	48
• Utilizzo del prodotto	49
Dichiarazione di conformità	51
Assistenza clienti	51
Smaltimento/Protezione dell'ambiente	52

FR CONTENU

Spécifications techniques	54
Contenu de la livraison	54
Consignes de sécurité	55
Description des pièces	59
Description de l'appareil	60
• Montage	60
• Fonctionnement du product	61
Déclaration de conformité	63
Service client	63
Élimination des déchets / Protection de l'environnement	64

ES CONTENIDO

Especificaciones técnicas	66
Contenido de la entrega	66
Instrucciones de seguridad	67
Descripción de los componentes	72
• Montaje	72
• Manjeo del producto	73
Declaración de conformidad	75
Servicio de atención al cliente	75
Eliminación de residuos / protección del medio ambiente	76

DE TECHNISCHE DATEN

Maße (L/B/H):	11,8 x 7 x 4,2 cm
Gewicht:	Ca. 157 g
Kapazität Akku:	2.500 mAh
Batterie-Typ:	Lithium-Akku
Ladespannung:	5 V ===
Anschluss:	USB-C
Ladezeit:	Ca. 3,5 h
(je nach Netzteil)	
Leuchtmittel Leistung:	1 W
Lichtfarbe:	5.500 K
Staub/Wasser:	IP65

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

LIEFERUMFANG

- LED-Grilllicht
- Halterung
- USB-Kabel (kein Netzteil enthalten)
- Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lies dir die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch und bewahre diese auf.

SYMBOLERKLÄRUNG



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Schäden am LED-Grilllicht führen oder Verletzungen nach sich ziehen können.



Dieses Symbol weist auf magnetische Felder hin. Sie können zur Gefährdung für Personen mit Metallteilen bzw. Implantaten werden sowie Geräte und Datenträger beschädigen. Falls du ein elektronisches Implantat trägst, sprich vorher mit deinem Facharzt darüber, ob dein Implantat anfällig für magnetische Störungen ist.



Dieses Symbol warnt vor giftigen Stoffen. Verwende dein akku- oder batteriebetriebenes LED-Grilllicht nicht, wenn eine Flüssigkeit aus dem Gerät, dem Akku oder der Batterie ausläuft.

VORGESEHENER GEBRAUCH

Dieses LED-Grilllicht ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für die stetige Nutzung im Gewerbe.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen, vorgesehen. Es darf nur von Personen benutzt werden, die in der Lage sind, Geräte sicher zu bedienen.

Verwende das Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Für Schäden an Gegenständen und Personen, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Jegliche Veränderungen am Gerät können zu Unfällen und dem Verlust des Gewährleistungsanspruches führen.


ALLGEMEINE HINWEISE

1. Überprüfe das LED-Grilllicht nach dem Entpacken auf seinen einwandfreien Zustand und eventuelle Beschädigungen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Sind Mängel vorhanden oder ist das Gerät zu Boden gefallen, nimm es nicht in Betrieb und wende dich an unseren Kundenservice.
2. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gefahren für den Benutzer führen und den Ausschluss der Garantie zur Folge haben. Falls Einzelteile beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

3. Benutze das Gerät nur nach ordnungsgemäßem Zusammenbau.
4. Das Gerät sowie die Einsatzteile sind nicht spülmaschinengeeignet.
5. Gerät und Netzkabel nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen abstellen oder betreiben.
6. Benutze das Grilllicht ausschließlich in einem Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C.
7. Achte darauf, dass dein LED-Licht bei Minusgraden nicht länger draußen beim Grill gelagert werden sollte, da dies zu irreversibler Schädigung und zu Kapazitätsverlust des Akkus führen kann.

Beachte: Befestige das LED-Licht nicht an extrem heißen Stellen am Grill (z. B. Grilldeckel), da der Magnet sich sonst durch die starke Hitzeeinwirkung entmagnetisieren könnte.

TEILBESCHREIBUNG




1. LED-Licht
2. Halterung
3. USB-Kabel (kein Netzteil enthalten)


PRODUKT BESCHREIBUNG

MONTAGE


- Montiere die Halterung am Griff deines FREDs oder EARLS, indem du den Silikon-Strap um den Griff führst und in die beiden Haken einrastest.



- Schiebe das LED-Licht seitlich von rechts nach links in die Halterung ein, bis es spürbar einrastet.




PRODUKT BETREIBEN



- Aktiviere das LED-Grilllicht mit Druck auf den mittig platzierten Ein/Aus-Schalter auf der Oberseite.
- Hebe den Deckel des Grills an, damit das LED-Licht durch den Neigungswinkel-Sensor automatisch eingeschaltet wird.
- Dimme durch erneutes Drücken das Licht auf 50 % der maximalen Helligkeit.
- Schließe den Deckel des Grills und das Licht geht automatisch aus.
- Durch die Memory-Funktion merkt sich das LED-Licht die Helligkeitsstufe beim Öffnen und Schließen des Grilldeckels.
- Drücke ein drittes Mal, um das Licht auszusuchen.
- Abschaltautomatik: Wenn du den Grilldeckel 30 Minuten lang nicht anhebst, schaltet sich das Licht automatisch aus. Schalte es per Druck auf den Ein/Aus-Schalter wieder ein.


Sobald du das Licht aus der Halterung nimmst, schaltet sich der Neigungswinkel-Sensor ab. Nutze dein Grilllicht durch erneutes Drücken auf den mittig platzierten Ein/Aus-Schalter auch als Taschenlampe.

Nimm das Licht aus der Halterung, um es mittels des Magneten an unterschiedlichen Positionen deines Grills zu befestigen.



AKKUSTANDANZEIGE

- Der Akkustand wird beim Einschalten des Lichts angezeigt.



PRODUKT LADEN

- Lade das LED-Grilllicht, indem du das Licht zuerst aus der Halterung entnimmst. Öffne dann den Ladeanschluss und verbinde das Licht mit dem beigelegten USB-Kabel.
- Das Grilllicht zeigt beim Aufladen den aktuellen Ladestand an. Ab einem Akkustand von 75 %, blinkt die 4. Lampe.
- Um die optimale Ladekapazität des Akkus zu erhalten, solltest du diesen innerhalb von 3 Monaten einmal aufgeladen, und innerhalb von 6 Monaten mindestens einmal entladen haben.
- Achte darauf, das Grilllicht bei einer Temperatur über +5 °C bis +45 °C aufzuladen.

KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

Hiermit erklärt die BURNHARD GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden CE-Anforderungen zum Tag der Ausstellung befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter www.burnhard.de eingesehen werden.

KUNDENSERVICE

Grundsätzlich unterliegen unsere Produkte der gesetzlichen Gewährleistungspflicht von 2 Jahren. Ansprüche darüber hinaus können nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg bearbeitet werden. Verschleißteile schließen bei der üblichen Abnutzung einen Gewährleistungsanspruch aus. Die Lebensdauer hängt von der jeweiligen Behandlung und Nutzung der Produkte ab und ist daher variabel.

Wende dich für Fragen zur Bedienung oder Funktion unserer Artikel an unseren Kundenservice:

Kostenlose Hotline für Deutschland/Österreich:

0800 270 70 27

E-Mail: service@burnhard.de
Internet: www.burnhard.de

ENTSORGUNG/UMWELTSCHUTZ



Unsere Produkte werden mit hohem Qualitätsanspruch hergestellt und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Regelmäßige Wartung und Pflege tragen dazu bei, die Nutzungsdauer zu verlängern. Ist das Gerät defekt und nicht mehr zu reparieren, darf es nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Elektro:

Du musst das Gerät bei einer ausgewiesenen Entsorgungsstelle zum Recycling elektrischer oder elektronischer Geräte abgeben. Durch die fachgerechte Entsorgung und das Recycling leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Dieses Gerät entspricht der WEEE Richtlinie 2002/96/EG über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Batterie:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Batterien können Schadstoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder deine Gesundheit schädigen können. Darin enthalten sind aber auch wichtige Rohstoffe, welche wieder verwertet werden können, zum Beispiel Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

IMPRESSUM

Bedienungsanleitung: LED-Grilllicht

Art-Nr.: 944707

Stand: Dezember 2023

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Copyright © BURNHARD GmbH

Reisholzer Werftstraße 25a

40589 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 (0)211 749 55 10

Telefax: +49 (0)211 749 55 11 0

E-Mail: info@burnhard.de

www.burnhard.de

SERVICE-HOTLINE

Bei Fragen zum Gebrauch des Gerätes
wende dich bitte an unseren Kundendienst.

Kostenlose Hotline für Deutschland/Österreich:

Free hotline for Germany/Austria:

0800 270 70 27

From other EU countries:

+49 211 - 749 55 10*

*Different costs may apply.

E-Mail: service@burnhard.de



BURNHARD