

ADAPT/CABL Wandschiene

Anweisungen für die Anbringung

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS FÜR DIE WANDSCHIENE

- Zur Verwendung des ADAPT Seilzug-Trainers muss die im Lieferumfang enthaltene Wandschiene montiert werden. *
- Beginnen Sie mit der Anbringung erst, nachdem Sie die auf dieser Montageseite enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise gelesen und verstanden haben.
- **Es wird empfohlen, die Wandschiene von fachmännischer Seite anbringen zu lassen.**
- Eine unsachgemäße Anbringung oder Benutzung des ADAPT Seilzug-Trainers oder der Wandschiene kann zu einer Beschädigung oder ernststen Verletzung führen.
- Bevor Sie Löcher in die Wand bohren und die Schrauben einschrauben, überprüfen Sie erst, ob sich darunter keine Stromkabel befinden.
- Bringen Sie die Wandschiene nur an einer **tragenden Wand oder einem Strukturbalken an**. Zu tragenden Wänden gehören auch:
 - Massivwände (Ziegelwände, Mauerwerk) oder
 - Gipswände mit zugelassenem Strukturbalken
- Bei der Anbringung an Holz- oder Stahlwandbalken vergewissern Sie sich, dass die Schrauben zur Befestigung in der Balkenmitte verankert werden. Wir empfehlen, dabei einen Balkenfinder zu verwenden.
- Die Wand muss eben sein. Wenn die Wandschiene nicht an einer ebenen Fläche angebracht wird, wird es schwierig sein, den ADAPT Seilzug-Trainer ordnungsgemäß zu verwenden.
- Wegen der bei der Benutzung des ADAPT Seilzug-Trainers auf die Wandschiene ausgeübten Kräfte muss jede einzelne Schraube gut eingeschraubt und fest angezogen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben in der Wandschiene auf einen festen Sitz hin. Ziehen Sie ggf. die einzelnen Schrauben der Wandschiene nach.
- Führen Sie die Installation der Wandschiene nicht in einem Abstand von 5 m (16 ft) zu anderen Personen durch, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Jegliche durch unsachgemäße Anbringung/Benutzung oder unvollständige Einhaltung der Anweisungen entstandene Verletzung von Personen oder Beschädigung von Eigentum wird nicht von der Garantie gedeckt.
- Benutzen Sie den ADAPT Seilzug-Trainer oder die Wandschiene nicht in einer der nachfolgend genannten Umgebungen:
 - Einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise einem Badezimmer
 - In der Nähe von Wärmequellen wie Öfen und anderen wärmeproduzierenden Geräten
 - In der Nähe von Küchenzeilen
 - In Wind oder Regen ausgesetzten Bereichen
 - Nicht an extrem staubigen Orten anbringen