

DLSC550 Eco MultiClean

Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen

Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.

- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumssysteme
 - Gewährleistet Hygiene und bekämpft Bakterien
 - Reinigt einfach und effizient
 - Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
 - Verlängert die Lebensdauer der Maschine
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
 - Anwendung: Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
 - Mehr als 99% der Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar oder leicht biologisch abbaubar
 - Inhalt: 250 ml



Gebrauchsanleitung:

Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen.

Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.

Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:

- 1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.

- 2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
- 3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
- 4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
- 5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
- 6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Verpackung, LxBxH)		5,7 x 5,7 x 20,3 cm
Verpackungseinheiten	VPE	30
Inhalt		250 ml
Artikel-Nummer		5513281861
EAN		8004399333307
UVP		7,49 €