

1. Die Anweisungen des Herstellers sind unbedingt zu befolgen.
2. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Missachtung der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Grundsätze entstehen.
3. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen.
4. Unsachgemäße Benutzung kann zu Schäden an Personen und Gegenständen führen.
5. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen und bei einer maximalen Höhenlage von 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Der Gebrauch im Freien ist verboten.
6. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn weder das Netzkabel noch das Gerät selbst beschädigt sind.
7. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Geräts nicht. Verwenden Sie Knöpfe oder Tasten, um die Einstellungen vorzunehmen.
8. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des eingeschalteten Geräts.

Français

Les instructions du fabricant doivent être strictement suivies.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des principes décrits dans le mode d'emploi.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages aux personnes et aux biens.

Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur et à une altitude maximale de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'utilisation en extérieur est interdite.

N'utilisez l'appareil que si ni le câble d'alimentation ni l'appareil lui-même ne sont endommagés.

Ne touchez pas la surface chaude de l'appareil. Utilisez les boutons ou les touches pour effectuer les réglages.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil en marche.

Español

Se deben seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por el incumplimiento de los principios descritos en el manual de instrucciones.

Este aparato cumple con las normativas de seguridad vigentes.

El uso inadecuado puede causar daños a personas y objetos.

Utilice el aparato únicamente en interiores y a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar. Está prohibido usarlo al aire libre.

Utilice el aparato solo si ni el cable de alimentación ni el propio aparato están dañados.

No toque la superficie caliente del aparato. Use los botones o teclas para ajustar la configuración.

No deje a los niños sin supervisión cerca del aparato en funcionamiento.

Italiano

Le istruzioni del produttore devono essere seguite scrupolosamente.

Il produttore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza dei principi descritti nel manuale d'uso.

Questo apparecchio è conforme alle normative di sicurezza vigenti.

Un uso improprio può causare danni a persone e oggetti.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni e a un'altitudine massima di 2000 metri sul livello del mare. L'uso all'aperto è vietato.

Utilizzare l'apparecchio solo se né il cavo di alimentazione né l'apparecchio stesso sono danneggiati.

Non toccare la superficie calda dell'apparecchio. Utilizzare i pulsanti o i tasti per regolare le impostazioni.

Non lasciare i bambini incustoditi vicino all'apparecchio in funzione.

English

The manufacturer's instructions must be strictly followed.

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from failure to comply with the principles described in the user manual.

This appliance complies with the prescribed safety regulations.

Improper use may cause damage to people and property.

Use the appliance indoors only and at a maximum altitude of 2000 meters above sea level.

Outdoor use is prohibited.

Only use the appliance if neither the power cord nor the appliance itself is damaged.

Do not touch the hot surface of the appliance. Use knobs or buttons to adjust the settings.

Do not leave children unattended near the appliance while it is in operation.