



Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV
 Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

| | |
|--|---|
| Hersteller / Trade mark Globefire | Ch. Leibfried GmbH Trademark: Globe-fire An der Bundesstrasse 2 49733 Haren/Ems - Germany Tel. Fax info@globe-fire.de / www.globe-fire.de |
| TYP Nr., Modellkennung(en) / Type No., Model identifier(s) | ST 2800 / 2800 S Eros I / Eros II ST 0406 G Saturn / Ceres |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | A + |
| Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy efficiency index (EEI) | 107,6 |
| Direkte Wärmeleistung / Direct heat output | 6,0 kW |
| Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output | ... kW |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung / Useful efficiency at nominal heat output | 80,4 % |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Useful efficiency at minimum load | ... % |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater | <p>-Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / <i>Please read the instruction manual in detail, before commissioning</i></p> <p>-Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / <i>This product is approved for domestic heating only</i></p> <p>-Nur zulässige Brennstoffe verwenden / <i>Use only permitted fuels</i></p> <p>-Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / <i>The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</i></p> <p>-Das Produkt darf nicht verändert werden / <i>The product may not be changed</i></p> <p>-Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i></p> <p>-Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / <i>Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</i></p> <p>-Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden / <i>The product must be cleaned regularly</i></p> <p>-u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / <i>and much more (see manuel)</i></p> |