


317188

Model		Colour/Farbe/Couleur
317188	269	white wash-stone/white wash-stone/balac-brun
317188	288	white wash-stain/white wash-kiefer/tache blanchi



Dimensions

width: 120 cm








depth: 40 cm

height: 110 cm



01-10-2018

D: Aufbauanleitung
 F: Instructions de montage
 I: Istruzioni di montaggio
 E: Instrucciones de montaje
 GB: Assembly Instructions
 DK: Samlevejledning



DE:**Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.**

Bei Nachbestellung von Neuteilen nutzen Sie bitte die Nummer auf den Deckblättern, die sich auf die korrekte Farbe bezieht, sowie die artikelnummer auf Seite 5.

Da möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.B. Haarrisse oder Farbveränderungen. Generell nimmt im Laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsättigung zu - das Holz dunkelt nach.

Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie Holz ein normaler Prozess.

Pflegehinweise für geölte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche Ihres neuen Möbelstücks ist mit rein biologischem Öl behandelt. Um diesen natürlichen, geölten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nachbehandlung mit geeignetem Möbelöl. Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl. Rückstände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem fusselfreien Tuch abzureiben. Das Tuch nach Gebrauch trocknen lassen und erst dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mässig feuchten Tuch säubern.

Achtung: Ätzende oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen **nicht** verwendet werden:

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen:

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fuselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

FR:**Conservez bien cette notice.**

Si de nouvelles pièces sont à commander, utilisez le numéro présent en première page indiquant le bon coloris ainsi que le numéro d'article en page 5.

Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple de fines fissures ou des décolorations. En règle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmente - le bois devient foncé. Les modifications susnommées sont un processus normal des naturelles comme le bois.

Instructions de soin pour les meubles huilés en bois naturel.

La surface de votre nouveau meuble est traitée avec de l'huile purement biologique. Pour conserver le brillant de ce meuble huilé, nous recommandons de faire un traitement occasionnel avec de l'huile à meuble.

Comme le type de traitement de surface peut éventuellement laisser des résidus d'huile naturelle, nous vous recommandons de frotter le meuble avec un chiffon non pelucheux. Après l'utilisation, laissez sécher le chiffon et ensuite le jeter.

Instructions de soin pour les meubles naturels/peints en bois naturel.

La surface se nettoie de préférence avec un chiffon légèrement humide.

Attention: Les détergents agressifs ou à teneur en solvant ou les produits de polissage **ne doivent pas** être utilisés.

Cocsignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois.

Pour l'entretien de votre meuble en plaques en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essayez la surface légèrement humide.

IT:**Conservare bene le presenti istruzioni.**

Per effettuare l'ordine di parti nuove, utilizzare il numero presente nelle prime pagine, che indica il colore corretto, e il numero dell'articolo a pagina 5.

Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umidità, è probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passare del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore - il legno si scurisce.

I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale oliato.

La superficie di questo vostro nuovo mobile è trattata con olio puramente biologico. Per mantenere la naturale lucentezza oliata, vi consigliamo di ripetere il trattamento con un adeguato olio per mobili. Dato che per via del trattamento superficiale possono eventualmente residuarsi tracce di prodotto, vi consigliamo di strofinare i mobili con un panno che non lascia peli. Fate asciugare il panno usato prima di smaltirlo.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale non trattato/verniciato.

Il modo migliore di pulire la superficie è usare un panno moderatamente umido.

Attenzione: Non utilizzare lucidi per mobili oppure detersivi abrasivi o a base di solventi.

Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati.

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia peli, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

ES:**Guarde estas notas en un lugar seguro.**

En caso de volver a solicitar nuevas piezas, use el número que aparece en las primeras páginas y que hace referencia al color correcto y al número de artículo de la página 5.

Puesto que los muebles de madera natural están permanentemente expuestos a las fluctuaciones meteorológicas y de humedad, en algunos casos pueden producirse cambios en la superficie (p. ej. fisuras capilares o cambios en el color). En general, con el paso del tiempo el brillo se reduce y la saturación del color aumenta, es decir, la madera se oscurece.

Los cambios mencionados son normales en materias primas naturales como la madera.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural decapados o tratados con aceite:

La superficie del mueble ha sido tratada con aceite orgánico puro. Recomendamos realizar más adelante y de forma ocasional un tratamiento con un aceite adecuado para muebles, de esta manera conservará tanto su lustre natural como el decapado o tratamiento con aceite. Como pueden quedar residuos de aceite, recomendamos frotar con un trapo que no suelte pelusa. A continuación, deje que el trapo se seque completamente antes de eliminarlo.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural no tratados ni pintados:

Lo más adecuado para limpiar la superficie es usar un trapo ligeramente húmedo.

Atención: no utilizar limpiadores corrosivos ni que contengan disolventes o abrillantadores.

Notas para el cuidado de muebles hechos con material de panel:

Recomendamos usar un trapo suave que no suelte pelusas o una gamuza. A continuación, frote las superficies con un trapo o una gamuza ligeramente humedecidos.

GB:**Keep these notes in a safe place.**

In case of ordering new parts, use the number on the front page, that refers to the correct colour and the item number on page 5.

Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in color) in some cases. In general, brightness decreases and colour saturation increases in the course of time - the wood darkens.

The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood.

Care notes for oiled furniture made of natural wood:

The surface of your new piece of furniture has been treated with pure organic oil. We recommend an occasional after treatment with suitable furniture oil to preserve this natural, oiled gloss. Since some residue of natural oil may remain on the furniture due to the surface treatment method, we recommend to rub off the furniture with a lint-free cloth. After use, let the cloth dry completely before disposal.

Care notes for untreated/painted furniture made of natural wood:

Using a moderately damp cloth is the most suitable method for cleaning the surface.

Attention: Corrosive cleaners containing solvents or polish must **not** be used.

Care notes for furniture made of panel materials:

We recommend using a soft, lint-free cloth or chamois for conditioning your piece of furniture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or chamois.

DK:**Opbevar disse noter på et sikkert sted.**

I tilfælde af genbestilling af nye dele, bruges det nummer på forsiden, der refererer til den rigtige farve og varenummeret på side 5.

Da møbler af naturtræ konstant er udsat for klimaets og luftfugtighedens forandringer kan ændringer, i nogle tilfælde, forekomme i overfladen, (f.eks hårfine revner eller ændringer i farve). Generelt, så ændre lysstyrke og farvemætning sig med tiden - træ bliver mørkere. De ændringer, der er nævnt ovenfor, er helt normale for naturmateriale som træ.

Pleje noter til olierede møbler lavet af naturtræ:

Overfladen af dit nye møbel er behandlet med olie. Vi anbefaler en lejlighedsvis efterbehandling med passende møbelolie for at bevare det naturlige olierede udseende. Da der kan forekomme rester af olie, efter påføring, anbefales det efterfølgende, at aftørre møblet med en fnugfri klud.

Efter brug, lad kluden tørre helt inden bortskaffelse.

Pleje noter for ubehandlede/malede møbler lavet af naturtræ:


Brug en let fugtig klud til aftøring af den ubehandlede/malede møbel.























OBS: Ætsende rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller polish må **ikke** anvendes.

Pleje noter til møbler lavet af pladematerialer:

Det anbefales at møbler af pladematerialer aftøres med en blød, let fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind.

PARTS LIST					
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	LÆNGDE	BREDDE	TYKKELSE
1	V152750	Top	1200	400	14,2
1	V152751	Side V	1085	334	14,2
1	V152752	Side H	1085	334	14,2
1	V152753	Bund	1075,2	331	14,2
2	V153013	Sidesokkel	334	84	15
1	V153014	Sokkelfront	1134	84	25
2	V180350	Forkantliste H/V	1001	57	18
1	V400078	Topliste V side	393	40	40 mm
1	V400079	H.side topliste	393	40	40 mm
2	V180351	Fylldningsl�ge	1085	410	18 mm
1	V180352	Skuffefront	984	157	18 mm
1	P120767	Bagskuffe	922	110	12 mm
2	P120768	Skuffeside	320	110	12 mm
1	NM418974	Skuffebund	930	314	2,5 mm
1	NM418975	Bagkl�dning foldet	1090	1024	2,5
3	V152754	Hylde	1074	330	14,2
1	V400080	Topliste	1184	40	40 mm
2	P250050	B�reliste	296	52	25 mm



BA10590 x 8 ø15x9,5 mm		BA10602 x 12 ø5x34/8 mm	BA10597 x 4 ø12x10,2 mm	BA10400 x 12 ø6x30 mm	BA10336 x 8 22x12 mm	BA10144 x 8 ø4,5x30 mm	
							
BA10536 x 4		BA10535 x 4 ø26 mm	BA10050 x 14 ø3,5x15 mm	BA10801 x 3 20x20x2	BA10981 x 8 2,95x16,5x80	BA10985 x 2 25x10x7 mm	
							
BA10045 x 4 ø3,5x35 mm		BA10501 x 4 ø30x23,5 mm	BA10221 x 4 M4x25 mm	BA10848 x 12 ø5x7 mm	BA10171 x 8 ø4,0x25 mm	BA10020 x 26 ø1,2x15 mm	
							
B142301-H x 1 300 mm	B142301-V x 1		BA10307 x 4 ø7x60 mm	BA10103 x 4 ø3,0x12 mm	BA10250 x 4 ø6,3x11 mm	BA10833 x 4 15x15x10 mm	
							
I10881 x 1 15 g		BA182002 x 1	BA10680 x 1 4 mm				
							

1




BA10602 x 2 BA10400 x 2
 ø5x34/8 mm ø6x30 mm

BA10536 x 2 22x12 mm ø4,5x30 mm

BA10336 x 3 BA10144 x 3
 BA10981 x 4
 2,95x16,5x80 mm

I10881 x 1
 15 g

317188



V180350

BA10536

BA10336

BA10400

V152751


BA10848

BA10602

BA10981

BA10144

OBS!



2

BA10602 x 2 BA10400 x 2
 ø5x34/8 mm ø6x30 mm




BA10848 x 6
 ø5x7 mm

BA10336 x 3 BA10144 x 3
 BA10536 x 2 22x12 mm ø4,5x30 mm

BA10981 x 4
 2,95x16,5x80 mm

I10881 x 1
 15 g

317188



V180350

BA10336

BA10602

V152752




BA10400

BA10848

BA10981

BA10144

OBS!




3

BA10307 x 4 BA10680 x 1
 ø7x60 mm 4 mm



317188




4

B142301-H x 1
 300 mm


B142301-V x 1

BA10250 x 4
 ø6,3x11 mm



5



BA10336 x 2
22x12 mm



BA10400 x 4
ø6x30 mm





317188



6

BA10590 x 4
ø15x9,5 mm





7

BA10602 x 4
ø5x34/8 mm





317188



8

BA10590 x 4
ø15x9,5 mm



9






BA10985 x 2
25x10x7 mm

BA10801 x 3
20x20x2


BA10050 x 3
ø3,5x15 mm



317188



BA10985





BA10050

BA10801

10

BA10400 x 4
ø6x30 mm




V153013

V153013

V153013

V153014

V153013





11

BA10171 x 8 BA10144 x 2 BA10050 x 3
 ø4,0x25 mm ø4,5x30 mm ø3,5x15 mm





317188




12

BA10020 x 26
 ø1,2x15 mm







BA10602 x 4
ø5x34/8 mm



BA10602




V180352




15


BA10597 x 4
ø12x10,2 mm




317188



16



NM418974





17

BA10045 x 4 BA10833 x 4 BA10501 x 2 BA10221 x 2
 ø3,5x35 mm 15x15x10 mm ø30x23,5 mm M4x25 mm







317188



P120767

BA10045

BA10833




BA10221


BA10501

18


B142301-H x 1
300 mm




B142301-V x 1




BA10103 x 4
ø3,0x12 mm



317188



19







20

BA10535 x 4
ø26 mm

BA10050 x 8
ø3,5x15 mm




317188












21

BA10501 x 2 BA10221 x 2
 ø30x23,5 mm M4x25 mm





317188






BA182002 x 1





Wall Mounting & Fixings



Important:

When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes ect. Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


HINTS:

- 1) General Rule  Always use a larger screw and a wall plug if you are not sure.
- 2) Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3) Ensure you drill the hole horizontally, do not force the drill or enlarge the hole.
- 4) Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure the plug is fitting below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
- 5) Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster board.

No. 1 "Standard" Wall Plug General Wall Materials.




These come in various sizes and are made from plastic or sometimes wood fiber.

No. 2 "General Purpose" Wall Plug Aerated/Breeze Block.




General aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, a General Purpose Plug can be used.

No. 3 "Shield Anchor" Wall Plug Heavy loads.




For use with heavier loads such as TV & HiFi Speakers and Satellite Dishes etc.

No. 4 "Cavity Fixing" Wall Plug.




For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

No. 5 "Cavity Fixing Heavy Duty" Wall Plug.



For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets, coat racks.

No. 6 "Hammer Fixing" Wall plug.



For use with walls stuck with plaster board. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plaster board. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

Care & Maintenance



SAFETY

Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Care & Maintenance



FITTING

From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.