
WF319229AAA
WF319229SAA
Gebrauchsanweisung
Manuel duproduit
Manual del producto
Manuale del prodotto



Please install on the mat or carpet S'il vous plaît installer sur un tapis ou un tapis Bitte auf der Matte oder Teppich installieren


- Wichtig Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstandig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.
- Prufen Sie, ob alle auf den Seiten 3 aufgefuhrten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Beschlage aus den Plastikbeuteln und trennen Sie sie in ihre Gruppen.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten, Kleinteile konnen beim Verschlucken ersticken.
- Teile der Montage werden mit 2 Personen einfacher.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genOgend Platz haben, um die Teile anzuordnen, bevor Sie beginnen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, da dies zu Schaden fOhren kann.
- Montieren Sie den Artikel so nah wie moglich an seiner endgultigen Position (im selben Raum).
- Montieren Sie das Gerat auf einer weichen, ebenen Oberflache, um eine Beschadigung des Gerats oder Ihres Bodens zu vermeiden (verwenden Sie den geoffneten Karton des Gerats).


### Pflege und Wartung

- Nur mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen, keine Bleich- oder Scheuermittel.
- Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.
- PrOfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben am Produkt locker sind.

#### **Notiz**

- Bei Bedarf kann die nachste Seite ausgeschnitten und wahrend der gesamten Montage als Referenz verwendet werden.
- Bewahren Sie diese Seite mit diesen Anweisungen zum spateren Nachschlagen auf.





# PRE-FIX DRAWER RUNNER INSTRUCTIONS

# ANLEITUNG FÜR DIE VORFIXIERUNG DER SCHUBLADENLÄUFE


Press and hold the drawer runner lock and then continue to slide drawer runners apart, as shown.


OUTER ÄUSSERE INNER INNER


RUNNER GLEITSCHIENE


RUNNER GLEITSCHIENE


Drücken und halten Sie die Schubladenführungsverriegelung und schieben Sie dann die Schubladenführungen weiter auseinander, wie gezeigt.

























## Anleitung zur Verwendung des LED-Controllers Instructions for use of LED controller

iOS- und Android-Systeme können die App durch Scannen des QR-Codes herunterladen. Öffnen Sie den Browser oder ein anderes Tool mit der Funktion "QR-Code scannen" und scannen Sie den QR-Code wie folgt:

iOS and android systems can download the app by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "scan QR code" function, scan the QR code as below:

App-Download

QR-Code scannen scan the QR code



App-Bedienung
App operation
Klicken Sie auf das App-Symbol "duoCo Strip" und rufen Sie die App-Seite auf.
Click"duoCo Strip" app icon, and enter the app page



Wenn nach dem Aufrufen der App-Oberfläche Bluetooth nicht aktiviert ist und es eine Anwendung gibt, die die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren möchte, klicken Sie auf Zulassen.

After entering the App interface, if Bluetooth is not turned on and there is an application that wants to turn on the Bluetooth function of the device, click Allow.





BITTE BEACHTEN: Die Tischplatte ist mit einer dichten Kunststoff-Schutzfolie überzogen.

Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um Produktschäden.

Bitte reißen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche entlang der Kante langsam ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.