



ITEM NO. UD2803A

Manual

Vielen Dank für Ihre Nutzung. Um unsere Produkte besser kennenzulernen, lesen Sie bitte diesen Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

Contact Details

• Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist oder sie fragen oder bedenken haben, kontaktieren sie uns bitte. Wir helfen ihnen gerne weiter. Kontakt: service@esuneurope.com

WARNUNG


1. die Fernbedienung erfordert 2x1.5 V AAA nicht wiederaufladbare Batterien.
2. das Auto erfordert ein Stück 7,4 V wiederaufladbare Batterie.
3. achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität und den Typ.
4. nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
5. das Produkt kann 20 Minuten lang gespielt werden.
6. beim Aufladen ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
7. Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker, den Netzschalter, das Gehäuse und andere Teile regelmäßig. Bitte verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
9. wenn das Auto nicht in Gebrauch ist, vergewissern Sie sich bitte, dass der Netzschalter auf "OFF" steht und entfernen Sie die Batterien aus dem Auto und der Fernbedienung.
10. dieses Produkt besteht aus Kunststoff und Metallen, vermeiden Sie das Eintauchen der Batterien in das Wasser.

Einführung der 2.4G-Signalverbindung


1. Nach dem Einlegen der Batterien in die Fernbedienung und dem Einschalten des Schalters beginnt die Kontrollleuchte zu blinken, schalten Sie das Fahrzeug ein, und die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung leuchtet konstant, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Bitte schalten Sie sowohl das Fahrzeug als auch den Netzschalter der Fernbedienung aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
2. Jede Fernbedienung kann nur mit einem ferngesteuerten Fahrzeug verbunden werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, stören sich die einzelnen Fahrzeuge nicht mehr gegenseitig. Hinweis: Es können nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen werden.
3. Beim Koppeln mit anderen Fernbedienungen oder ferngesteuerten Fahrzeugen desselben Modells müssen sowohl die Fernbedienung als auch das ferngesteuerte Fahrzeug vor dem erneuten Koppeln ausgeschaltet werden.

(1)

Details zum Produkt




Teilbezeichnungen



Einbau der Batterie

Fernsteuerung


1. entfernen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, und legen Sie die 2x1,5V AAA-Batterien in das Batteriefach entsprechend der Polaritätsangabe in das Batteriefach ein.
2. Bringen Sie die Batterieabdeckung an.



Einbau der Batterie


RC Auto

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie den Akku einbauen.
2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Fahrzeugs und schließen Sie die Batterie an, schließen Sie dann die Batterieabdeckung und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.




Wie man das Auto steuert

Wenn Sie zu lange auf einer glatten Oberfläche fahren, kann die Reibung der Räder nachlassen und das Anheben des Fahrzeugs verhindern. In diesem Fall wischen Sie die Räder einfach mit einem trockenen, weichen Tuch ab.




(2)



So laden Sie den Akku auf

1. der neue Akku muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
2. stecken Sie den Stecker des Akkus in den Anschluss des USB-Ladekabels und verbinden Sie den Stecker des USB-Ladekabels mit der Steckdose.
3. Die Anzeige leuchtet "rot", wenn der Akku geladen wird, und erlischt, wenn er vollständig geladen ist, überladen Sie ihn nicht.



FAQs		
Probleme	Verursacht	Lösungen
Das Auto reagiert nicht	1. die Fernbedienung nicht angeschlossen werden kann oder das Fahrzeug auf "OFF" steht. 2. die Batterien der Fernbedienung und des Fahrzeugs nicht richtig eingesetzt sind. 3. die Leistung der wiederaufladbaren Batterie ist schwach.	1. schalten Sie das Fahrzeug ein und wiederholen Sie den Vorgang des Signalanschlusses. 2. legen Sie die Batterien entsprechend den Polaritätshinweisen auf dem Batteriefach richtig ein. 3. laden Sie bitte den Akku vollständig auf.
Das Fahrzeug ist unkontrollierbar, oder der Kontrollbereich ist zu kurz.	1. die Batterien der Fernbedienung sind schwach oder die Leistung des Akkus ist gering. 2. in der Nähe des Standorts kann es zu Störungen kommen.	1. Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung durch neue oder laden Sie den Akku auf. 2. schalten Sie das Fahrzeug und die Fernbedienung aus und wieder ein.
Das Auto lässt sich nicht anheben.	1. Die Reibung der Räder wird durch zu langes Fahren auf glatten Oberflächen geschwächt. 2. das Wasser auf die Oberfläche des Rades gelangt.	1. Wischen Sie das Rad mit einem trockenen Tuch sauber
Andere Situationen	1. das Fahrzeug durch eine äußere Kraft behindert wird und die Funktion des Fahrzeugs nicht ausgeführt werden kann oder der elektronische Schaltkreis kurzgeschlossen ist.	1. schalten Sie den Strom wieder ein, Fernbedienung Auto Macht Schutz.

(3)

Tipps zum Betrieb

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf "ON" steht, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist.
- Wenn der Netzschalter auf "OFF" steht, ist das Fahrzeug ausgeschaltet.
- Wenn die Batterie schwach ist, wird es die Links-/Rechts-Drehung beeinflussen und verlangsamen vorwärts/rückwärts ist Reichweite.
- Der effektive Steuerbereich des RC-Autos beträgt etwa 40 Meter. Das Auto wird aufhören zu laufen oder außer Kontrolle sein, wenn außerhalb dieses Bereichs.

An die Verbraucher

1. achten Sie darauf, keine Schäden an den Möbeln oder Glas zu verursachen, wenn Sie das Auto im Zimmer spielen.
2. spielen in der sicheren Outdoor-Umgebungen, spielen Sie nicht das Auto auf der Straße oder in der Menge für die Sicherheit.
3. wenn Sie das Auto im Freien spielen, hören Sie bitte auf zu spielen, wenn Sie den Donner hören.
4. berühren Sie nicht die rotierenden Räder, um Verletzungen zu vermeiden.
5. nehmen Sie die Platine nicht auseinander und verändern Sie sie nicht.
6. verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Auto zu reinigen.

Contact Details

• Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist oder sie fragen oder bedenken haben, kontaktieren sie uns bitte. Wir helfen ihnen gerne weiter. Kontakt: service@esuneurope.com

(4)