

# Sicherheitshinweise für Ausgleichskeile für Wohnwagen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Die Ausgleichskeile dienen dem Höhenausgleich von Wohnwagen, Wohnmobilen, Vans und kleinen Fahrzeugen auf unebenem Gelände. Sie sind nur für den Einsatz auf festen Untergründen geeignet und unterstützen Fahrzeuge bis 3000 kg Achslast. Die Keile sind ausschließlich im Stillstand des Fahrzeugs und bei ausgeschaltetem Motor zu verwenden. Eine andere Verwendung, wie das Anheben von Fahrzeugen zur Reparatur oder das Überladen, gilt als unsachgemäßer Gebrauch und kann zu Schäden oder Gefahren führen.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise:**

- Stellen Sie sicher, dass die maximale Achslast des Fahrzeugs die Tragfähigkeit der Ausgleichskeile nicht überschreitet, um ein Brechen der Keile zu verhindern.
- Verwenden Sie die Ausgleichskeile nicht auf extrem rutschigen oder unebenen Oberflächen, um die Stabilität des Fahrzeugs zu gewährleisten.
- Sorgen Sie dafür, dass der Boden unter den Keilen sauber und frei von losen Steinen oder Schmutz ist, um das Risiko eines Abrutschens zu verringern.
- Parken Sie das Fahrzeug gerade auf den Keilen, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten und ein Kippen zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder fern von den Keilen und dem abgestellten Fahrzeug, um Unfälle oder Verletzungen zu verhindern.

Hersteller:  
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG  
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm  
info@baumarktplus.de  
www.baumarktplus.de

## Hinweise zur sicheren Nutzung

**Positionierung der Keile:** Achten Sie darauf, dass die Räder mittig auf den Keilen positioniert werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.

**Langsames Auffahren:** Vermeiden Sie ruckartiges Auffahren auf die Keile; Fahren Sie langsam und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, um Schäden zu vermeiden.

**Entfernen vor dem Losfahren:** Entfernen Sie immer die Ausgleichskeile, bevor Sie das Fahrzeug bewegen, um Schäden an den Keilen oder am Fahrzeug zu vermeiden.

**Zusätzliche Absicherung bei Gefällen:** Nutzen Sie bei stärkerem Gefälle zusätzliche Radkeile zur Absicherung des Fahrzeugs, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

**Sauberkeit der Umgebung:** Vergewissern Sie sich, dass keine losen Gegenstände in der Nähe des Keils liegen, um ein Verrutschen während des Einsatzes zu verhindern.

**Keine Kombination mit anderen Rampen:** Verwenden Sie die Ausgleichskeile nicht in Kombination mit anderen Rampen oder Hilfsmitteln, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen.

**Position aller Räder überprüfen:** Achten Sie darauf, dass alle Räder des Fahrzeugs entweder auf den Keilen oder fest auf dem Boden stehen, um ein Gleichgewicht zu gewährleisten.

**Keile beim Rückwärtsrollen sichern:** Befestigen Sie die Keile immer so, dass sie beim Rückwärtsrollen nicht wegrutschen können, um die Sicherheit beim Abfahren zu erhöhen.

**Regelmäßige Inspektion:** Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Keile durch, insbesondere nach intensiver Nutzung oder Kontakt mit rauen Untergründen, um Schäden rechtzeitig zu erkennen.

**Wetterbedingungen beachten:** Verwenden Sie die Keile bei extrem heißen oder kalten Temperaturen vorsichtig, da Witterungseinflüsse das Material beeinträchtigen können.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.