

**Passend für folgende Modelle:**

<b>Marke</b>	<b>Typennummer</b>	<b>Modell</b>
Beko	7519820008	CSA270M21W _EU (K54270)
Beko	7519620002	RCSA240K20W _GERMANY(K54240)
Beko	7521220001	CFG1571WFrost-free Combi White
Beko	7520520005	RCHA300K30XBEU2_K54305H
Beko	7520820005	RCNA295K20X _EU (K54305N)
Beko	7519620021	RCSA270M00S _GHANA (K54240)
Beko	7519620012	RCSA240K30W
Beko	7519820015	RCSU8270K20W _UKRAINE (K54270)
Beko	7520720001	RCSA300K30XP
Beko	7519620016	CSG1552WStatic Combi 55x152cm Whit
Beko	7519820007	RCSA270K20X
Beko	7519620007	CSA240M21W _EU (K54240)
Beko	7519620013	RCSU8240K20S _UKRAINE (K54240)
Beko	7519820012	CSG1571W55cm Combi White
Beko	7520820001	RCNA305K20S _UKRAINE (K54305N)
Beko	7388310005	CSKR5310M21W KZ RUK54310 A+ VH
Beko	7519620006	CSA240M21X
Beko	7388310006	CSKR5310M21S KZ RUK54310 A+ VH
Beko	7519820020	CSA270K21XP _EU (K54270)
Beko	7520720002	RCSA300K30W _EU2 (K54305)
Beko	7388010008	CNKR5270K21W KZ RUK54270N A+ VH
Beko	7520520004	RCHA300K30S _GERMANY (K54305H)
Beko	7388010009	CNKR5270K21S KZ RUK54270N A+ VH
Beko	7520720003	RCSA300K21W
Beko	7520520001	RCHA300K20S _EU2 (K54305H)
Beko	7520520002	RCHA300K20W _EU2 (K54305H)
Beko	7520520003	CFG15813PSFrost-free Combi B.Slvr
Beko	7519820018	CSG1571SStatic Combi 55x171cm Silv
Beko	7519820019	DRC262K20XP _FRANCE (K54270)
Beko	7519820021	CSA270K20XP
Beko	7519820014	CSA270M20X _EU (K54270)
Beko	7520820003	CNA295K20XP
Beko	7520820006	CNA295K20X _EU (K54305N)
Beko	7520820007	CSA300K20XP _EU (K54305)
Beko	7519820026	RCSA1702XPS _GERMANY (K54270)
Beko	7519820027	CS132000S _GHANA (K54270)
Beko	7519820022	CSA270M20W _EU (K54270)
Beko	7519820023	RCSA270M21W _EU (K54270)
Beko	7520720009	CRCSA291K20S _FRANCE (K54305)
Beko	7519820004	RCSA270K20S
Beko	7519820005	RCSA270K20S(K54270)
Beko	7519820001	RCSA270K20W _GERMANY(K54270)
Beko	7519820010	CSA270M30X _EU (K54270)
Beko	7519820011	CSA270M30W _EU (K54270)
Beko	7519820013	CSA270M21X _EU (K54270)

Beko	7520820002	RCNA305K20W _EU (K54305N)
Beko	7519820006	RCSA270K30XP
Beko	7520720014	RCSA1812XPS _GERMANY (K54305)
Beko	7519820009	RCSA270K30W _EU (K54270)
Beko	7521220003	RCHA270K20W _EU2 (K54270H)
Beko	7519620010	CSA240M30X _EU (K54240)
Beko	7519620011	CSA240M30W _EU (K54240)
Beko	7521220004	CCFM1571W Frost-free Combi White
Beko	7519620008	RCSA240K20S(K54240)
Beko	7519620009	RCSA240M30W _EU2 (K54240)
Beko	7521220002	RCHA270K20X _EU2 (K54270H)
Beko	7519620018	CCSM1552WStatic BI Combi White
Beko	7519620015	RCSA240K30XP _EU(K54240)
Beko	7519620017	CSA240K21XP _EU (K54240)
Beko	7519920001	RCSA300K20W _GERMANY (K54305)
Beko	7519920002	CSA300M20X _EU (K54305)
Beko	7519620003	CSA240M21W(K54240)
Beko	7519620004	RCSA240M20W
Beko	7519620005	CSA240K20XP