


- Bitte das Produkt nicht auseinandernehmen.
- Wasser darf nicht zum Waschen des Haarschneiders verwendet werden, halten Sie es während des Betriebs von Feuchtigkeit fern.




- Verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch oder neutrale Flüssigseife, um das Produkt zu reinigen.
- Laden Sie das Produkt niemals bei Temperaturen über 40°C oder unter 0°C auf.

\* Eine leichte Erwärmung während des Betriebs oder


\* Ladevorgang ist normal. Nach Ablauf der Batterielebensdauer nehmen Sie die Batterie heraus und entsorgen Sie sie sicher an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle. Werfen Sie sie niemals wahllos weg.

### Reinigung und Wartung des Schneidwerks


#### Reinigung der Verstellklinge



#### Wartung der Verstellklinge



Den Begrenzungskamm an der Klingenkante ausrichten.  
Leicht nach vorne schieben, um ihn zu montieren. Zum Entfernen den Begrenzungskamm einfach kräftig ziehen.



Die Länge des Haarschnitts bestimmen  
Den passenden Begrenzungskamm auswählen

Merkmale (1, 1.5, 2, 3, 4 mm): Vier Längeneinstellungen zur Kontrolle der Haarlänge.

### Festlötfunktion

Vor oder nach der Benutzung  
etwas Öl auf die roten Punkte  
wie im linken Bild tropfen.

Reinigen Sie die Klinge mit  
der Reinigungsbürste.

### Achtung




Dieses Produkt nicht auseinandernehmen.



Dieses Produkt nicht im Wasser waschen.

Hinweis: Wenn das Gerät nach dem Laden nicht funktioniert, leuchtet die Anzeige auf, um anzuzeigen, dass der Ladekopf umgekehrt oder herausgezogen wurde und sofort ersetzbar sein muss.

1. Stecken Sie das Ladegerät in das Ende des Haarschneiders und verbinden Sie es mit der Stromquelle, um mit dem Laden zu beginnen.  
2. Die Flüssigkristallanzeige leuchtet auf, was anzeigt, dass der Ladevorgang beginnt.




### Den wiederaufladbaren Modus verwenden

Motor	Bedienung	Batterie	Ladezeit: 3 Stunden	Betriebszeit: 3 Stunden	Laden	Leistung: 5W
						USB-Anschluss mit Adapter: 5V-1000mA



### Parameter

## Professioneller Haarschneider


ENTWICKELT FÜR PROFIS



### Bedienungsanleitung



### Komponenten



Scharfe Edelstahlklinge

Standard 5V-USB-Ladeanschluss,

EIN / AUS