

LUXURY FOOT BATH SPA & MASSAGER



the beauty **specialists**


WARNHINWEISE

- Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**

- Dieses Gerät kann für Kinder ab 8+ Jahren und für Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten, oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt, oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bei Beschädigung des Netzkabels darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist, wenn Sie es mit Wasser befüllen oder reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Sollte dies dennoch passieren, BERÜHREN SIE NICHT das Gerät oder das Wasser. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und holen Sie professionellen Rat ein.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Das Produkt bitte nicht an einem Ort aufbewahren, wo es in die Badewanne oder das Waschbecken fallen oder hineingezogen werden könnte.
- Halten Sie das Gerät fern von anderen Geräten, die wasserempfindlich sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Beschwerden, Schmerzen oder Reizungen empfinden, stoppen Sie die Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie entzündete Füße oder offene Wunden an den Füßen oder Zehen haben. Konsultieren Sie erst Ihren Hausarzt.
- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Versuchen Sie nicht, den Stecker des Geräts in die Steckdose zu stecken oder aus der Steckdose zu ziehen, während Sie Ihre Füße im Wasser haben.
- Stehen Sie nicht auf oder platzieren Sie irgendwelche Gegenstände in dem Gerät. Verwenden Sie es nur, wenn Sie sitzen.
- Wenn das Gerät undicht ist, dürfen Sie es nicht weiter verwenden. Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.

IHR GERÄT




- ① Spritzschutzabdeckung
- ② Steuereinheit
- ③ Rotlichtbehandlung
- ④ Aromatherapie-Diffusor
- ⑤ Hydrotherapiedüsen
- ⑥ Reflexzonen-Fußmassagerollen
- ⑦ Wassertank

STEUEREINHEIT



AUFSTELLEN

Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf eine stabile Fläche und stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet und ausgesteckt ist.



Füllen Sie den Wassertank mit einem Krug mit warmem Wasser.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand zwischen den maximalen und minimalen Wasserstandmarkierungen auf der Innenwand liegt.



Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Setzen Sie Ihre Füße ins Wasser. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät einzuschalten.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Minuten aus.

EINSTELLUNG DER WASSERTEMPERATUR



Damit das Wasser erwärmt wird, drücken Sie die -Taste. Auf dem Display wird automatisch die Wassertemperatur angezeigt.

Um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie wiederholt die -Taste. Sie können zwischen 35 °C - 48 °C wählen. Wenn Sie über 48 °C hinaus klicken, springt das Display zurück auf 35 °C. Das Gerät piept zweimal, wenn die gewählte Temperatur erreicht wurde.

Um die Heizfunktion zu beenden, schalten Sie das Gerät aus.

BEHANDLUNGEN



Sprudelmassage & Rotlichtbehandlung

Um die Sprudelmassage zu starten, drücken Sie die -Taste einmal.

Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, wechselt das Programm zur Rotlichtbehandlung.

Wenn Sie die Taste ein drittes Mal drücken, werden Sprudelmassage und Rotlichtbehandlung kombiniert.

Durch ein viertes Drücken werden beide Behandlungsfunktionen ausgeschaltet.



Vibrationsmassage

Um die Vibrationsbehandlung einzustellen, drücken Sie die -Taste. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Behandlung ausgeschaltet.



Reflexzonen-Fußmassage

Die manuellen Rollen können verwendet werden, um spezifische Reflexzonenmassagepunkte an den Füßen zu massieren.



Aromatherapie-Luftbefeuchter

Nehmen Sie den Aromatherapie-Luftbefeuchter ab, bevor Sie ihn mit Wasser füllen. Drehen Sie den Deckel ab. Geben ein paar Tropfen Ihres/r gewählten Öls/e auf ein kleines Stück Schwamm und legen Sie es in den Luftbefeuchter oder Sie geben eine zerstoßene Badekugel mit Kräutern, frische zerstoßene Kräuter oder Rosenblütenblätter direkt in den Luftbefeuchter. Setzen Sie den Deckel wieder auf und den Luftbefeuchter ein – füllen Sie ihn dann mit Wasser.

NACH DER VERWENDUNG



Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist. Gießen Sie das Wasser vorsichtig über die **Seite** des Geräts in ein Waschbecken oder eine Badewanne aus.
Wichtig: Gießen Sie das Wasser niemals über die Steuereinheit aus.

PFLEGE UND WARTUNG

- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Nach dem Gebrauch mit Wasser ausspülen und mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen, danach trocknen.
- Den Aromatherapie-Diffusor vom Gerät abnehmen und mit warmem Seifenwasser reinigen.
- Das Gerät darf niemals in Wasser getaucht werden.

AUFBEWAHRUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt und abgekühlt ist.
- Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

ENTSORGUNG



Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikalt- bzw. Schrottgeräte (2012/19/EC) wurde eingeführt, um Produkte anhand optimaler Recyclingverfahren zu entsorgen und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen ordnungsgemäß zu behandeln und eine Zunahme der nicht recycelten Müllmenge zu vermeiden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass am Ende des Produktlebenszyklus, dieses Produkt ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter: **01242 702345** oder per E-Mail: online@riobeauty.com.

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie uns im Internet auf www.riobeauty.com oder setzen Sie sich mit Ihrem nationalen Anbieter in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre Zwei-Jahres-Garantie unter:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Gerätemissbrauch kann Schäden zur Folge haben.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden.
- Es gibt keine vom Benutzer zu wartende Teile innerhalb des Gerätes.
- Stoppen Sie die Verwendung des Produkts, wenn Sie Schmerzen oder Reizungen während der Behandlung verspüren und konsultieren Sie Ihren Hausarzt.
- Es kann sich möglicherweise vor dem ersten Einsatz noch etwas Flüssigkeit vom Testlauf im Wasserbehälter befinden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Wasser eine angenehme Temperatur hat. Wir empfehlen, mit einer niedrigen Temperatur zu beginnen und diese dann schrittweise zu erhöhen.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSAUFGNAHME 230 V AC~50 Hz 500 W



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.



DIESES PRODUKT IST NUR ZUR VERWENDUNG IM INNENRAUM VORGSEHEN.



DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN DER GELTENDEN EU-GESETZGEBUNG.