

Tragbare Aufblaspumpe



Produkthandbuch

1

Technische Parameter

Produktmodell: VC-027
Ladeeingangsspannung: 12V
Arbeitsspannung 11,1v
Maximaler Stromverbrauch 60w
Maximaler Strom:< 6A
Maximaler Inflationsfluss: 20U/min
LED Lichtstromwert: 20LM
Maximaler Inflationsdruck: 150PSI
Messgenauigkeit: 1,5PSI
Druckeinheit: PSI.BAR. KPA. KG/cm
Länge der Außenluftleitung: 100MM ± 10MM
Arbeitstemperatur:- 20℃~60℃
Größe des Produkts: 177.78.57mm
Wirtgewicht: 598g

Anleitung

Verbinden Sie ein Ende der Lufröhre mit der Luftpumpe und schrauben Sie das andere Ende auf den Reifenventilkern. für französische Ventilkern,Dann muss eine Umrüstdüse hinzugefügt werden.

Die intelligente Steuerluftpumpe mit LCD-Anzeige erfordert zuerst Drücken der Taste " ⏻ ", um die Stromversorgung zu aktivieren und den Luftdruck auf dem LCD-Bildschirm einzustellen Automatische Abschaltung in Sekunden.

Drücken Sie die " ⏻ "-Taste wiederholt, um zwischen Autos, Motorrädern und Fahrradkugeln zu wechseln. Drücken Sie die " ⏻ "-Taste zwei Sekunden lang, um zu wechseln. PSI. BAR. KPA. KG/CM2.

"und" "sind Druckvorgabetasten, drücken und halten, um zu verlangsamen, lange drücken, um schnell einzustellen, auf den entsprechenden Druckwert eingestellt Blitzen Sie für drei Sekunden, um automatisch einzustellen, dann drücken Sie den Netzschalter " ⏻ " an der Luftpumpe, um aufzupumpen.

Wenn die Inflation den eingestellten Wert erreicht, stoppt die intelligente Steuerart Luftpumpe automatisch das Aufblasen.SOS Notrettung und LED drücken Sie den Schalter "SOS".


Achten Sie nach dem Aufblasen auf die Temperatur der Lufröhre. Schrauben Sie nach dem Kaltschneiden schnell ein Ende der Lufröhre vom Ventilkern und das andere Ende ab.

Drehen Sie das Ende vom Host aus. Die Ladezeit für die Luftpumpe beträgt 3-5 Stunden.

3

- Vielen Dank für die Bestellung der intelligenten tragbaren Aufblaspumpe, die das Aufblasen einfacher macht Dieses Produkt wird für Autos, Motorräder, Fahrräder, Elektrofahrzeuge und Bälle verwendet Aufblasbare Spielzeuge wie kleine aufblasbare Spielzeuge können auch als Reifendruckmessgeräte und Taschenlampen verwendet werden
- A. Voreingestellter Reifendruck, voller Anschlag, automatischer Betrieb
- B. 2022 aufgewerteter aufblasbarer Kern
- C. Nachtlichter sorgen für sicheres Aufblasen in der Nacht
- D. Wenn die Stromversorgung des Autos und die Batterie niedrig sind, kann das Auto immer noch verwendet werden

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen strikt, Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf.



2

Lithium-Batterie aufladen:

Stecken Sie das USB-Ladegerät in den USB-Anschluss und schließen Sie es an den USB-Ladeanschluss der Luftpumpe an

Wenn die "~~" an der Luftpumpe blinkt, wird die Batterie aufgeladen

Es dauert 3-5 Stunden, um einen vollständig aufgeladenen Zustand zu erreichen.

Vorsichtsmaßnahmen

Kinder dürfen diese Luftpumpe nicht benutzen! Außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren Ort aufbewahren! Niemals die Lufröhre einführen Blasen Sie Mund, Ohren oder Augen von Menschen oder Tieren auf, verwenden Sie die Luftpumpe nicht als Spielzeug! Verwenden Sie diese Luftpumpe nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Flüssigkeiten und Gasen (wie Tankstellen)!

Während des Aufblasens erzeugt Hochdruckgas Wärme. Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Luftpumpe zu gewährleisten, nach jedem 5-minütigen Gebrauch,Die Maschine muss für 15-Minuten angehalten werden, um sich vor Gebrauch abzukühlen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Wenn während des Aufblasens anormale Geräusche oder hohe Temperaturen auftreten, schalten Sie die Maschine bitte sofort aus und lassen Sie sie mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie sie zerlegen Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Entladen der Lufröhre nicht die Hände verbrennen.

Das Produkt ist beständig gegen Eindringen von Regen und Wasser sowie Stürze und Stöße.

Wenn die Luftpumpe längere Zeit nicht verwendet wird, muss sie an einem trockenen Ort gelagert werden. Bei längerer Lagerung wird empfohlen,Laden Sie einmal alle sechs Monate.

Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Luftpumpe voll geladen ist. Das Aufladen muss mit einem speziellen Ladegerät erfolgen, das am Produkt angebracht ist.

Warnende Benutzer

Zu Ihrer und der Sicherheit anderer verwenden Sie bitte die Luftpumpe und ihr Zubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nicht im Handbuch enthalten Die genannten Verwendungsmethoden können eine Gefahr darstellen.

Warnung

- Bei Gewittern trennen Sie bitte das externe Ladegerät, um Schäden durch Blitzeinschläge zu vermeiden.
- Von Wärmequellen fernhalten und Belüftung aufrechterhalten.
- Es ist verboten, die Ausrüstung bei hohen Temperaturen zu platzieren oder in Feuer zu werfen, um Explosionen zu vermeiden
- Bitte achten Sie auf die Abdichtung in Lager-, Transport- und Betriebsumgebungen.

4