

Passend für die folgenden Modelle:

<b>Marke</b>	<b>Typennummer</b>	<b>Modell</b>
Tefal	AL8000	Fritteuse AL8000 ActiFry
Tefal	FZ70	Fritteuse FZ70 Actifry
Tefal	GH8000	Fritteuse GH8000 ActiFry Plus
Tefal	GH806	Fritteuse GH806 ActiFry
Tefal	FZ7070	Fritteuse FZ707 ActiFry Snacking
Tefal	FZ7000	Fritteuse FZ7000 ActiFry
Tefal	AL80620012B	Fritteuse Calor Moulinex AL80620012BActifry+
Tefal	FZ70000012B	Fritteuse FZ70000012BActiFry
Tefal	GH80020012A	Fritteuse GH80020012A ActiFry
Tefal	GH80000012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80000012B Actifry
Tefal	FZ70010012C	Fritteuse FZ70010012C ActiFry
Tefal	FZ70000012A	Fritteuse FZ70000012AActiFry
Tefal	AL80700012A	Fritteuse AL80700012AActiFrySnacking
Tefal	GH80000012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80000012AActifry
Tefal	FZ70010012B	Fritteuse FZ70010012B ActiFry
Tefal	GH80610012B	Fritteuse GH80610012B ActiFry
Tefal	AL80000012C	Fritteuse AL80000012CActiFry
Tefal	FZ70020012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012AActifry
Tefal	FZ70000012D	Fritteuse ActiTryEssential
Tefal	FZ70010012D	Fritteuse FZ70010012D ActiFry
Tefal	AL80100012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70000012E	Fritteuse FZ70000012EActiFry
Tefal	GH80700012A	Fritteuse GH80700012A ActiFrySnacking
Tefal	GH80020012B	Fritteuse GH80020012B ActiFry
Tefal	AL80010012	Fritteuse AL80010012ActiFry
Tefal	FZ70010212A	Fritteuse FZ70010212A ActiFry
Tefal	AL80000012B	Fritteuse AL80000012B ActiFry

Tefal	FZ70000012C	Fritteuse FZ70000012CActiFry
Tefal	FZ70020112A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112AActifry
Tefal	FZ70010112B	Fritteuse FZ70010112B ActiFry
Tefal	FZ70000112F	Fritteuse FZ70000112FActiFry
Tefal	AL80600012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70000112D	Fritteuse FZ70000112DActiFry
Tefal	FZ70010112A	Fritteuse FZ70010112A ActiFry
Tefal	FZ70000112E	Fritteuse FZ70000112EActiFry
Tefal	AL80400012A	Fritteuse AL80400012AActiFry
Tefal	FZ70020012C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012C Actifry
Tefal	FZ70000112C	Fritteuse FZ70000112CActiFry
Tefal	FZ70010012E	Fritteuse FZ70010012E ActiFry
Tefal	GH80600012A	Fritteuse GH80600012A ActiFry
Tefal	FZ70000112A	Fritteuse FZ70000112AActiFry
Tefal	AL80100012B	Fritteuse AL80100012BActiFry
Tefal	FZ70000112G	Fritteuse FZ70000112GActiFry
Tefal	GH80610012A	Fritteuse GH80610012A ActiFry
Tefal	FZ70010012F	Fritteuse FZ70010012F ActiFry
Tefal	FZ70000112B	Fritteuse FZ70000112BActiFry
Tefal	AL80000012D	Fritteuse AL80000012DActiFry
Tefal	FZ70020012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012B Actifry
Tefal	FZ70010012A	Fritteuse FZ70010012AActiFry
Tefal	FZ70010112D	Fritteuse FZ70010112D ActiFry
Tefal	AL80620012A	Fritteuse Calor Moulinex AL80620012A Actifry+
Tefal	FZ70020112C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112CActifry
Tefal	FZ71000012A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ70010112C	Fritteuse FZ70010112C ActiFry
Tefal	FZ70020112B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112BActifry
Tefal	GH80700012B	Fritteuse GH80700012B ActiFrySnacking

Tefal	GH800	Fritteuse GH800 ActiFry Plus
Tefal	AL800	Fritteuse AL800 ActiFry Blanca
Tefal	FZ7002	Fritteuse FZ7002 ActiFry
Tefal	GH800031	Fritteuse GH800031 ActiFry Plus
Tefal	GH806015	Fritteuse GH806015 ActiFry
Tefal	GH806115	Fritteuse GH806115 ActiFry Plus White
Tefal	GH806215	Fritteuse GH806215 ActiFry Black
Tefal	AL80XX	Fritteuse
Tefal	FZ70XX	Fritteuse
Tefal	GH80XX	Fritteuse
Tefal	GH80620012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80620012A Actifry