

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Schutzhülle für Rattan Sitzgarnitur (247x130x108 cm)

1. Verwendungszweck:

- Diese Schutzhülle dient ausschließlich dem Schutz von Gartenmöbeln vor schädlichen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen, Staub, Schmutz, Sonne, Wind und anderen Witterungseinflüssen. Sie ist nicht für die Aufbewahrung von Möbeln im Innenbereich geeignet.
- **Nicht als wasserdichte Lösung:** Obwohl die Schutzhülle wasserabweisend ist, kann sie nicht als vollständige Schutzmaßnahme bei extremen Wetterbedingungen oder starkem Regen betrachtet werden.

2. Montagehinweise:

- **Befestigung:** Die Schutzhülle sollte vollständig über Ihre Gartenmöbel gezogen und mit der Kordel am unteren Rand festgezogen werden, um sicherzustellen, dass sie bei windigem Wetter nicht verrutscht.
- **Sicherstellen einer festen Passform:** Achten Sie darauf, dass die Schutzhülle keine schlaffen Stellen aufweist, die Wasseransammlungen begünstigen könnten. Ziehen Sie die Kordel so fest wie möglich, um die Hülle sicher zu fixieren.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

- **Überprüfung der Befestigung:** Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schutzhülle fest sitzt, insbesondere nach stürmischem Wetter, um zu verhindern, dass sie weggeweht wird.
- **Keine scharfen Objekte:** Vermeiden Sie es, scharfe Gegenstände wie Äste oder Werkzeuge in der Nähe der Schutzhülle zu verwenden, um Beschädigungen am Material zu verhindern.
- **Nicht überlasten:** Verwenden Sie die Schutzhülle ausschließlich für die Aufbewahrung von Möbeln und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf ihr abzustellen, um die Struktur zu schonen.

4. Wartung und Pflege:

- **Reinigung:** Wischen Sie die Schutzhülle bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder mildem Reinigungsmittel ab. Lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder über die Möbel legen.
- **Lagerung:** Wenn die Schutzhülle nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.

5. Nicht geeignet für extreme Wetterbedingungen:

- Diese Schutzhülle ist nicht für den Schutz bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Hagel, extremen Temperaturen (unter -10°C oder über 40°C) oder starkem Regen geeignet. Bei solchen Wetterlagen ist es ratsam, die Möbel zusätzlich zu schützen oder sie an einen trockenen Ort zu bringen.

6. Sicherheitsvorkehrungen bei Verwendung im Freien:

- Achten Sie darauf, dass die Schutzhülle in gut belüfteten Bereichen verwendet wird, um die Bildung von Schimmel und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bei sehr starkem Wind sollte zusätzlich eine Sicherung der Hülle in Erwägung gezogen werden (z. B. durch zusätzliche Clips oder Haken), um sicherzustellen, dass sie nicht weggeweht wird.

7. Vorsicht bei Kontakt mit heißen Oberflächen:

- Stellen Sie sicher, dass keine heißen Gegenstände wie Grill oder Feuerstellen in Kontakt mit der Schutzhülle kommen, da dies das Material beschädigen könnte.

8. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Schutzhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle, um die Umwelt zu schonen.

Notfallmaßnahmen:

- Sollte die Schutzhülle Risse oder andere Beschädigungen aufweisen, entfernen Sie sie sofort und ersetzen Sie sie durch eine neue, um den bestmöglichen Schutz für Ihre Möbel zu gewährleisten.