

LARS NYSØM

The Beauty of Simplicity.

<p>EN</p> <p>Safety information:</p> <p>Keep away from infants and children. Do not insert fingers into the grinder. Do not use in microwave, oven or freezer. Keep away from heat sources. Do not soak in water. Clean with a dry cloth. Not dishwasher safe.</p>	<p>DE</p> <p>Sicherheitshinweise:</p> <p>Von Säuglingen und Kindern fernhalten. Nicht mit den Fingern in das Mahlwerk greifen. Nicht in der Mikrowelle, im Backofen oder im Gefrierschrank verwenden. Von Wärmequellen fernhalten. Nicht in Wasser einweichen. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht spülmaschinenfest.</p>
<p>FR</p> <p>Informations relatives à la sécurité :</p> <p>Tenir à l'écart des nourrissons et des enfants. Ne pas introduire les doigts dans le broyeur. Ne pas utiliser au micro-ondes, au four ou au congélateur. Tenir à l'écart des sources de chaleur. Ne pas tremper dans l'eau. Nettoyer avec un chiffon sec. Ne passe pas au lave-vaisselle.</p>	<p>IT</p> <p>Informazioni sulla sicurezza:</p> <p>Tenere lontano da neonati e bambini. Non inserire le dita nel tritatutto. Non utilizzare nel microonde, nel forno o nel congelatore. Tenere lontano da fonti di calore. Non immergere in acqua. Pulire con un panno asciutto. Non lavabile in lavastoviglie.</p>
<p>ES</p> <p>Instrucciones de uso:</p> <p>Mantener fuera del alcance de bebés y niños. No introducir los dedos en la picadora. No utilizar en microondas, horno o congelador. Mantener alejado de fuentes de calor. No sumergir en agua. Limpiar con un paño seco. No apto para lavavajillas.</p>	<p>NL</p> <p>Veiligheidsinformatie:</p> <p>Uit de buurt van kinderen houden. Steek geen vingers in de molen. Niet gebruiken in de magnetron, oven of vriezer. Verwijderd houden van warmtebronnen. Niet in water laten weken. Reinigen met een droge doek. Niet geschikt voor de vaatwasser.</p>
<p>SE</p> <p>Säkerhetsinformation:</p> <p>Hålls borta från spädbarn och barn. Stick inte in fingrarna i kvarnen. Använd inte i mikrovågsugn, ugn eller frys. Hålls borta från värmekällor. Får inte blötläggas i vatten. Rengör med en torr trasa. Kan inte diskas i diskmaskin.</p>	<p>PL</p> <p>Informacje o bezpieczeństwie:</p> <p>Przechowywać z dala od niemowląt i dzieci. Nie wkładać palców do młynka. Nie używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani zamrażarce. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie moczyć w wodzie. Czyścić suchą szmatką. Nie można myć w zmywarce.</p>