

Sicherheitswarnung

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre sollten sie regelmäßig Ihre Passwörter ändern. Diese sollten aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Sie sollten Ihre Kamera oder NVR auch regelmäßig aktualisieren.
 - Achten Sie darauf, dass Ihre Kamera oder NVR die neueste Firmware für Ihr spezielles Modell installiert hat.
-

WARNHINWEIS

- Bevor Sie eine Festplatte (HDD) installieren, stellen Sie bitte sicher, dass das Netzkabel vom NVR abgetrennt ist.
 - Es wird empfohlen, dass eine Festplatte mit einer hohen Schreibgeschwindigkeit von mindestens 7200 rpm verwendet wird.
-

Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten an das Stromnetz beachten:

- bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.
 - bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
-

WARNUNG



VERGIFTUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen- oder Münzbatterie.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.**

Bei Verschlucken kann es zu TOD oder schweren Verletzungen kommen. Eine verschluckte Knopfzellen- oder Münzbatterie kann innerhalb von nur 2 Stunden innere Verätzungen und Verbrennungen verursachen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.