

Erweiterungsmodul

Dieses Gerät dient nur zur Erweiterung Ihrer erworbenen Wärmeplatte WP1.

Alle Sicherheitshinweise der Wärmeplatte gelten auch für das Erweiterungsmodul.

Wichtig: Das Modul nur mit dem Grundgerät betreiben und nicht mit einem separaten Kabel anschließen.

Nach dem Gebrauch den Stecker ziehen.



Vorsicht: Gerät wird heiß. Verbrennungsgefahr!

Extension Unit

This unit is only for extension of the already purchased WP1.

All safety instruction of the warming plate are applicable also for the extension unit (please read carefully).

Important: Only use the extension unit together with the base unit and not with an extra power connection.

After having finished please pull out the plug.



Attention! Housing and glass get hot. Risk of burns!

Extension Unit

Ne faire fonction l'élément d'extrémité ou les éléments intermédiaires qu'avec l'élément de base et ne pas les brancher avec un câble séparé.

Après l'usage, retirer la fiche de la prise de courant.



Attention! L'appareil chauffe. Vous risquez de vous brûler!

Uitbreidingsmodule

Dit toestel dient als uitbreiding voor de door u gekochte komfoor WP1.

Alle veiligheidsinstructies voor de komfoor zijn tevens ook van toepassing voor de uitbreidingsmodule.

Belangrijk: Gebruik de module uitsluitend in combinatie met het basistoestel en niet met een afzonderlijke kabel.

Na het gebruik de stekker uittrekken.



Opgepast: apparaat wordt heet. Gevaar voor brandwonden!

Udvidelsesmodul:

Denne kogeplade er kun beregnet til udvidelse af WP1 kogepladen.

Alle sikkerhedsinstruktioner for kogepladen gælder også for udvidelsesmodulet.

Vigtigt: Modulet må kun benyttes sammen med grundkogepladen og må ikke sluttes til elnettet med et separat kabel.



Pas på! Kabinettet og glasruden bliver meget varme. Risiko for forbrændiger.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammel-systeme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

Geräteverpackung:

- Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben
- Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen
- Sammelbehälter gegeben werden



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht:
PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

Kundenservice:

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir werden dann im Garantiefall die Abholung veranlassen. Das Gerät muss transportfähig verpackt sein.

Unfreie Pakete können nicht angenommen werden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,
Service-Tel.: 09543 / 449-44,
Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com
Internet: <http://www.steba.com>

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.