

Sicherheitswarnungen

- **Verletzungsgefahr:** Stuckrosetten können beim Schneiden oder Anpassen scharfe Kanten oder Splitter aufweisen. Trage immer Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Brandschutz:** Stuckrosetten sollten nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen montiert werden. Dies gilt insbesondere, wenn Leuchten oder andere elektrische Geräte integriert werden.
- **Werkzeughandhabung:** Achte beim Umgang mit scharfen Werkzeugen wie Messern, Sägen oder Bohrern auf eine sichere Arbeitsweise und befolge die Herstellerhinweise der verwendeten Werkzeuge.
- **Sturzgefahr:** Da Stuckrosetten meist an Decken montiert werden, sind stabile Leitern oder Arbeitsplattformen erforderlich. Eine zweite Person sollte bei der Montage zur Unterstützung oder Sicherung anwesend sein.
- **Kinder und Haustiere:** Halte Kinder und Haustiere während der Montage aus dem Arbeitsbereich fern, da herabfallende Teile oder Werkzeuge zu Verletzungen führen können.

Verwendungszweck und -beschränkungen

- **Anwendungsbereich:** Stuckrosetten sind ausschließlich für dekorative Zwecke im Innenbereich vorgesehen. Sie dienen zur Verkleidung von Lampenanschlüssen oder als optisches Highlight an Decken und Wänden.
- **Umgebungsbedingungen:** Nicht in Räumen mit hoher Feuchtigkeit (z. B. Badezimmern ohne ausreichende Belüftung) oder starken Temperaturschwankungen montieren, es sei denn, die Stuckrosetten sind speziell für solche Bedingungen ausgelegt.
- **Belastung:** Stuckrosetten sind rein dekorativ und dürfen nicht als Trageelemente oder zur Befestigung von schweren Gegenständen genutzt werden. Eine Lampe sollte unabhängig von der Rosette befestigt werden.

Wartungs-, Pflege- und Entsorgungshinweise

- **Reinigung:** Staub und leichte Verschmutzungen können mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubwedel entfernt werden. Falls notwendig, kann ein leicht feuchtes Tuch verwendet werden.
- **Pflegemittel:** Verwende keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche der Stuckrosette beschädigen könnten.
- **Entsorgung:** Stuckrosetten und Verpackungsmaterialien sollten entsprechend den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe, Gips oder Holzabfälle entsorgt werden. In manchen Regionen können Stuckrosetten aus Gips recycelt werden.

Montagehinweis

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Cuttermesser oder Feinzahn-Säge (für Anpassungen)
- Schleifpapier (für Korrekturen oder Glättung der Schnittstellen)
- Montagekleber
- Bleistift, Wasserwaage und Maßband

Befestigung mit Montagekleber:

Stelle sicher, dass die Decken- oder Wandfläche sauber, trocken und staubfrei ist. Entferne alte Farben oder Tapetenreste, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Trage den Montagekleber gleichmäßig auf die Rückseite der Stuckrosette auf – besonders an den Rändern und der Mitte. Drücke die Rosette an die gewünschte Stelle und halte sie einige Sekunden fest, bis der Kleber greift. Vermeide übermäßigen Druck, um Beschädigungen der Rosette zu verhindern. Überschüssigen Kleber sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Montage um eine Deckenlampe

Schneide mit einem Cuttermesser oder einer Lochsäge eine Öffnung in der Mitte der Rosette aus, um den Lampenanschluss freizulegen. Achte darauf, dass das Loch exakt zur Lampengröße passt. Befestige die Lampe unabhängig von der Rosette an der Decke und bringe die Rosette abschließend um die Lampenbasis an.

Individuelle Anpassung: Stuckrosetten können mit Farben auf Wasserbasis individuell gestaltet werden. Vor dem Anstrich sollte die Oberfläche leicht angeschliffen und ggf. grundiert werden, um eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.