

Reinigen und Pflege



Warnung!

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose; lassen Sie den Artikel kurz so stehen.

1. Reinigen Sie den Artikel mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Artikel gut ab, bevor Sie ihn verstauen.
3. Wird der Artikel für längere Zeit nicht verwendet, bewahren Sie ihn gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort in der Originalverpackung auf.

Lagerung

Sollten Sie den Artikel längere Zeit nicht gebrauchen, reinigen Sie den Artikel wie zuvor beschrieben und trocknen Sie ihn gut ab.

Lagern Sie den Artikel in der Originalverpackung bei möglichst gleichbleibender Temperatur (zwischen + 15°C – + 25°C) und geringer Luftfeuchtigkeit.

Gewährleistung

Der Verkäufer steht für die Betriebsbereitschaft der hergestellten/gelieferten Ware ein und garantiert die Funktionsfähigkeit nach den vereinbarten technischen Daten. Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme der Ware und endet nach Ablauf von 2 Jahren. Ausschluss der Gewährleistung: Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei allen Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Anweisung

– **Sollte der Artikel einmal nicht funktionieren, bitte die richtige Installation des Artikels überprüfen.**

Vergewissern Sie sich, dass alles richtig verbunden ist.

– **Sollte der Artikel nicht funktionieren, halten Sie bitte folgende Dokumente bereit:** Kassenbeleg, den Namen des Artikels, den Typ und die Beschreibung des Defekts des Artikels und wenden Sie sich an das Fachgeschäft, in dem Sie den Artikel erworben haben.

Zubehör und Ersatzteile

Selbstaufblasender Weihnachtsmann mit farbigem Lichtspiel bestehend aus:

- 1 x selbstaufblasender Weihnachtsmann
- 2 x Spannseile
- 2 x Erdspieße
- 1 x Bedienungsanleitung

Recycling und Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

BONETTI

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E-Mail: info@innocom-gmbh.de.

Hergestellt für:
INNOcom GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
Ursprungsland: China

Artikelnr.: 140009



D Bedienungsanleitung

Selbstaufblasender Weihnachtsmann mit farbigem Lichtspiel

Artikel-Nr.: 140009

Dokument: BDA_140009 / Version 1.0



BONETTI

Produktbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres selbstaufblasenden Weihnachtsmanns mit farbigem Lichtspiel.

Sie haben sich mit diesem Kauf für einen schönen, dekorativen Trendartikel entschieden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Freude und staunende Nachbarn.


Lieferumfang

Selbstaufblasender Weihnachtsmann mit farbigem Lichtspiel bestehend aus:

- 1 x selbstaufblasender Weihnachtsmann
- 2 x Spannseile
- 2 x Erdspeiße
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Input: 100–240V 50/60Hz
- Output: DC12V; 700mA; max.8,4W



Sicherheit



Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
- Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.

Sicherheitshinweise

- **Der Artikel ist kein Spielzeug und soll daher Kindern nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder durchgeführt werden.**
- Ein undichter oder beschädigter Artikel darf nicht benutzt und auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Schäden verursachen und führt zum Verlust der Gewährleistung.
- Halten Sie den Artikel vor Hitze, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen hitzeerzeugenden Geräten, Staub und scharfen Kanten fern.
- Kleben Sie keine Fremdkörper auf den Artikel und decken Sie ihn nicht ab.
- Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel „Reinigen und Pflege“.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dies ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird, oder scharfen Kanten ausgesetzt ist.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber fallen oder stolpern kann.
- Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Transformator/Adapter verwendet werden.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Wasser! Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten, sowie Feuer und offenem Licht verwenden.
- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wie vorher beschrieben, wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen.
- Bevor Sie den Artikel verwenden, untersuchen Sie ihn bitte auf Beschädigungen.
- Hängen Sie nichts an den Artikel und/oder dem Stromkabel auf.
- Stecken Sie immer erst das Anschlusskabel des Artikels in den Transformator, verschrauben Sie diese miteinander und stecken Sie dann den Transformator in die Steckdose.
- Den Artikel nicht in der Verpackung verwenden.
- Der Artikel ist für die Nutzung im Innenbereich und für den für geschützten Außenbereich (IP 44) geeignet.

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	CE-Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU-Verordnung 765/2008.
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
	Schutzklasse 3	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.
	Angabe des Schutzgrades	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1,0 mm z. B. Drähte oder Streifen dicker als 1,0 mm. Feste Fremdkörper über 1,0 mm Durchmesser. Geschützt gegen Spritzwasser. Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
	Symbol BellandDual (Verpackungs- und Abfallverwertung)	Die gesetzlichen Abgaben für Altstoffverwertung wurden durch den Hersteller bereits vorab entrichtet. Die Verpackung soll durch den Endverbraucher über die dadurch finanzierte Mülltrennung (Duales System) entsorgt werden.
	Symbol zur Beachtung der Bedienungsanleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels

- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Ihre Vollständigkeit.
- Platzieren Sie den selbstaufblasenden Weihnachtsmann an einem sauberen, freien Platz der frei von Behinderungen und anderen Verunreinigungen insbesondere spitzen oder scharfen Gegenständen ist.
- Legen Sie den Stoff des Artikels möglichst frei aus und halten das mitgelieferte Zubehör griffbereit.
- Stecken Sie den Pin des Netzkabels in den Adapter und verschrauben Sie die Gummidichtung mit dem Adapter, so dass sich der Pin nicht mehr aus dem Adapter herausziehen lässt.
- Stellen Sie sicher, dass die Elektropumpe des Artikels ungehindert und frei arbeiten kann. Die Pumpe fängt nach dem Einstecken des Netzsteckers/Adapters in die Steckdose automatisch an, den Weihnachtsmann mit Luft zu befüllen. Das Lichterspiel im Inneren des Weihnachtsmanns beginnt ebenfalls automatisch.
- Richten Sie die Elektropumpe und den Weihnachtsmann bei Bedarf noch einmal neu aus, so dass die Luftbefüllung des Weihnachtsmanns einwandfrei funktioniert.
- Im Boden des Weihnachtsmanns ist ein kleines Sandsäckchen zur Beschwerung des Weihnachtsmanns eingearbeitet. Dieses dient zur Unterstützung des Weihnachtsmanns für einen aufrechten, sicheren Stand.
- Mit den mitgelieferten Spannseilen können Sie den Artikel bei Bedarf auch zusätzlich noch an den sich am Weihnachtsmann befindlichen Metallösen befestigen. Die beiden Ösen befinden sich jeweils unter den beiden Seiten des Weihnachtsmanns. Spannen Sie die Seile und verankern Sie diese mit den mitgelieferten Erdspeißen im Boden.
- Zum Ablassen der Luft, ziehen Sie bitte einfach den Netzstecker/Adapter aus der Steckdose. Fassen Sie dazu den Netzstecker/Adapter am Kopf an und ziehen Sie nicht am Kabel.

Sie beschleunigen diesen Vorgang indem Sie den Reißverschluss unter der Elektropumpe am Boden öffnen!

ACHTUNG: – Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Artikel für die bei Ihnen vorherrschende Stromspannung geeignet ist.