

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkel versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitensta kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una linea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединены вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyty scienne nalezy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również nalezy wyposażyć w uchwyty.

H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeket, valamint a különálló alsó szekrényeket kell rögzítő profilakkal elláttni.

CZ Ke stěně je nutno uhlíkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo prvirščiti s pritrilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostojče spodnje omare, prvirščiti s pritrilnimi zidnimi kotniki.

FIN Alikapista muodostuvan kaappiirivin uloimmat kaapit on varustettava seinäkiinnityksellä, samoin kuin yksittäiskaapitkin.

S De ytter skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.

SK Na vonkajšie skriňky lubovolného počtu spojených skriňiek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skriňky je potrebné namontovať násenné uholníky.

RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un sir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanımlı olan çeşitli sayıda alt dolapların dis bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

Montageanleitung

UEL116-3D = KU106-8

+

T570-8D

+

ULP70-8

Service-Hotline

01805-678101

0,14€ pro Minute

++49 für Österreich


Auslandstarif pro Minute

service@jaka-bkl.de

voor Nederland en België


00800-40119350

benelux@jaka-bkl.de



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

UEL116-3D | I| E941021 |B| E941021 |C| E951211 |D| E950301 |E| E940099 |F| E942971 |F1| E952971 |G| E970115 |G1| E970180 |H| E940622 |II| E940542 |J| E940547 |K| E940111



SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.








Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		



D Pflegehinweise

Kunststoff-Oberflächen:

Kunststoffbeschichtete Oberflächen/Fronten lassen sich mit haushaltlichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten geht das mit einem weichen Tuch, handwarmen Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden Reinigungsmittel oder harfe Schwammel/Harthackige Flecken, wie Fettspitzer, Lack- oder Kabelolifat. Gebrauk gern polistende handelsüblichen Kunststoffreiniger zu bearbeiten. Vor dem ersten Gebrauk dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen!

Glänzende Fronten: Diese Fronten nie trocken rethigen!

Die Verwendung von schleifenden Reinigungsmitteln (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.) können zu entzählerigem Schaden führen und sind kein Reklamationsgrund. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies Tuch oder ein feuchtes Fensterlappen.

Einbauspulen, Hardmullen sowie alle nicht genannten Artikel aus rostfreiem Stahl pflegen Sie am besten mit einem Schwamm oder einem feuchten Fleustuch unter Verwendung von Spülmittel oder mit dem bekannten Spezialpflegemittel (Edelstahleinhänger, Metall-Polish). Bei Einbauspulen aus anderen Materialien wie Porzellan, Kunststoff, Acryl-Keramik sowie bei Edelstahlspulen mitte Spül- oder Reinigungsmittel verwenden.

Bitte beachten Sie außerdem die speziellen Pflegehinweise der Hersteller!

Glasteknik-Kochfelder:

Harmische Verschmutzungen, Kalk- und Wasserspuren sowie glänzenden Topfablegen bestreichen Sie mit dem von Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Ceratix, Stahtikk). Feuergebrannte Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Sparsesete) entfernen Sie. In noch heißem Zustand, mit einem Glasschaber.

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers!

Griffe:

Verzichten Sie auf lösungsmittelhaltige und aluminiumschädigende Substanzen sowie auf Essigreiniger, da diese zu einer nicht mehr entfernbar Fleckendbildung führen können.

GB Care instructions

Synthetic Surfaces:

Synthetic surfaces/fronts can be cleaned for with common household cleaners. It's best to use a soft cloth, hand warm water and a little washing-up liquid. Do not use any polishing cleaners or hard sponges! Stubborn marks, such as grease splashes, paint or adhesive residues can be removed with common, commercially available synthetic materials cleaners. However, it is recommended that these be tested on an inconspicuous area before using them for the first time!

Gloss Fronts: Never clean these fronts in the dry state!

The use of abrasive cleaning materials microfiber cloths, scrubbing sponges, etc.) can lead to increased incidence of surface scratching and are not accepted grounds for complaints. Therefore using a dustfree cloth or a damp chamois is best.

Fitted Sink Units and Hobs:

Fitted sink units and all other articles made of stainless steel are best cleaned using a sponge or a fleece cloth with a washing-up liquid or known specific cleaner (stainless steel cleaner, metal polish). Use mild washing-up or cleaning liquids on fitted sinks made of other materials, such as porcelain, synthetic material, acrylic, ceramic as well as stainless steel. In addition, make sure to always follow the specific care instructions provided by the manufacturer!

Ceramic Glass Hobs:

Stubborn marks, lime scale and water spots and shiny marks left over are best removed by the manufacturer. Use a glass scraper to remove burn-on marks (sugar, salt or food spillages containing sugar) while still hot.

Handles:

Avoid using substances containing solvents or which are harmful to aluminum, as well as cleaners containing vinegar, as these can cause permanent discoloration.

NL Onderhoudsinstructies

Kunststof oppervlakken:

Oppervlakken met een kunststof coating kunnen met een gangbare huishoudelijk reinigingsmiddel worden verzorgd. Da gaat het beste met een zacht doekje, handwarm water en een beetje afwasmeddel. Gebruik geen polistende reinigingsmiddelen of harde sponsen! Hardeknieke veleken, resten van ol of lilm, moeten met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof worden verwijderd! Voor het eerste gebruik van dit middel is het aan te bevelen om dit op een niet zichtbare plek uit te proberen!

Glanzende fronten: Deze fronten nooit droog reinigen!

Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen (microvezeldoekjes, schuursponsen etc.) kunnen tot snellere vorming van krasjes leiden en zijn geen reden voor een reclamatie. Gebruik daarom het beste een reclamafreest doekje of een vochtige zeem.

Inbouwgoestenen en kookplaten:

Inbouwgoestenen, kookplaten en alle niet genoemde artikelen van roestvast staal rethigt u het beste met een sponsje of een vleesdoek met afwasmeddel of met de bekende speciale reinigers (rs-rethiger, metal-polish). Bij goestenen van andere materialen zoals porselein, kunststof, acrylkeramiek en bij spottende reinigingsstrukturen van de fabrikant in acht! Gebruiken. Neem bovenend de speciale reinigingsstrukturen van de fabrikant.

Glasteknik kookplaten:

Hardknieke kalk- en waterveleken en glanzende stijlpotjes van pannen verwijder u met het door de fabrikt aanbevolen speciale reinigingsmiddel (bijv. Ceratix, Stahtikk). Xangekopeter, een vastgebrande resten (sukker, zout of sulkehouende voedselresten) verwijder u. In nog hete bestand, met een glasschaber. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van het apparaat!

Grepen:

Gebruik geen olosmiddehoudende en aluminium beschadigende substanties en geen schoonmaakazijn omdat deze niet kleken kunnen leiden die niet meer te verwijderen zijn.

F Conseils d'entretien

Revêtements en plastique :

Les revêtements /fronts en plastique peuvent être entretenus au moyen d'un produit de nettoyage ménager courant. L'idéal est d'utiliser un chiffon doux, de l'eau tiède et un peu de produit pour la vaisselle. N'utilisez pas de produit de polissage ou de dépolissoirs durs. Eliminez les taches tenaces, telles que les projections de graisse et résidus de venis ou de colle, au moyen d'un produit de nettoyage pour les plastiques courants. Avant l'utilisation de ce produit, il est recommandé de tester celui-ci à un endroit dissimulé à vos amis.

Fronts brillants : Ne nettoyez jamais ces fronts à sec.

L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs (chiffons en microfibres, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation d'acides de rayures et ne peut pas justifier l'éclatation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-abrasif ou une peau de chamois humide.

Eviers encastrés et tables de cuisson :

Les évier encastrés et tables de cuisson, ainsi que tous les éléments en acier inoxydable n'étant pas cités ici devront être entretenus avec une éponge ou une peau de chamois, imprégnées de produit vaisselle ou d'un produit spécifique (détergent, Inox, polsi-métal). Les évier encastrés fabriqués dans d'autres matériaux, tels que de la porcelaine, du plastique, de la céramique acrylique ainsi que les évier en acier inoxydable doivent être nettoyés au moyen de produit vaisselle ou détergent doux. Respectez également les consignes détaillées spécifiques du fabricant !

Plaques vitro céramiques :

Eliminez les taches tenaces, les taches de calcaire et d'eau, ainsi que les traces brillantes laissées par les casseroles au moyen du détergent spécial recommandé par le fabricant (par ex. Ceratix, Stahtikk). Eliminez les restes carbonisés (sucré, sel ou aliments surrés) encore chauds au moyen un radis. Respectez les instructions du fabricant de l'appareil !

Poignées :

N'utilisez pas de substances à base de solvant et détergent l'aluminium ou produits à base de vinyle ; ceux-ci peuvent causer des taches indélébiles.

