


# marantz



CD6007 | CD Player

QUICK START GUIDE


# Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen CD-Player von Marantz entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres CD-Players.

# Vorbereitung

## Verpackungsinhalt

Kurzanleitung



Netzkabel



Bedienungsanleitung



Fernbedienung  
(RC004PMCD)




Sicherheitshinweise



R03/AAA-Batterien



Warnhinweise  
Bezüglich Batteries



Audiokabel



CD-Player




Fernbedienungskabel



## Für die Einrichtung erforderlich

---



Verstärker



Lautsprechersysteme



Lautsprecherkabel

---



Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.


# Einrichten

## Die Einrichtung umfasst vier Schritte.


---

- 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
  - 2 Verbinden Sie dieses Gerät mit dem Verstärker
  - 3 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
  - 4 Starten der CD wiedergabe
-


**1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung



**2** Verbinden Sie dieses Gerät mit dem Verstärker




### 3 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose




### 4 Starten der CD wiedergabe


1 Drücken Sie auf POWER .




2 Drücken Sie , um das Disc-Tablett zu öffnen.



3 Legen Sie die CD in das Disc-Tablett ein.



4 Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten.




# Bedienungsanleitung

- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.

**[manuals.marantz.com/CD6007/EU/DE/](http://manuals.marantz.com/CD6007/EU/DE/)**



Online-Anleitung



- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter **[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**



**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz** is a registered trademark.