


Tasten und Funktionen

4460952 + 4460953



FUNKTION

1. Licht / Weckwiederholung
2. Wecker Ein / Aus
3. Uhrzeit einstellen
4. Weckzeit einstellen
5. 2x Batterie Mignon AA
R6 - 1,5V (inkl.)



FUNCTION

1. Light / Snooze function
2. Alarm On / Off switch
3. Set time
4. Set alarm
5. 2x Battery Mignon AA
R6 - 1,5V (incl.)

