

7.00 cm

Camping Light

USER MANUAL



MADE IN CHINA


FEATURES

- Magnetic
- Foldable flashlight
- Charger
- Working mode: high - low - sos - off
- Micro USB Input Charging
- Lamp type: CREE XPG LED

PRODUCT SPECIFICATION

Bulb type	CREE XPG LED
Material	ABS+PC
Charging time	4-5Hrs
Runtime	100% = 6 Hours, 50% = 12 Hours
Input	DC 5V 1A
Output	DC 5V 1A
Battery capacity	3.7V/3200mAh
Size	72*120MM
Weight	300g (with battery)
Working mode	high - low - sos - off

PRODUCT OVERVIEW DIAGRAM



EN

CHARGING INSTRUCTIONS

Fully charge the battery for 6 hours before first use.

- Insert the cable's USB plug into the charger receptacle (charger not supplied), then plug into a 240V outlet and turn on the power.
- The LED Charge Control Power Indicator will illuminate to show the amount of power in the battery.
- When charging is complete, the 4 blue lights will illuminate to indicate that the battery is fully charged.
- The battery is fully charged when the light is on.
- The torch is equipped with a safety protection device that prevents overcharging or discharging and automatically shuts off, which will extend the life of the batteries.

NOTE: Always charge the torch after use to prolong battery life.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- In flashlight mode, press the switch on the top: battery indicator - high brightness - low brightness - SOS flashing - off.
- Extend and pull open the lantern, and switch to the camping lamp mode: Press the switch on the top: battery indicator - high brightness - low brightness - SOS flashing - off.

EN

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risks of fire, electric shock and personal injury when using battery-charged products, please read all the instructions carefully, even if you are quite familiar with the product:

- Never look directly at the light source or point it at other people's eyes, as this may cause damage to the retina.
- Make sure to turn off the light when charging. During the charging process, if the light stays on continuously, it will not only interfere with the charging efficiency and shorten the battery life but also may lead to overheating due to unstable current and voltage, thereby increasing the risks of fire hazards and electrical failures.
- During the charging period, once you notice smoke or smell an unusual odor, you must immediately stop using the spotlight / hand-held lamp combination.
- This product is not a toy. It contains small parts and is not intended for use by children under 5 years of age.

EN


EIGENSCHAFTEN

- Magnetisch
- Oberfläche mit Gummiüberzug
- Ladegerät
- Betriebsmodi: Hoch - Niedrig - SOS - Aus
- Micro-USB-Eingangs-Ladung
- Leuchtstofftyp: CREE XPG LED

PRODUKTSPEZIFIKATION

Lampen/typ	CREE XPG LED
Material	ABS+PC
Ladezeit	4 - 5 Stunden
Laufzeit	100%=6 Stunden, 50%=12 Stunden
Eingang	DC 5V 1A
Ausgang	DC 5V 1A
Batteriekapazität	3,7V/3200mAh
Größe	72*120MM
Gewicht	300g (mit Batterie)
Arbeitsmodus	hoch - niedrig - SOS - aus

PRODUKTÜBERSICHTSDIAGRAMM



DE

LADUNGSANWEISUNGEN


Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung für 6 Stunden vollständig auf.

- Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die Ladeegerätsbuchse (ohne Ladegerät), und schließen Sie an eine 240-Volt-Steckdose an und schalten Sie den Strom ein.
- Die LED-Ladekontroll-Leuchtungsanzeige leuchtet auf und zeigt den Ladezustand des Akkus an.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die 4 blauen Lichter, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht an ist.
- Die Taschenlampe ist mit einem Sicherheits-Schutzelement ausgestattet, das eine Überladung oder Entladung verhindert und automatisch ausschaltet. Dies verlängert die Lebensdauer der Akkus.

HINWEIS: Laden Sie die Taschenlampe immer nach der Benutzung auf, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern.

MONTAGEANWEISUNGEN

- Im Taschenlampenmodus drücken Sie den Schalter oben: Batterieanzeige - hohe Helligkeit - niedrige Helligkeit - SOS-Blinken - aus.
- Dehnen Sie den Laternenkörper aus und ziehen Sie ihn auf, und schalten Sie in den Campinglampenmodus um: Drücken Sie den Schalter oben: Batterieanzeige - hohe Helligkeit - niedrige Helligkeit - SOS-Blinken - aus.



DE

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag und persönlichen Verletzungen bei der Verwendung von batteriebetriebenen Produkten zu verringern, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, auch wenn Sie sich gut mit dem Produkt auskennen:

- Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle oder richten Sie sie auf die Augen anderer Personen, da dies zu einer Schädigung der Netzhaut führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Licht beim Laden ausgeschaltet ist. Während des Ladevorgangs kann es passieren, dass das Licht weiterhin leuchtet. Dies beeinträchtigt nicht nur die Ladeeffizienz und verkürzt die Lebensdauer der Batterie, sondern kann auch zu einer Überhitzung aufgrund unbeständiger Strom- und Spannungsbedingungen führen und somit das Risiko von Brandgefahr und elektrischen Fehlern erhöhen.
- Während des Ladevorgangs müssen Sie das Kombinationsprodukt aus Scheinwerfer und Handlampe sofort stoppen, wenn Sie Rauch bemerken oder einen ungewöhnlichen Geruch riechen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es enthält kleine Teile und ist nicht für Kinder unter 5 Jahren bestimmt.

HINWEIS: Laden Sie die Taschenlampe immer nach der Benutzung auf, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern.



ES


CARACTERÍSTICAS

- Magnético
- Linterna plegable
- Cargador
- Modo de funcionamiento: alto - bajo - SOS - apagado
- Carga de entrada Micro USB
- Tipo de lámpara: LED CREE XPG

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de bombilla	LED CREE XPG
Material	ABS+PC
Tiempo de carga	4 - 5 horas
Tiempo de funcionamiento	100% = 6 horas, 50% = 12 horas
Entrada	DC 5V 1A
Salida	DC 5V 1A
Capacidad de la batería	3,7V/3200mAh
Tamaño	72*120MM
Peso	300g (con batería)
Modo de funcionamiento	alto - bajo - SOS - apagado

DIAGRAMA DE VISTA GENERAL DEL PRODUCTO



JP

充電の指示


初めて使用する前に、電池を6時間完全に充電してください。

- ケーブルのUSBプラグを充電器のコネクタ（付属なし）に差し込み、240ボルトの家庭用コンセントに電源を入れてください。
- LED充電制御電源表示灯が点灯し、電池の充電状況を表示します。
- 充電が完了すると、4つの青いライトが点灯し、電池が完全に充電されたことを示します。
- ライトが点灯しているときは、電池が完全に充電されています。
- 懐中電灯には、過充電や放電を防ぎ、自動的に電源を切る安全保護装置が備えられており、これにより電池の寿命が延びます。

注意：電池の寿命を延ばすため、懐中電灯を使用後は必ず充電してください。

取り付けの指示

- 懐中電灯モードでは、上部のスイッチを押してください。電池残量表示 - 高輝度 - 低輝度 - SOS点滅 - オフです。
- ランタンを伸ばして引き開け、キャンプランプモードに切り替えます。上部のスイッチを押してください。電池残量表示 - 高輝度 - 低輝度 - SOS点滅 - オフです。



ES

INSTRUCCIONES DE CARGA

Cargue completamente la batería durante 6 horas antes de su primer uso.

- Introduzca el conector USB del cable en el receptáculo del cargador (sin cargador), luego enchúfelo en un tomacorriente de 240 V y encienda la corriente.
- El indicador de control de carga LED se iluminará para mostrar la cantidad de carga de la batería.
- Cuando la carga esté completa, se iluminarán las 4 luces azules para indicar que la batería está completamente cargada.
- La batería está completamente cargada cuando la luz está encendida.
- La linterna está equipada con un dispositivo de protección de seguridad que evita la sobrecarga o la descarga y se apaga automáticamente, lo cual prolongará la vida de las baterías.

NOTA: Recargue siempre la linterna después de usarla para prolongar la vida de la batería.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- En el modo de linterna, presione el interruptor de la parte superior: indicador de batería - alta intensidad - baja intensidad - parpadeo SOS - apagado.
- Extienda y abra la linterna y cambie al modo de lámpara para camping: Presione el interruptor de la parte superior: indicador de batería - alta intensidad - baja intensidad - parpadeo SOS - apagado.



JP

重要な安全対策

電池式製品を使用する際に、火災、感電、人身事故のリスクを低減するため、製品に精造している場合でも、全ての指示をしっかりと読んでください：

- 決して光源を直接見たり、他人の目に向けたりしないでください。これにより網膜に損傷を与える可能性があります。
- 充電時には、必ずライトをオフにしてください。充電中にライトが点灯し続けると、充電効率に影響を与え、電池の寿命を短くするだけでなく、電流と電圧が不安定なために過熱につながり、火災の危険性や電氣的故障のリスクを高める可能性があります。
- 充電中に煙を見たり、異常な臭いを嗅ぎつけたら、火災の危険性や電氣的故障のリスクを高める可能性があります。
- この製品はおもちゃではありません。小さな部品が含まれており、5歳未満の子供の使用を目的としたものではありません。

CARATTERISTICHE

- Magnetico
- Torcia pieghevole
- caricabatterie
- Modalità di funzionamento: alto - basso - SOS - spento
- Caricamento di ingresso Micro USB
- Tipo di lampada: LED CREE XPG

SPECIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Tipo di lampada	LED CREE XPG
Materiale	ABS+PC
Tempo di carica	4 - 5 ore
Tempo di funzionamento	100% = 6 ore, 50% = 12 ore
Ingresso	DC 5V 1A
Uscita	DC 5V 1A
Capacità della batteria	3,7V/3200mAh
Dimensioni	72*120MM
Peso	300g (con la batteria)
Modalità di funzionamento	alto - basso - SOS - spento

DIAGRAMMA DI RIEPILOGO DEL PRODOTTO



IT

ISTRUZIONI DI CARICA


Caricare completamente la batteria per 6 ore prima del primo utilizzo.

- Inserisci la spina USB del cavo nella presa del caricatore (caricatore non fornito), poi inseriscilo in una presa a 240 V e accendi l'alimentazione.
- Il LED di controllo della carica si accenderà per mostrare il livello di carica della batteria.
- Quando la carica è completa, le 4 luci blu si accenderanno per indicare che la batteria è completamente carica.
- La batteria è completamente carica quando la luce è accesa.
- La torcia è dotata di un dispositivo di protezione per la sicurezza che impedisce la sovraccarica o la scarica e si spegne automaticamente. Ciò prolungherà la durata della batteria.

NOTA: Ricaricare sempre la torcia dopo l'uso per prolungare la durata della batteria.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- In modalità torcia, premere il pulsante in alto: indicatore della batteria - alta luminosità - bassa luminosità - lampeggiamento SOS - spento.
- Allunga e tira aperti la lanterna e passa in modalità lampada da campeggio: Premi il pulsante in alto: indicatore della batteria - alta luminosità - bassa luminosità - lampeggiamento SOS - spento.



IT

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Per ridurre i rischi di incendi, scosse elettriche e lesioni personali durante l'uso di prodotti alimentati a batteria, leggere attentamente tutte le istruzioni, anche se si è molto familiari con il prodotto:

- Non guardare mai direttamente la fonte di luce o non indirizzarla verso gli occhi di altre persone, poiché ciò potrebbe danneggiare la retina.
- Assicurarsi di spegnere la luce durante la carica. Durante il processo di carica, se la luce rimane accesa costantemente, non solo interromperà l'efficienza della carica e ridurrà la durata della batteria, ma potrebbe anche provocare un surriscaldamento a causa dell'instabilità della corrente e della tensione, aumentando così i rischi di incendi e guasti elettrici.
- Durante la carica, è necessario interrompere immediatamente l'uso della combinazione di faro e torcia portatile una volta che si avverte fumo o si sente un odore insolito.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Contiene piccole parti e non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore a 5 anni.

HINWEIS: Laden Sie die Taschenlampe immer nach der Benutzung auf, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern.



FR


CARACTÉRISTIQUES

- Magnétique
- Lampe de poche pliable
- Chargeur
- Mode de fonctionnement : haut - bas - SOS - éteint
- Chargement d'entrée Micro USB
- Type de lampe : LED CREE XPG

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Type d'ampoule	LED CREE XPG
Matériau	ABS+PC
Temps de charge	4 - 5 heures
Temps de fonctionnement	100% = 6 heures, 50% = 12 heures
Entrée	DC 5V 1A
Sortie	DC 5V 1A
Capacité de la batterie	3,7V/3200mAh
Dimensions	72*120MM
Poids	300g (avec batterie)
Mode de fonctionnement	fort - faible - SOS - éteint

DIAGRAMME DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT



FR

INSTRUCTIONS DE CHARGE


Chargez complètement la batterie pendant 6 heures avant la première utilisation.

- Insérez la fiche USB du câble dans la prise du chargeur (sans chargeur), puis branchez-le sur une prise de 240 volts et allumez l'alimentation.
- L'indicateur de contrôle de charge LED s'allumera pour afficher le niveau de charge de la batterie.
- Lorsque la charge est terminée, les 4 lumières bleues s'allumeront pour indiquer que la batterie est complètement chargée.
- La batterie est complètement chargée lorsque la lumière est allumée.
- La lampe de poche est équipée d'un dispositif de protection de sécurité qui empêche la surcharge ou la décharge et s'éteint automatiquement. Cela prolongera la durée de vie des batteries.

REMARQUE : Chargez toujours la lampe de poche après l'utilisation pour prolonger la durée de vie des batteries.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- En mode lampe de poche, appuyez sur le bouton en haut : indicateur de batterie - luminosité élevée - luminosité basse - clignotement SOS - éteint.
- Étendez et ouvrez la lanterne, puis passez en mode lampe de camping : Appuyez sur le bouton en haut : indicateur de batterie - luminosité élevée - luminosité basse - clignotement SOS - éteint.



JP

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles lors de l'utilisation de produits alimentés par batterie, veuillez lire attentivement toutes les instructions, même si vous êtes très familier avec le produit :

- Ne regardez jamais directement la source de lumière ni ne la dirigez pas vers les yeux des autres personnes, car cela peut endommager la rétine.
- Assurez-vous d'éteindre la lumière lors du chargement. Lors du processus de chargement, si la lumière reste allumée en permanence, elle nuira non seulement à l'efficacité de la charge et raccourcira la durée de vie de la batterie, mais peut également entraîner un surchauffement en raison de l'instabilité de la tension et du courant, augmentant ainsi les risques d'incendie et de pannes électriques.
- Lors du chargement, vous devez immédiatement arrêter d'utiliser l'association de projecteur et de lampe portable dès que vous remarquez de la fumée ou que vous sentez une odeur inhabituelle.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il contient de petits éléments et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 5 ans.



JP

特徴

- 磁気が付く
- 折り畳み式懐中電灯
- 充電器
- 作動モード：高・低・SOS・オフ
- Micro USB入力充電
- ランプタイプ：CREE XPG LED

製品の仕様

電球の種類	LED CREE XPG
素材	ABS+PC
充電時間	4 - 5 時間
動作時間	100%=6 時間、50%=12 時間
入力	DC 5V 1A
出力	DC 5V 1A
電池容量	3,7V/3200mAh
サイズ	300g (電池付き)
重量	300g (avec batterie)
作動モード	高・低・SOS・オフ

製品概要図



JP