

# Stagecaptain LKS-100 Sherlock Lenkradschloss

ArtNr.: 00070062



# Bedienungsanleitung

Version: \*-08-2020 © 2020

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Wiedergabe oder Vervielfältigung von Bildern, auch in veränderter Form.



Vielen Dank für den Kauf dieses Lenkradschlosses. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden, lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Benutzer weitergegeben werden.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung!



Das Signalwort WARNUNG kennzeichnet Gefahren, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Das Signalwort HINWEIS weist auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen hin, die beim Umgang mit dem Produkt zu beachten sind.



Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen, solange dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die Eigenschaften und die Sicherheit des Produkts hat.



NOTE

Alle persönlichen Formulierungen in dieser Anleitung sind als geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Betriebsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und die nachweislich in der Lage sind, das Gerät zu bedienen.



Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt. Es besteht die Gefahr von Finger- oder Handverletzungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für gewalttätige Handlungen gegen Personen!

Alle in diese Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Weder der Autor noch der Herausgeber können jedoch für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Andere Produkt-, Marken- oder Firmenbezeichnungen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind möglicherweise die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Sollte die Anleitung zweckentfremdet werden, so liegt die Einhaltung aller geltenden Urheberrechtsgesetze liegt auf Seiten des Benutzers dieser Anleitung.



### Verpackungsinhalt und Installation des Lenkradschlosses.

Dieses Produkt besteht aus 1 Schloss, 3 Schlüsseln, 2 Moosgummischutzschichten, 1 Sicherheitskappe für die Spitze

Dieses Lenkradschloss kann verhindern, dass Diebe versuchen, Ihr Fahrzeug zu stehlen, selbst wenn sie sich durch die Tür oder das Fenster Zugang verschaffen. Je nachdem, wie die Sperre fixiert ist, macht sie das Lenken unmöglich, da die ausgefahrene Sperrstange die Lenkradumdrehungen blockiert.


Das Schloss lässt sich mit dem Schlüssel in wenigen Sekunden leicht ver- und entriegeln.

Wenige Handgriffen genügen, um das LKS-100 zu installieren.

Die Schlossgabel ist in der Länge verstellbar und daher für die meisten Lenkräder geeignet.

Das Produkt ist aus einer hochwertigen Stahl- und Aluminiumlegierung hergestellt und hält somit gewaltsamen Zerstörungsversuchen sehr stabil stand.







#### Zusätzliche Funktion:

Wenn Sie nach einem Unfall oder Notfall in einem Auto eingeklemmt sind und Sie die Scheiben einschlagen müssen, hilft Ihnen die kantige Spitze des Schlosses die Scheibe leicht und sicher einzuschlagen (siehe Abb. oben "Hammerfunktion")

NOTE Lassen Sie die Schutzkappe über der kantigen Spitze, wenn Sie die Hammerfunktion nicht verwenden. Dies vermeidet Schäden in Ihrem Fahrzeuginnenraum und schützt Sie vor Verletzungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für gewalttätige Handlungen gegen Personen!



#### Installation

Schritt 1: Ziehen Sie die Enden auseinander und kleben Sie die Schaumgummiteile so in die ovale Stahlhalterung der Klemme, dass der Kontakt zwischen Ihrem Lenkrad und dem Metall der Halterung geschützt wird.



Schritt 2: Setzen Sie den linken Haken in das Lenkrad



Schritt 3: Stellen Sie den Abstand ein, indem Sie die Stange auf die gegenüberliegende Seite ausfahren und den rechten Haken so nah wie möglich am Lenkrad positionieren. Ziehen Sie beide Enden fest, verriegeln Sie und ziehen Sie den Schlüssel heraus.





## Anti-Diebstahl-Wirkung

Durch Blockieren an der Windschutzscheibe



Durch Blockieren an der Tür



Durch Blockieren am Schalthebel





### Wartung / Reinigung

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Für die Reinigung ist es ideal, ein leicht feuchtes Tuch zu verwenden. Trocknen Sie es danach gut ab und bewahren Sie das Schloss staubfrei und trocken auf.

#### Rechtlicher Hinweis

Alle Spezifikationen und Erscheinungsbilder können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte von Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler verkauft. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und haben keine Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Musikhaus Kirstein GmbH Bernbeurener Str. 11 86956 Schongau - Deutschland

Telefon/Telefon: 0049-8861-909494-0 Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19