

## Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Gartenschrank Gerätehaus aus Holz weiß/grau

### Warnhinweise:

1. **Montagerisiko:** Unsachgemäße Montage kann zur Instabilität des Schrankes führen. Bitte folgen Sie genau der Montageanleitung.
2. **Umkipprisiko:** Zur Vermeidung des Umkippens ist es empfehlenswert, den Schrank an einer festen Wand zu verankern, insbesondere in windanfälligen Gebieten oder bei schwerer Beladung.
3. **Brandgefahr:** Lagern Sie keine entflammaren Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe des Schrankes, da Holz leicht entflammbar ist.
4. **Verletzungsgefahr:** Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder herausstehende Nägel vorhanden sind, die zu Schnittverletzungen führen könnten.

### Sicherheitshinweise:

1. **Standortwahl:** Stellen Sie den Schrank auf eine ebene, stabile Fläche, um ein Umkippen zu verhindern.
2. **Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Integrität des Schrankes, insbesondere die Dachkonstruktion und die Verriegelungen.
3. **Witterungsschutz:** Obwohl der Schrank als wetterfest beschrieben wird, tragen regelmäßige Pflege und der Schutzanstrich zur Langlebigkeit bei. Behandeln Sie das Holz jährlich mit einem geeigneten Schutzlack.
4. **Schädlingskontrolle:** Insbesondere in ländlichen Gebieten ist es ratsam, Maßnahmen gegen Nagetiere und Insekten zu ergreifen, die das Holz beschädigen könnten.
5. **Maximale Belastung:** Überladen Sie die Regale nicht. Beachten Sie die maximal zulässige Traglast, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.

### Zusätzliche Informationen:

- Bewahren Sie keine schweren Gegenstände in den oberen Regalen auf, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Türen und Klappen sicher verschlossen sind, um den Zugang für Kinder zu beschränken.
- Überprüfen Sie die Bodenverankerungen regelmäßig auf Lockerungen oder Korrosion.

Indem Sie diese Warn- und Sicherheitshinweise befolgen, können Sie die Sicherheit und die Nutzungsdauer Ihres Gartenschrankes erheblich verbessern.