


AUTO DEMO




FRONT  
RÄDER  
AUFSTEIGEN

VORNE  
RÄDER  
ABWÄRTS

VORWÄRTS  
RÜCKWÄRTS

LINKS WENDEN  
RECHTS WENDEN

SWICH



DIE FERNBEDIENUNG BENÖTIGT  
2X 1,5V „AA“ - NICHT WIEDERAUFLAD BARE  
BATTERIEN (NICHT ENTHALTEN)