


edishinē

LED Table Lamp

[Instruction Manual]




Please pay attention to the warning signs
Read the instructions with caution before operating
and keep it properly

CAUTION

1. Before assembly, place all parts out on a clean flat surface and inspect each part for defects that may have occurred during shipping.
2. Inspect wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there are any defects in the wire, DO NOT continue to assemble. Please send an email to our Customer Service immediately.
3. Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.
4. Never drape clothes over the lamp.
5. To reduce the likelihood of tipping over, we recommend don't place the lamp at the edge of table and keep children and pets away.
6. To prevent children from suffocating and choking, keep them away from packing materials.
7. Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.


Packing List



1



2



3




4



5


Part	Description	Quantity
1	Light Frame	1
2	Base	1
3	Instruction Manual	1
4	Screw	2
5	Screwdriver	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Install the Light Frame (1) to the base (2) until tight through screws (4);

FUNCTIONS



Touch Switch

Three color temperature (3000K/4500K/6000K)

Stepless Dimmable

Touch the switch once to turn the light ON; Short press this button to select the color temperature (3000K/4500K/6000K). And then, short press this button to turn off.

Touch the switch and hold for a moment to adjust the brightness to higher or lower. Remove hand when desirable brightness is reached

Specifications

- Product Height: 10.6 IN (27cm)
- Base Diameter: 3.5 IN (9cm)
- Wire Length: 70.8 IN (180cm)
- Materials: Wood, Iron, PVC
- Input Voltage: 220-240Vac 50/60Hz
- Power: 5 W

One Year Limited Warranty

Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date. Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation.

Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.



Disposing of the package

The package consists of cardboard and respectively labelled plastics that can be recycled.

Provide these materials for recycling.



Disposal of the product

This electrical appliance cannot be disposed of with domestic waste. Consumers are obligated to hand over electrical appliances to the manufacturer, the point of sale or a public collection point set up free of charge, based on resource conservation and environmental protection. Before the device is discharged, installed batteries or accumulators must be removed and disposed of separately.



Disposal of batteries and accumulators

Old batteries must not be disposed of with domestic waste, as they may contain harmful substances or heavy metals which may harm the environment. Waste batteries and accumulators must be disposed of in accordance with the prescribed regulations.

Consumers are obliged to hand over batteries and accumulators free of charge to a public collection point set up for this purpose.

Do not heat the batteries – Explosion hazard!

Cd Hg Pb




EU-Conformity

This product complies with conformity requirements of the applicable legislation.

ACHTUNG

1. Legen Sie vor der Montage alle Teile auf eine saubere, ebene Fläche und überprüfen Sie jedes Teil auf Mängel, die während des Transports auftreten könnten.
2. Überprüfen Sie die Kabelisolierung auf Schnitte, Abschürfungen oder freiliegendes Kupfer, die beim Transport entstanden sein könnten. Bei Mängeln am Draht fahren Sie mit der Montage NICHT fort. Senden Sie sofort eine E-Mail an unseren Kundenservice.
3. Wenden Sie sich bei elektrischen Fragen an einen qualifizierten Elektriker.
4. Hängen Sie niemals Kleidungsstücke über die Stehlampe.
5. Um die Gefahr eines Umkippens zu verringern, stellen Sie die Stehlampe bitte hinter Möbeln auf und halten Sie Kinder und Haustiere fern.
6. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern und lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da Kinder sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken können.
7. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und übergeben Sie sie bei der Übergabe der Stehlampe.


Lieferumfang



1



2



3




4



5


Teil	Beschreibung	Anzahl
1	Lichtrahmen	1
2	Sockel	1
3	Bedienungsanleitung	1
4	Schrauben	2
5	Schraubendreher	1

Montageanleitung



Installieren Sie den Lichtrahmen (1) mit den Schrauben (4) an der Basis (2).

FUNKTIONEN



Touch-Schalter

Drei Farbtemperaturen (3000K/4500K/6000K)

Stufenlos dimmbar

Betätigen Sie den Schalter einmal, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie kurz diese Taste, um die Farbtemperatur auszuwählen (3000K/4500K/6000K). Drücken Sie dann kurz diese Taste, um es auszuschalten.

Berühren Sie den Schalter und halten Sie ihn einen Moment lang gedrückt, um die Helligkeit höher oder niedriger einzustellen. Entfernen Sie die Hand, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Spezifikationen

- Produkthöhe: 27 cm
- Basisdurchmesser: 9 cm
- Kabellänge: 180 cm
- Materialien: Holz, Eisen, PVC
- Eingangsspannung: 220-240Vac 50/60Hz
- Leistung: 5 W

Ein Jahr beschränkte Garantie

Unterstützt durch unser professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam und unser QC-Team gewähren wir eine einjährige Garantie gegen Material und Verarbeitungsfehler unter normalen Benutzungs Bedingungen ab dem Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die Garantieansprüche bei Schäden aufgrund von Missbrauch oder unsachgemäße Installation durch den Kunden ausgeschlossen sind.

Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Ihren Namen an, damit unser engagiertes Kundendienstteam Ihnen besser helfen kann.



Die Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, welche recycelt werden können.



Die Entsorgung des Produkts

Dieses Elektrogerät kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Elektrogeräte aufgrund von Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, kostenlos an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder einer dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstelle zu übergeben. Vor Abgabe des Gerätes müssen installierte Batterien oder Akkumulatoren entfernt und gesondert entsorgt werden.



Cd Hg Pb

Die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da diese möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, welche der Umwelt schaden können. Altbatterien und Akkumulatoren müssen nach den vorgeschriebenen Vorschriften entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkumulatoren kostenlos an eine dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstelle zu übergeben. Erhitzen Sie die Batterie nicht - Explosionsgefahr!



EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Konformitätsanforderungen der geltenden Gesetzgebung.

ATTENTION

1. Avant l'assemblage, placez toutes les pièces sur une surface plane et propre et vérifiez que chaque pièce ne présente pas de défauts pouvant survenir pendant le transport.
2. Inspectez l'isolation du fil pour vérifier qu'il n'y a pas de coupures, d'abrasions ou de cuivre exposé qui auraient pu résulter de l'expédition. Si le fil présente des défauts, NE continuez PAS l'assemblage. Merci d'envoyer immédiatement un courriel à notre service clientèle.
3. Consultez un électricien qualifié pour toute question électrique.
4. Ne drapez jamais de vêtements sur la lampe.
5. Pour réduire le risque de basculement, nous recommandons de placer le lampadaire derrière un meuble et d'éloigner les enfants et les animaux domestiques.
6. Pour éviter tout risque de suffocation et d'étouffement, gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
7. Veuillez conserver ce manuel et le remettre lors du transfert du produit.


Liste d'Emballage



1



2



3




4



5


Part	Description	Quantité
1	Cadre de Lampe	1
2	Base	1
3	Manuel d'Instruction	1
4	Vis	2
5	Tournevis	1

Instructions de Montage



Installez le cadre de lampe(1) sur la base (2) jusqu'à ce qu'il soit serré par les vis (4) ;

FONCTIONS



Interrupteur tactile

3 températures de couleur (3000K/4500K/6000K)

Dimmable en continu

Touchez l'interrupteur une fois pour allumer la lumière ; appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la température de couleur (3000K/4500K/6000K). Puis, appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre la lumière.

Touchez l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant un moment pour augmenter ou diminuer la luminosité. Retirez la main lorsque la luminosité souhaitée est atteinte.

Caractéristiques Techniques

- Hauteur du produit : 27 cm
- Diamètre de la base : 9 cm
- Longueur du câble : 180 cm
- Matériaux : Bois, Fer, PVC
- Tension d'entrée : 220-240Vac 50/60Hz
- Puissance : 5 W

Garantie limitée d'un an

Soutenus par notre équipe professionnelle de R&D et notre équipe de contrôle qualité, nous offrons une garantie d'un an pour les matériaux et la fabrication à compter de la date d'achat.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation personnelle ou une installation incorrecte.

Veuillez joindre votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client puisse mieux vous aider.



Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de plastiques respectivement étiquetés qui peuvent être recyclés. Mettez ces matériaux à disposition pour le recyclage.



Mise au rebut du produit

Cet appareil électrique ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de remettre les appareils électriques au fabricant, au point de vente ou à un point de collecte public mis en place gratuitement, dans le respect de la préservation des ressources et de la protection de l'environnement. Avant de remettre l'appareil, les piles ou accumulateurs installés doivent être retirés et éliminés séparément.



Cd Hg Pb

Mise au rebut des piles et accumulateurs

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, car elles peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds susceptibles de nuire à l'environnement. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur. Les consommateurs sont tenus de rapporter gratuitement les piles et accumulateurs à un point de collecte public prévu à cet effet. Ne chauffez pas les batteries – Risque d'explosion !




Déclaration UE de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de conformité de la législation applicable.

ATTENZIONE


1. Prima del montaggio, collocare tutte le parti su una superficie piana e pulita e verificare che ogni parte non presenti difetti che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. ogni parte per verificare l'assenza di difetti che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
2. Ispezionare l'isolamento dei fili per verificare che non vi siano tagli, abrasioni o rame esposto che possano essere causati dal trasporto. Se il filo presenta difetti, **NON** continuare l'assemblaggio. Inviare immediatamente un'e-mail al nostro Servizio Clienti. immediatamente.
3. In caso di problemi elettrici, consultare un elettricista qualificato.
4. Non stendere mai i vestiti sulla lampada.
5. Per ridurre la possibilità di ribaltamento, si consiglia di collocare la lampada dietro i mobili e di tenere lontani i bambini e gli animali domestici.
6. Per evitare che i bambini soffochino e si strozzino, teneteli lontani dai materiali di imballaggio.
7. Conservare il presente manuale e consegnarlo al momento del trasferimento del prodotto.

Elenco Imballaggio




Parte	Descrizione	Quantità
1	Telaio della Lampada	1
2	Base	1
3	Manuale di istruzioni	1
4	Viti	2
5	Cacciavite	1

Istruzioni Montaggio



Montare la struttura della lampada (1) sulla base (2) fino a stringerla con le viti (4);

FUNZIONI



Interruttore sensibile al tocco

3 temperature di colore (3000K/4500K/6000K)

Dimmerabile in continuo

Sfiorare una volta l'interruttore per accendere la luce; premere brevemente questo pulsante per selezionare la temperatura di colore (3000K/4500K/6000K). Quindi premere brevemente questo pulsante per spegnere la luce. Toccare l'interruttore e tenerlo premuto per un momento per aumentare o diminuire la luminosità. Togliere la mano quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Specifiche Tecniche

- Altezza del prodotto : 27 cm
- Diametro della base: 9 cm
- Lunghezza del cavo: 180 cm
- Materiali: Legno, ferro, PVC
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50/60Hz
- Potenza: 5 W

Garanzia limitata di un anno

Supportati dal nostro team professionale di ricerca e sviluppo e dal nostro team di controllo qualità, forniamo una garanzia di un anno per i materiali e la lavorazione a partire dalla data di acquisto. Si prega di notare che la garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un'installazione non corretta.

Si prega di allegare l'ID dell'ordine e il nome in modo che il nostro servizio clienti dedicato possa aiutarvi meglio.



Smaltimento della confezione

La confezione è costituita da cartone e plastica etichettata che può essere riciclata. Fornire questi materiali per il riciclaggio.



Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio elettrico non può essere smaltito con rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti a consegnare gli elettrodomestici al fabbricante, al punto di vendita o a un punto pubblico di raccolta istituito gratuitamente, sulla base della conservazione delle risorse e della protezione dell'ambiente. Prima di scaricare il dispositivo, le pile o gli accumulatori installati devono essere rimossi ed eliminati separatamente.



Cd Hg Pb

Smaltimento di pile e accumulatori

Le vecchie batterie non devono essere smaltite con rifiuti domestici, in quanto possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente. I rifiuti di pile e accumulatori devono essere smaltiti conformemente alle norme prescritte. I consumatori sono tenuti a consegnare gratuitamente pile e accumulatori a un punto di raccolta pubblico istituito a tal fine. Non riscaldare le batterie - rischio di esplosione!




Conformità ue

Questo prodotto è conforme ai requisiti di conformità della legislazione applicabile.

PRECAUCIÓN


1. Antes del montaje, coloque todas las piezas sobre una superficie plana y limpia y compruebe cada pieza en busca de defectos que puedan producirse durante el transporte.
2. Inspeccione el aislamiento de los cables en busca de cortes, abrasiones o cobre que se hayan producido durante el transporte. Si hay algún defecto en el cable, NO continuar con el montaje. Envíe un correo electrónico a nuestro Servicio de Atención al Cliente inmediatamente.
3. Consulte a un electricista cualificado si tiene alguna duda eléctrica.
4. Nunca cubra la lámpara con ropa.
5. Para reducir la posibilidad de que vuelque, recomendamos colocar la lámpara detrás de los muebles y mantener alejados a los niños y las mascotas.
6. Para evitar que los niños se asfixien o se atraganten, manténgalos alejados de materiales de embalaje.
7. Conserve este manual y entréguelo cuando transfiera el producto. u produit.

Lista de Embalaje




parte	Descripción	Cantidad
1	Marco de Luz	1
2	Base	1
3	Manual de Instrucciones	1
4	Tornillo	2
5	Destornillador	1

Instrucciones de Montaje



Instale el marco de luz (1) en la base (2) hasta que esté apretado a través de tornillos (4);

FUNCIONES



Touch-Schalter

Interruptor Táctil

Temperatura de tres colores (3000K/4500K/6000K)

Regulable continuo

Toque el interruptor una vez para encender la luz; Pulse brevemente este botón para seleccionar la temperatura de color (3000K/4500K/6000K).

Y luego, presione brevemente este botón para apagarlo.

Toque el interruptor y manténgalo presionado por un momento para ajustar el brillo a más alto o más bajo. Retire la mano cuando se alcance el brillo deseado.

Especificación

- Altura del producto: 27 cm
- Diámetro de la base: 9 cm
- Longitud del alambre: 180 cm
- Materiales: Madera, Hierro, PVC
- Voltaje de entrada: 220-240Vac 50/60Hz
- Potencia: 5 W

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta.

Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Eliminación del paquete

El envase consta de cartón y plásticos etiquetados que pueden reciclarse. Proporcionar estos materiales para el reciclaje.



Eliminación del producto

Este aparato eléctrico no puede ser desechado con residuos domésticos. Los consumidores están obligados a entregar los aparatos eléctricos al fabricante, al punto de venta o a un punto público de recogida establecido gratuitamente, en función de la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente. Antes de descargar el dispositivo, las pilas o acumuladores instalados deben retirarse y desecharse por separado.



Cd Hg Pb

Eliminación de pilas y acumuladores

Las pilas viejas no deben eliminarse con residuos domésticos, ya que pueden contener sustancias nocivas o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Las pilas y acumuladores usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa prescrita. Los consumidores están obligados a entregar las pilas y acumuladores gratuitamente a un punto de recogida público establecido para este fin. No calentar las baterías - peligro de explosión!



Conformidad con la UE

Este producto cumple con los requisitos de conformidad establecidos por la legislación aplicable.