

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten, besonders in Gegenwart von Kindern, sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, wie unten aufgeführt:

## **LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG**

### **HALTEN SIE DAS GERÄT FERN VON WASSER**

GEFAHR: Wie bei den meisten elektrischen Geräten sind die elektrischen Teile auch bei ausgeschaltetem Gerät elektrisch leitend. Um das Risiko eines tödlichen Stromschlags zu reduzieren:

1. Ziehen Sie nach Gebrauch das Gerät immer sofort aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen.
3. Legen oder lagern Sie das Gerät nicht so ab, dass es in eine Wasserschüssel oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
4. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein oder lassen Sie es hineinfallen.
5. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose. Stecken Sie nicht die Hand ins Wasser.

### **Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu reduzieren:**

1. Der Benutzer sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es eingesteckt ist.
2. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Hersteller bereitgestellt werden. Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.
4. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel/der Stecker beschädigt ist. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ins Wasser/Flüssigkeit fällt, verwenden Sie es nicht und bringen Sie es zur Untersuchung und Reparatur in ein Servicezentrum.
5. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und niemals zusammen mit Aerosolprodukten.
7. Verwenden Sie dieses Gerät niemals während der Sauerstoffzufuhr.
8. Berühren Sie die erhitzten Platten nicht mit den Augen und unbedeckter Haut während des Gebrauchs. Verwenden Sie immer den Griff.
9. Legen Sie erhitzte Teile während des Gebrauchs nicht direkt auf irgendeine Oberfläche.
10. Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung des Geräts fallen oder stecken.
11. Anbaugeräte werden während des Gebrauchs heiß. Lassen Sie sie vor dem Anfassen abkühlen.
12. Verwenden Sie es niemals während des Schlafens.
13. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

### **Haftung:**

Diese Garantie gewährt keine anderen Rechte als die ausdrücklich genannten.

Nichts in der Garantie schließt Ihre gesetzlichen Rechte aus, beschränkt sie oder beeinträchtigt sie anderweitig.