

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Wandgarderobe Hakenleiste mit 8 Kleiderhaken

1. Verwendungszweck:

- Die Wandgarderobe ist ausschließlich für die Aufhängung von Kleidung, Taschen und Accessoires vorgesehen. Verwenden Sie die Hakenleiste nicht für die Aufbewahrung von schweren oder übermäßig schweren Gegenständen, um Schäden an der Garderobe oder der Wand zu vermeiden.
- Für den Innenbereich und unter Berücksichtigung der Witterungsbeständigkeit auch für den Außenbereich geeignet. Verwenden Sie sie jedoch nicht in extrem feuchten Umgebungen (z.B. direkt in der Nähe von Wasserquellen oder in feuchten Kellerräumen).

2. Montagehinweise:

- **Befestigung:** Die Garderobe muss ordnungsgemäß an der Wand montiert werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial oder geeignetes Befestigungszubehör für Ihre Wandbeschaffenheit (z.B. Dübel, Schrauben).
- **Wandmaterial beachten:** Achten Sie darauf, dass die Wand für das Gewicht der Garderobe und der aufzuhängenden Gegenstände geeignet ist. Verwenden Sie keine leichten Dübel bei Gipskartonwänden oder ähnlichen weichen Materialien.
- **Montagehöhe:** Installieren Sie die Garderobe auf einer Höhe, die für die beabsichtigte Nutzung bequem ist. Achten Sie darauf, dass keine Gefahr besteht, sich am Haken zu verletzen oder übermäßigen Druck auf die Hakenleiste auszuüben.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

- **Schwere Gegenstände vermeiden:** Hängen Sie keine übermäßig schweren Kleidungsstücke oder Gegenstände an den Haken. Die Hakenleiste ist nicht für sehr schwere Jacken oder Taschen mit hohem Gewicht geeignet. Überlastung könnte die Wandhalterung oder die Haken beschädigen.
- **Kanten- und Verletzungsgefahr:** Vermeiden Sie es, scharfe oder spitze Gegenstände an den Haken zu hängen, um Verletzungen zu verhindern. Besonders bei unsachgemäßer Nutzung oder bei falscher Montage könnte es zu scharfen Kanten kommen.
- **Stabilität der Befestigung:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Wandgarderobe sicher an der Wand befestigt ist, um ein Abrutschen oder Umfallen der Leiste zu verhindern.

4. Pflege und Wartung:

- **Reinigung:** Die Edelstahloberfläche lässt sich einfach abwischen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und mildes Reinigungsmittel, um Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- **Rostbildung:** Achten Sie darauf, dass die Garderobe in einem trockenen Bereich verwendet wird. Bei ständiger Feuchtigkeit kann es unter bestimmten Umständen zu Rostbildung kommen. Für den Außenbereich wird empfohlen, die Garderobe regelmäßig auf Korrosion zu überprüfen.

5. Sicherheitsvorkehrungen bei Nutzung:

- **Kleidung sicher aufhängen:** Achten Sie darauf, dass Kleidung und Taschen richtig an den Haken hängen und nicht herunterrutschen. Hängen Sie keine lose oder ungeeignete Gegenstände auf, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- **Achten Sie auf Kinder:** Wenn Kinder in der Nähe sind, stellen Sie sicher, dass die Garderobe so montiert ist, dass keine Gefahr besteht, dass sie sich an den Haken verletzen oder Gegenstände von der Leiste herunterfallen.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Garderobe und das Montagematerial gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle. Vermeiden Sie es, die Garderobe einfach im Restmüll zu entsorgen.

Notfallmaßnahmen:

- Bei Beschädigungen an der Hakenleiste (z. B. verbogene oder gebrochene Haken) entfernen Sie die Garderobe sofort von der Wand und ersetzen Sie sie durch eine neue. Vermeiden Sie die Nutzung von beschädigten Haken, da diese die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Verletzungen führen können.