

Inbetriebnahme

des Akkupacks des 8Streme Power Battery

1



Nehmen Sie das Netzkabel des Roboters und schließen Sie es an das Akkupack an.

2



Stecken Sie den blauen Stecker so weit wie möglich in das Akkupack.

3



Nehmen Sie die schwarze Kappe des Ladekabels und schrauben Sie es auf das Akkupack

4



Ziehen Sie die Kappe mit der Hand fest. Verwenden Sie keine Werkzeuge, um die Kappe fester anzuziehen.

5



Schrauben Sie die Kappe des Ladesteckers auf der Oberseite des Akkupacks ab

6



Wenn Sie das Ladekabel mit dem Akku verbinden, achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung von Stecker und Buchse.

7



Stecken Sie das Ladekabel in das Akkupack. Sollte das Kabel nicht mit der korrekten Ausrichtung angeschlossen werden, wie durch die Aussparung vorgegeben, können Reiniger, Akkupack oder das Ladegerät beschädigt werden.

8



Beim Aufladen des Akkupacks schaltet sich eine LED-Leuchte am Ladegerät ein. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

9



Nachdem Sie das Akkupack vollständig aufgeladen haben, ziehen Sie das Ladekabel ab und schrauben Sie die Kappe wieder auf den Stecker des Akkus. Ziehen Sie ihn anschließend Hand fest an.

Start der ersten Reinigung des Pools

Legen Sie den Roboter in den Pool und warten Sie, bis dieser vollständig eingetaucht ist. Um Ihren Reiniger einzuschalten, drücken Sie die Taste oben auf dem Akkupack. Dadurch leuchtet eine LED-Leuchte neben der Taste auf. Der Reinigungsroboter wird nun seinen zweistündigen Reinigungszyklus ausführen und sich danach automatisch ausschalten. Wenn Sie den Reiniger schon früher ausschalten möchten, halten Sie einfach die Taste gedrückt.

