

MONTAGEANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE

TRISENS



BLISKA

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM AUFBAU SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

ESSZIMMERSTUHL

MODELLE:

TR-55

TR-56



Address

STEL 4 Style GmbH
Paewesiner Weg 19
13581 Berlin
Germany

Phone & Fax

Phone +49 (0)30 - 35 13 40 45
Fax: +49 (0)30 - 35 13 40 44

Online

Email : support@stel4style.de
Website: www.mikromakro.eu

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Esszimmerstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 120 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden.
- Der Stuhl ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Der Stuhl ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie den Esszimmerstuhl nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Verletzungsgefahr

- Bei unsachgemäßem Gebrauch (z .B. als Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr.
- Bauen Sie den Stuhl sorgfältig zusammen und halten Sie sich an diese Montageanleitung.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. ä. Kunststoff und Metall reagieren auf Belastungen und Temperatureinflüsse, indem sie sich ausdehnen und zusammenziehen.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Bauteile noch fest miteinander verbunden sind. Falls nötig, müssen die Schrauben festgezogen werden. Lose Schraubverbindungen können zu schweren Verletzungen führen.

Beschädigungsgefahr


- Unsachgemäßer Umgang mit dem Stuhl kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie den Esszimmerstuhl auf einer ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Setzen Sie den Stuhl niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Esszimmerstuhl nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Stuhls Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Lieferumfang

A  1	B  1	C  1
D  M8X20mm 4	E  M6X16mm 4	F  M8X22mm 4
G  M6X16mm 4	H  4	I  M5 1

Montageanleitung


Schritt 1



Befestigen Sie die Rückenlehne (**A**) am oberen Teil des Gestells (**C**). Verwenden Sie dazu die Schrauben (**D**), die Unterlegscheiben (**F**) und (**H**).

Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schlüssel (**I**) fest.


Schritt 2



Montieren Sie die Sitzfläche (**B**) am Rahmen des Gestells mit den dafür vorgesehenen Unterlegscheiben (**G**) und den Schrauben (**E**).

Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schlüssel (**I**) fest.

Schritt 3



Drehen Sie den fertig montierten Stuhl um. Prüfen Sie, dass die Teile gut befestigt sind und der Stuhl nicht schief steht.

Hinweise zur Demontage

Demontage der Teile erfolgt durch Lösen der Schrauben mit einem Schlüssel (im Werkzeugset vorhanden).

Benutzerhinweise

- Versuchen Sie, den Stuhl vor direkter Sonneneinstrahlung und sehr hellem Licht zu schützen, da es sonst zu Farbveränderungen Ihres Bezugsstoffs führen könnte.
- Bitte reinigen Sie den Stuhl nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen. Lösungsmittel- und alkoholhaltige Reinigungsmittel sind unbedingt zu vermeiden, da diese die Oberfläche angreifen können.

WARTUNG

- Bitte alle Schraubverbindungen in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen und nachziehen.
- Austausch und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.