

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Vogelhausständer aus Holz

1. Verwendungshinweise:

- Der Vogelhausständer ist für die sichere Befestigung eines Vogelhauses oder Futterhauses in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse gedacht. Achten Sie darauf, dass der Ständer ausschließlich für die Verwendung mit entsprechenden Vogelhäusern und Futterhäusern geeignet ist.
- Verwenden Sie den Ständer nur für den vorgesehenen Zweck, um eine stabile und sichere Aufstellung des Vogelhauses zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Ständer auf einer stabilen, ebenen Fläche positioniert ist, um die Sicherheit der Konstruktion zu maximieren.

2. Montagehinweise:

- Der Ständer wird zerlegt geliefert und muss mit dem mitgelieferten Montagematerial zusammengebaut werden. Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt und fest miteinander verbunden sind.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Montagematerial (Schrauben und Dübel) und folgen Sie der Aufbauanleitung genau, um eine stabile Konstruktion sicherzustellen.
- Da der Ständer unbehandelt ist, empfehlen wir dringend, ihn vor dem Aufstellen mit einem geeigneten Holzschutzmittel zu behandeln, um die Lebensdauer zu verlängern und den Ständer vor Witterungseinflüssen zu schützen.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

- Um das Umkippen des Ständers zu verhindern, stellen Sie sicher, dass er mit den vorgebohrten Löchern richtig am Boden befestigt wird, insbesondere wenn der Boden weich oder instabil ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Ständers, insbesondere die Verbindungen und das Fußgestell, um sicherzustellen, dass der Ständer nicht wackelt oder instabil wird.

4. Pflegehinweise:

- Reinigen Sie den Ständer regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um das Holz zu pflegen und zu erhalten.
- Wenn der Ständer nicht mehr benötigt wird oder in den Wintermonaten nicht verwendet wird, empfehlen wir, ihn an einem trockenen Ort zu lagern, um ihn vor extremen Witterungsbedingungen zu schützen.

5. Lagerung:

- Bewahren Sie den Ständer an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird, um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis:

- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Ständers spielen. Das Vogelhaus sollte sicher montiert sein, um das Risiko eines Umkippens oder anderen Unfällen zu vermeiden.