



Gebrauchsanweisung:

Tecbull® Magische Haken

Geeignet zur Befestigung: alle glasähnlichen, glatten Oberflächen wie Kunststoff, lackiertes oder glatt furniertes Holz, Glas, Metall, Plexiglas, glatte Fliesen usw.

Ungeeignet zur Befestigung: raue, unebene Oberflächen wie Naturholz, geölte oder gewachste Holzoberflächen, Tapeten, Putz, Steinwände, usw.

Die leichte Klebeoberfläche der Haken dient nur zur Abdichtung der Folie, damit kein Wasser unter die Folie laufen kann. Es werden keine Rückstände hinterlassen! Sehr wichtig ist es vor jeder Anwendung, die Befestigungsflächen sehr gut zu reinigen, die Wirkung wird oft leider unterschätzt! Die Haken und die Befestigungsfläche müssen vor dem Anbringen absolut trocken sein!

Schutzfolie an der Rückseite entfernen, dann Haken andrücken und die Folie von der Mitte zum Rand hin, ca. 1 Minute mit den Fingern glattstreichen, um die Luft so gut als möglich hinaus zu reiben. Für eine „dauerhafte“ Anbringung, die Haken ca. 2 Stunde unbelastet hängen lassen.

Der Fokus unserer Magischen Haken liegt auf Wiederverwendbarkeit. Dafür haben wir für unsere Haken den bestmöglichen Kompromiss zwischen Haltekraft und Ablösbarkeit entwickelt. Die maximale Dauerbelastbarkeit bei optimaler Befestigungsumgebung beträgt 3KG.

Hinweise:

Unsere Magischen Haken sind wasserfest und auch in der Dusche verwendbar. Meide aber länger anhaltende hohe Temperaturen über 50 Grad Celsius. Dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung kann die Haken, durch den eventuell entstehenden Lupeneffekt, lösen.

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/1

72555 Metzingen

www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4270002969278, 4262355170203, 4262355170784, 4262355170197