

Sicherheitshinweise für Faltbare Bollerwagen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der faltbare Bollerwagen ist für den Transport von Gepäck, Lebensmitteln, Getränken und Freizeitensilien bei Ausflügen, Spaziergängen oder Picknicks vorgesehen. Er eignet sich besonders für den Einsatz auf festen und ebenen Untergründen wie Gehwegen, Parkwegen oder Strandabschnitten. Bitte beachten Sie die maximale Tragkraft von 75 kg und verwenden Sie den Bollerwagen nicht für den Transport von Personen oder lebenden Tieren. Verwenden Sie den Teleskopgriff für eine ergonomische Handhabung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überladen Sie den Bollerwagen nicht; Die maximale Tragkraft beträgt 75 kg.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Bollerwagen spielen.
- Der Bollerwagen darf nicht zum Transport von Personen oder Haustieren verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bollerwagen beim Auf- und Zuklappen korrekt einrastet, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Bollerwagen nur auf stabilen und sicheren Wegen, um ein Kippen zu verhindern.
- Überprüfen Sie den Bollerwagen regelmäßig auf scharfe Kanten oder beschädigte Teile.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Gelenke und Räder auf festen Schraubensitz und Verschleiß.
- Ändern Sie den Bollerwagen nicht, da dies die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Nutzen Sie den Wagen nicht auf Teilen, um die Kontrolle nicht zu verlieren.
- Stellen Sie den Bollerwagen nicht in die Nähe von offenen Flammen oder heißen Gegenständen.

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Vollständiges Aufklappen: Achten Sie darauf, dass der Bollerwagen vollständig aufgeklappt ist und alle Sicherungen eingerastet sind, bevor Sie ihn verwenden.

Gewichtsverteilung beachten: Verteilen Sie die Last gleichmäßig, um ein Kippen des Wagens zu vermeiden.

Nicht zu schnelles Ziehen: Ziehen Sie den Bollerwagen langsam und gleichmäßig, besonders auf unebenem Gelände.

Radinspektion vor Gebrauch: Überprüfen Sie die Räder vor jeder Nutzung auf Unversehrtheit und ausreichende Funktionstüchtigkeit.

Sicherer Griff: Verwenden Sie den teleskopierbaren Griff immer so, dass er angenehm in der Hand liegt und sicher geführt werden kann.

Feste Ladungssicherung: Achten Sie darauf, dass alle transportierten Gegenstände sicher verstaut und fixiert sind.

Dach richtig befestigen: Vergewissern Sie sich, dass das Dach fest installiert ist, um Schutz vor Wetterbedingungen zu bieten.

Keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände transportieren: Achten Sie darauf, keine Gegenstände zu laden, die durch den Stoff oder die Struktur des Wagens dringen könnten.

Seien Sie vorsichtig: Achten Sie bei nassen Böden auf rutschige Stellen und ziehen Sie den Wagen langsamer.

Vermeidung von Treppen: Tragen Sie den Bollerwagen über Stufen oder Stufen, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de