

SMART SCREEN

User Manual



DEUTSCH

1. Sicherheitsrichtlinien ·····	51
2. Benutzerhandbuch ·····	52
3. Funktionen und Einstellungen ·····	53
4. Häufig gestellte Fragen ·····	68

1. Sicherheitsrichtlinien



Warnhinweise

- Betreiben Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt.
- Installieren oder bedienen Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in Bereichen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, brennbaren, explosiven Gasen oder Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts an Stellen, die die Sicht des Fahrers behindern oder die Fahrsicherheit beeinträchtigen könnten.
- Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf der Airbag-Abdeckung oder innerhalb des Arbeitsbereichs des Airbags.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht über längere Zeit in einem verschlossenen Fahrzeug bei hohen Temperaturen.
- Betreiben Sie dieses Produkt innerhalb der angegebenen Spannungsgrenzen.
- Verwenden Sie nur Originalkabel und Zubehörteile.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände wie Ahlen oder Scheren, um dieses Produkt und seine Zubehörteile zu schneiden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt und seine Zubehörteile nicht eigenständig.
- Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.

2. Benutzerhandbuch

2.1. Installation des Stromkabels

Stecken Sie das Stromkabel in den Zigarettenanzünder des Autos und verbinden Sie das andere Ende mit dem Stromanschluss des Geräts.



Hinweis:


Bitte verwenden Sie das Original-Kfz-Ladegerät. Die Verwendung anderer Kfz-Ladegeräte kann zu unzureichender Spannung und Hitzeschäden führen. Wenn es sich nicht um ein Original-Kfz-Ladegerät handelt, könnte die FM-Transmitter-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

2.2. Installation des Audiokabels (Aux-Kabel)

- ① Stecken Sie das Audiokabel in den AUX-Anschluss des Autos und verbinden Sie das andere Ende mit dem AUX OUT-Anschluss des Geräts.
- ② Stellen Sie den Audioeingangsmodus des Autos auf den AUX-Audioeingang ein. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie Musik abspielen, die Navigation nutzen, Anrufe tätigen und vieles mehr über das Audiosystem Ihres Autos.


Hinweis:

Bitte bestätigen Sie, ob Ihr Auto AUX IN unterstützt, und beachten Sie, dass sich der Ort des AUX je nach Automodell unterscheiden kann. Für weitere Details konsultieren Sie bitte Ihren Fahrzeughersteller.



3. Funktionen und Einstellungen

Startbildschirm



1	Apple CarPlay: Spezieller Anschluss für das iPhone.
2	Android Auto: Spezieller Anschluss für Android-Mobiltelefone.
3	Apple Airplay: Mirror Link für iPhone.
4	Super Link: Mirror Link für Android- oder iPhone-Telefone.
5	Audioausgabe: Klicken Sie, um den Sound-Wiedergabemodus auszuwählen.
6	Einstellungen: Klicken Sie, um die Systemeinstellungen aufzurufen.
7	Schalten Sie den Bildschirm aus/an.

8	Helligkeitstaste: Klicken Sie, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
9	Klicken Sie, um zu CarPlay, Android Auto, AirPlay, Super Link oder Bluetooth-Musik zu wechseln, wenn keine Rückfahrkamera angeschlossen ist. (Wenn die Rückfahrkamera angeschlossen ist, wechselt diese Taste zu der (📷) Taste. Klicken Sie, um die Ansicht der Rückfahrkamera zu öffnen.)
10	Klicken Sie, um die Lautstärke anzupassen.
11	Klicken Sie, um den Bildschirm zu drehen.
12	Musikplayer-Oberfläche: Zeige Informationen über die aktuell abgespielte Musik an.

3.1. Kabellose Verbindung

Apple CarPlay

Hinweis:

Die iPhone-Version, die Wireless CarPlay unterstützt, erfordert Folgendes:

- iPhone mit iOS 9 oder höher (z.B. iPhone XR und neuer, iPhone 11 und neuer, iPhone SE (zweite Generation) und neuer, etc.).
- Das CarPlay-System und das Sprachsystem des iPhones müssen aktiviert sein. Stellen Sie sicher, dass Siri aktiviert ist.
- Beim erstmaligen Gebrauch von Wireless CarPlay kann die anfängliche Verbindung etwa 30 Sekunden dauern. Ihre Geduld wird geschätzt. Für weitere Details besuchen Sie:

<http://www.apple.com/ios/carplay>

Schritte

Klicken Sie auf "[Apple CarPlay]" auf dem Startbildschirm, um Apple CarPlay zu öffnen.

- ① Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu "Einstellungen" und aktivieren Sie "Bluetooth" und "Wi-Fi". **(Hinweis: Es ist nur erforderlich, WLAN einzuschalten, es ist nicht erforderlich, eine Verbindung herzustellen.)**
- ② Öffnen Sie das "Bluetooth"-Menü und wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das mit "T86-****" beginnt, aus der Liste der "Anderen Geräte".

- ③ Warten Sie etwa 20-30 Sekunden. Ein Dialogfeld mit der Beschriftung "Bluetooth-Paarungsanfrage" wird auf Ihrem Telefon erscheinen. Wählen Sie **"Koppeln"**, um Ihr Telefon erfolgreich mit dem Gerät zu verbinden.
- ④ Der Bildschirm zeigt "Kontakte und Favoriten synchronisieren erlauben?" Bitte tippen Sie auf "Erlauben".
- ⑤ Anschließend erscheint auf Ihrem Telefon eine Meldung "CarPlay mit 'SmartScreen' verwenden?". Wählen Sie **"CarPlay verwenden"**.
- ⑥ Bitte warten Sie einen Moment, und Sie werden in den CarPlay-Modus wechseln.



Hinweis:

- ① Unterschiedliche Versionen von iOS können unterschiedlich angezeigt werden. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.
- ② Die anfängliche Verbindung kann länger dauern. Bitte haben Sie Geduld.
- ③ Wenn Sie zu Android Auto oder AirPlay wechseln möchten, müssen Sie Bluetooth und Wi-Fi auf Ihrem Telefon ausschalten, um die Verbindung zum Apple CarPlay-Verbindungsmodus zu trennen.

Android Auto

Hinweis:

Anforderungen:

Ein kompatibles Android-Telefon mit einem aktiven Datentarif, und die neueste Version der Android Auto-App. Die kabellose Projektion ist kompatibel mit den folgenden Android-Versionen:






- ① Jedes Telefon mit Android 11.0 und höher.
- ② Ein Google- oder Samsung-Telefon mit Android 10.0 und höher.
- ③ Ein Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ oder Note 8 mit Android 9.0 und höher.

Schritte:

Klicken Sie auf [Android Auto] auf dem Startbildschirm, um auf Android Auto zuzugreifen.

- ① In den Einstellungen nach Android Auto suchen und aktivieren. Wenn es nicht gefunden wird, müssen Sie es möglicherweise aus dem Google Play Store herunterladen.
- ② Gehen Sie zu den Einstellungen auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie "Bluetooth" und "Wi-Fi".
- ③ Öffnen Sie die "Bluetooth"-Einstellungen, um eine Gerätesuche zu starten.
- ④ Wählen Sie aus der Liste der "Verfügbaren Geräte" unter Bluetooth das Gerät mit der Bezeichnung **"T86-****"** aus.
- ⑤ Warten Sie etwa 20 Sekunden, es erscheint eine Aufforderung auf dem Telefon mit der Frage **"Mit T86-**** koppeln?"**. Tippen Sie auf "Koppeln".
- ⑥ Der Bildschirm zeigt "Mit Gerät verbinden?" an. Bitte tippen Sie auf "Verbinden".

Nach erfolgreicher Verbindung zu Android Auto wechselt das System automatisch in den Android Auto Modus.



Hinweis:

Unterschiedliche Modelle von Android-Telefonen können unterschiedliche Anzeigen haben, bitte beachten Sie die genauen Anweisungen für Ihr spezifisches Gerät.




Die anfängliche Verbindung kann länger dauern, bitte haben Sie Geduld. Wenn Sie zu CarPlay, AirPlay oder Super Link wechseln möchten, müssen Sie Bluetooth und Wi-Fi auf Ihrem Telefon ausschalten und die Verbindung zum Android Auto-Verbindungsmodus trennen.

Apple AirPlay

Schritte

Klicken Sie auf "[AirPlay]" auf dem Startbildschirm, um auf AirPlay zuzugreifen.

- ① Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone > WLAN.
- ② Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit **"AIRPLAY-*****"** beginnt, aus und verbinden Sie sich damit. Verwenden Sie das Standardpasswort **"12345678"**.
- ③ Streichen Sie von oben auf dem Bildschirm Ihres iPhones nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen, und wählen Sie dann **"Bildschirmsynchronisierung"**.
- ④ Tippen Sie auf **"SmartScreen"**, um die Bildschirmspiegelung zu starten.



Super Link Verbindung Schritte

Bitte beachten Sie:

Unsere App kann in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, um Fehler zu beheben und die Benutzeroberfläche zu ändern (UI). Daher können die Screenshots der App, die Sie im Handbuch sehen, von der tatsächlichen Oberfläche der App, die Sie herunterladen, abweichen. Aber keine Sorge, das Grundgerüst der App hat sich nicht wesentlich verändert. Sie müssen nur den Anweisungen der App folgen, um sie richtig zu benutzen.

Hinweis:

- ① Wenn der Bildschirmschoner auf dem Gerät aktiviert ist, wird es auch während der Nutzung von Online-Video, Mirror Casting oder Air Drop automatisch in den Bildschirmschoner modus gehen, wie es zur eingestellten Zeit festgelegt ist. Sie können das Gerät durch Tippen auf den Bildschirm wieder aktivieren. Es wird empfohlen, den Bildschirmschoner zu deaktivieren, wenn Sie die Superlink-Funktion verwenden, um ein unterbrechungsfreies Seherlebnis sicherzustellen.
- ② Nach der Verbindung mit Superlink können Sie OTA-Software-Upgrades durchführen. Auf der Hauptseite der App klicken Sie auf "Einstellungen" --- "Firmware-Upgrade", laden die neueste Version herunter und führen das Software-Upgrade durch. Beachten Sie bitte, dass dies mobile Daten verbrauchen wird.
- ③ In der [EveLink]-App klicken Sie auf die Schaltfläche [Trennen], um die Verbindung zur Übertragung zu trennen.
- ④ Telefonversionen, die die Super Link-Anforderungen unterstützen:
Android 9.0 und höher
iOS 14.0 und höher
- ⑤ Bitte öffnen Sie die App-Berechtigung.




Schritte:

Klicken Sie auf [Super Link] auf dem Startbildschirm, um auf Super Link zuzugreifen.

iPhone:

- ① Wählen Sie den iPhone-Modus aus.
- ② Scannen Sie den auf dem [Super Link]-Bildschirm angezeigten QR-Code, um die EveLink App herunterzuladen.
- ③ In der App klicken Sie auf "Hinzufügen", um das WiFi zu verbinden.
- ④ Schalten Sie das WiFi Ihres Telefons ein.

- ⑤ Wählen Sie das WiFi-Netzwerk aus, das mit "EVELINK-*****" beginnt, und verbinden Sie sich damit. Verwenden Sie das Standardpasswort "12345678".
- ⑥ Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand Ihres iPhones, um das Kontrollzentrum aufzurufen, und wählen Sie dann "Bildschirmsynchronisation".
- ⑦ Verbindung erfolgreich.



Es sind zwei Modi verfügbar: Bildschirmspiegelung und Air Drop.

Bildschirm Spiegelung:

Spiegeln Sie den Bildschirm Ihres Telefons auf das Gerät.

Hinweise:

- ① Der Bildschirm Ihres Telefons ist vollständig mit dem Gerätsynchronisiert, und Sie können es nur über Ihr Telefon bedienen; DasGerat selbst kann nicht direkt bedient werden.
- ② Beim Abspielen von Videos sollten Sie Ihr Telefon stummschalten und die Lautstärke auf dem Gerät einstellen. Stellen Sie sicher, dass der Audioausgangsmodus auf Lautsprechermodus eingestellt ist, sodass der Ton über den Lautsprecher des Geräts ausgegeben wird. Bei Verwendung im Fahrzeug können Sie den Audio-Modus auf FM oder AUX Modus umschalten, und der Ton wird über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergegeben. Sie können dann die Lautstärke im Auto einstellen.
- ③ Einige Bildschirme können aufgrund des Schutzes der Privatsphäre keine Inhalte spiegeln.

Air Drop:


Im App wählen Sie "Air Drop", um jedes lokale Video oder Bild aus dem Album Ihres Telefons zur Übertragung auszuwählen.

Hinweise:



- ① Sie können direkt Videos oder Fotos auf dem Gerät auswählen und anzeigen.
- ② Die Anzeige wird den tatsächlichen Proportionen der Dateien auf Ihrem Telefon entsprechen.
- ③ Beim Abspielen von lokalen Dateien auf dem Gerät können Sie den Bildschirm Ihres Telefons ausschalten, aber Sie können den Casting-Bildschirm nicht verlassen, um andere Aufgaben auszuführen.



Android:

- ① Wählen Sie den Android-Modus aus.
- ② Scannen Sie den auf dem [Super Link]-Bildschirm angezeigten QR-Code, um die EveLink App herunterzuladen.
- ③ Öffnen Sie die App und klicken Sie auf "Hinzufügen", wählen Sie den Modus "WiFi Direct".
- ④ Schalten Sie WiFi ein, klicken Sie zur Autorisierungszustimmung und wählen Sie das WiFi-Netzwerk aus, das mit "EVELINK-*****" beginnt, um sich zu verbinden.



⑤ Verbindung erfolgreich.





Es gibt zwei Modi zur Auswahl: Bildschirmspiegelung und Air Drop.

Bildschirmspiegelung:

Spiegeln Sie den Bildschirm Ihres Telefons auf das Gerät.

Hinweise:

- ① Der Bildschirm Ihres Telefons ist vollständig mit dem Gerät synchronisiert, und Sie können es nur über Ihr Telefon bedienen; Das Gerät selbst kann nicht direkt bedient werden.
- ② Beim Abspielen von Videos sollten Sie Ihr Telefon stummschalten und die Lautstärke auf dem Gerät einstellen. Stellen Sie sicher, dass der Audioausgangsmodus auf Lautsprechermodus eingestellt ist, so dass der Ton über den Lautsprecher des Geräts ausgegeben wird. Bei Verwendung im Fahrzeug können Sie den Audio-Modus auf BT Audio, FM oder AUX Modus umschalten, und der Ton wird über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergegeben. Sie können dann die Lautstärke im Auto einstellen.
- ③ Einige Bildschirme können aufgrund des Schutzes der Privatsphäre keine Inhalte spiegeln.

Air Drop:

Im App wählen Sie "Air Drop", um jedes lokale Video oder Bild aus dem Album Ihres Telefons zur Übertragung auszuwählen.

Hinweise:

- ① Sie können direkt Videos oder Fotos auf dem Gerät auswählen und anzeigen.

- ② Die Anzeige entspricht den tatsächlichen Proportionen der Dateien auf Ihrem Telefon.
- ③ Beim Abspielen lokaler Dateien auf dem Gerät können Sie andere Operationen ausführen oder den Bildschirm Ihres Telefons ausschalten. Trennen Sie jedoch nicht die Verbindung zwischen der App und dem Gerät oder verlassen Sie nicht die App.

Bluetooth-Musikmodus

Schritte:

- ① Wechseln Sie in den [Bluetooth-Musik]-Modus.
- ② Klicken Sie auf "BT-Verwalten", um Bluetooth auf dem Gerät einzuschalten.
- ③ Gehen Sie zu den Einstellungen auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie "Bluetooth".
- ④ Wählen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen "T86-XXX" für die Verbindung aus.
- ⑤ Die Auswahl von Musik auf dem Telefon zeigt Informationen zum gerade abgespielten Musik- oder Audiofile auf dem Bildschirm an.

3.2. Vier Audioausgabe-Modi

Klicken Sie auf "[Audioausgabe]" auf dem Startbildschirm, um auf die Audioausgabe-Einstellungen zuzugreifen.

① Eingebaute Lautsprecher

Der Ton wird über die eingebauten Lautsprecher des Geräts wiedergegeben.

② BT audio


Im CarPlay/Android Auto-Modus stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon direkt mit dem Bluetooth des Autos verbunden ist. Wenn Ihr Telefon zuvor mit dem Bluetooth des Autos gekoppelt wurde, ist kein erneuter Kopplungsvorgang erforderlich.

- Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu "Einstellungen" > "Bluetooth" und aktivieren Sie "Bluetooth".
- Wählen Sie aus der Liste der "Anderen Geräte" unter Bluetooth den Namen des Bluetooths Ihres Autos aus.
- Ein Dialogfeld wird auf Ihrem Telefon erscheinen. Wählen Sie "Koppeln", um Ihr Telefon erfolgreich mit dem Bluetooth des Autos zu verbinden.

③ FM-Transmitter

Verbinden Sie über FM, um den Ton über das Audiosystem Ihres Autos abzuspielen.

- Stellen Sie die FM-Frequenz des Autos auf einen ungenutzten Kanal ein und setzen Sie die FM-Frequenz des Geräts auf dieselbe Frequenz. Beispielsweise stellen Sie die FM-Frequenz des Autos auf 106,0 MHz (falls verfügbar) ein und justieren dann die FM-Frequenz des Geräts auf 106,0 MHz. Aktivieren Sie anschließend die FM-Funktion. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Ton des Geräts über die Lautsprecher des Autos übertragen.
- Wenn FM aktiv ist, können Sie die Taste verwenden oder den Zeiger verschieben, um die Frequenz anzupassen.




④ AUX-Verbindung

Verbinden Sie das Gerät über ein AUX-Kabel mit dem Auto, und der Ton wird über die Lautsprecher des Autos wiedergegeben.


- Stecken Sie das Audiokabel in den AUX-Anschluss des Autos und verbinden Sie das andere Ende mit dem AUX OUT-Anschluss des Geräts.
- Stellen Sie den Audioeingangsmodus des Autos auf den AUX-Audioeingang ein. Nach einer erfolgreichen Verbindung können Sie Musik abspielen, die Navigation nutzen, Anrufe tätigen und vieles mehr über das Audiosystem Ihres Autos.

Hinweis:

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Auto AUX IN unterstützt, und beachten Sie, dass sich der Ort des AUX-Anschlusses je nach Automodell unterscheiden kann. Für weitere Details konsultieren Sie bitte die Anweisungen des Fahrzeugherstellers.



3.3. Einstellungen



1	Garantie verlängern: QR-Code scannen und Garantie verlängern.
2	Erinnerungston: Ein- und Ausschalten des Tipp-Tons.

3	Rückfahrlinienkalibrierun: Sie können den Rückwärtsgang einstellen.
4	Bildschirmschoner: Die Bildschirmschoner-Optionen umfassen: Ausschalten / 10 Sekunden / 30 Sekunden / 1 Minute.
5	Nachtmodus: Aktivieren/Deaktivieren des Augenschutzmodus und Anpassen der Bildschirmhelligkeit.
6	Fahrposition: Sie können Linkslenker oder Rechtslenker auswählen. Wenn Sie die Linkslenker-Option wählen, wird das Apple Carplay-Verknüpfungsmenü auf der linken Seite angezeigt, und für Rechtslenker wird es auf der rechten Seite angezeigt.
7	Sprache: Zu den Sprachoptionen gehören Vereinfacht 简体中文 / 繁體中文 / Englisch / русский язык / Español / Français / Deutsch / 日本語 / 한국어 / Italiano / Português.
8	Hilfstaste: Aktivieren oder Deaktivieren der Berührungsunterstützung.
9	Verbindung löschen: Löschen der Verbindungshistorie des Telefons (Bluetooth, Wi-Fi und Cast).
10	Bildschirm Rotation: Sie können zwischen Hoch- und Querformat umschalten (das Gerät startet jedes Mal neu, wenn Sie den Modus wechseln).
11	Zurücksetzen: Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
12	Firmware-Version: Informationen zur Firmware-Version anzeigen.


4. Häufig gestellte Fragen

1. Tipps zur erstmaligen Verbindung im CarPlay-Modus:

- ① Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
- ② Vergewissern Sie sich, dass der auf Ihrem Telefon ausgewählte Bluetooth-Name mit dem Bluetooth-Namen des CarPlay-Bildschirms übereinstimmt, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung im CarPlay-Modus müssen Sie sich zuerst vom CarPlay-Modus trennen, um zu einem anderen Modus zu wechseln. Es gibt drei Möglichkeiten, sich vom CarPlay-Modus zu trennen:

- ① Tippen Sie auf das ⓘ neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen auf Ihrem Telefon, um die Bluetooth-Optionen zu öffnen. Schalten Sie die CarPlay-Taste aus. Sobald die CarPlay-Taste ausgeschaltet ist, wird der CarPlay-Modus getrennt. Wenn Sie sich nach dem nächsten Einschalten automatisch wieder mit CarPlay verbinden möchten, stellen Sie das Gerät vor dem Ausschalten in den CarPlay-Modus und schalten Sie die CarPlay-Taste in den entsprechenden Bluetooth-Optionen auf Ihrem Telefon nach dem nächsten Einschalten manuell ein.



- ② Tippen Sie auf das ⓘ neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen auf Ihrem Telefon, um die Bluetooth-Optionen zu öffnen. Wählen Sie "Dieses Gerät ignorieren". Sobald Sie die Bluetooth-Optionen aufrufen und auf "Dieses Gerät ignorieren" klicken, wird das Gerät beim nächsten Einschalten nicht automatisch wieder verbunden und erfordert eine manuelle Verbindung.



③ Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbindung löschen" am Gerät.

2. Nach der erstmaligen erfolgreichen Verbindung, wenn das Gerät und der Motor des Autos ausgeschaltet werden; wenn Sie zum Auto zurückkehren und das Gerät wieder einschalten, verbindet sich CarPlay nicht automatisch?

Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde, lassen Sie ihm etwas Zeit zum Puffern, um neu zu starten und automatisch zu reconnecten. Warten Sie 5-10 Sekunden, um zu überprüfen, ob das Gerät automatisch wieder verbindet.

Wenn es sich nicht automatisch verbindet:

- ① Überprüfen Sie, ob das WLAN auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist. Stellen Sie vor der Verbindung zum CarPlay-Modus sicher, dass das WLAN auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
- ② Vergewissern Sie sich, dass CarPlay in den Telefoneinstellungen ordnungsgemäß aktiviert ist. (Nach der Verbindung über Bluetooth tippen Sie auf das Symbol ⓘ neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen, um auf die Bluetooth-Optionen zuzugreifen. Überprüfen Sie, ob die CarPlay-Taste aktiviert ist. Sobald CarPlay in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons aktiviert ist, überprüfen Sie, ob das Gerät automatisch eine Verbindung zu CarPlay herstellt. Wenn dies nicht erfolgreich ist, folgen Sie bitte diesen Schritten:



- Tippen Sie auf das Symbol ⓘ neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen, um die Bluetooth-Optionen aufzurufen. Wählen Sie "Dieses Gerät ignorieren".
- Starten Sie Ihr Telefon neu.
- Greifen Sie auf die Einstellungen des Geräts zu, löschen Sie die Verbindungseinträge des Geräts und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
- Schalten Sie das Gerät ein und befolgen Sie die Schritte zur Wiederverbindung.

Wenn die CarPlay-Menüleiste nicht angezeigt wird, folgen Sie bitte diesen Schritten:



- Tippen Sie auf das Symbol ⓘ neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen, um auf die Bluetooth-Optionen zuzugreifen. Wählen Sie "Dieses Gerät ignorieren".
- Starten Sie Ihr Telefon neu.
- Greifen Sie auf die Einstellungen des Geräts zu, löschen Sie die Verbindungseinträge des Geräts und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
- Schalten Sie das Gerät ein und befolgen Sie die Schritte zur Wiederverbindung.

Hinweis: Es ist normal, dass Bluetooth "nicht verbunden" anzeigt. Tippen Sie auf die entsprechenden Bluetooth-Optionen, um zu überprüfen, ob die CarPlay-Taste angezeigt wird. Wenn die CarPlay-Menüleiste nicht sichtbar ist, könnte dies daran liegen, dass ein anderes CarPlay-Gerät verbunden ist.



- ③ Wenn mehrere CarPlay-Bildschirme oder Geräte mit CarPlay-Funktionalität in Ihrem Fahrzeug vorhanden sind, halten Sie andere Geräte ausgeschaltet oder vergessen Sie deren Bluetooth-Verbindungen, um Interferenzen zu vermeiden. Die Verbindung mehrerer Geräte kann dazu führen, dass die Geräte abwechselnd mit CarPlay verbunden werden, was eine stabile Verbindung zu diesem Gerät verhindert.
- ④ Bestätigen Sie, ob das Gerät zuvor mit anderen Modi verbunden war. Wenn vor dem Ausschalten des Fahrzeugs andere Modi (wie AirPlay, Android Auto oder Super Link) verbunden waren, wechseln Sie beim Wiederverbinden manuell zurück in den CarPlay-Modus. Um Probleme mit der automatischen Verbindung zu vermeiden, halten Sie das Gerät vor dem Ausschalten im CarPlay-Modus und schalten Sie dann aus.

3. Wenn ich Airplay zum ersten Mal verbinde, zeigt die Spiegelung an, dass sie keine Verbindung zum Bildschirm herstellen kann?

- ① Starten Sie Ihr Telefon neu.
- ② Greifen Sie auf die Einstellungen des Geräts zu, löschen Sie die Verbindungseinträge des Geräts und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
- ③ Schalten Sie das Gerät ein und befolgen Sie die Schritte zur Wiederverbindung.

4. Erfolgreich mit AirPlay verbunden, Ton wird ausgegeben, aber keine Bildschirmanzeige?

- ① Inhalts-Urheberrechtsbeschränkungen verhindern die Bildschirmspiegelung.
- ② Es hängt von den Bildschirmspiegelungsfunktionen der aktuellen App ab. Beim Abspielen von Videomedien auf dem iPhone wird der von iPhone übertragene Videostream automatisch decodiert.

5. Die Gründe für CarPlay-Schwarzbild- oder Neustartprobleme könnten sein:

- ① Probleme mit dem Autoladegerät
- ② Zubehör wie TF-Karten, die Interferenzen verursachen
- ③ Externe Signale (Antennen/elektronische Geräte/Autobatterie usw.), die Interferenzen verursachen

Empfehlungen für Benutzer zur Überprüfung:

- Ersetzen Sie das Autoladegerät.
- Entfernen Sie TF-Karten, Rückfahrkameras und anderes externes Zubehör.

6. Das Gerät kann normal starten, aber es kommt zu Verbindungsabbrüchen oder einem schwarzen Bildschirm, wenn es mit CarPlay, AirPlay, Android Auto oder Super Link Modi verbunden wird?

- ① Überprüfen Sie, ob Sie das originale Autoladegerät verwenden.
- ② Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns, um das Autoladegerät zu ersetzen.
- ③ Beim Verbinden mit CarPlay, AirPlay, Android Auto oder Super Link Modi steigt der Stromverbrauch des Geräts. Eine unzureichende Stromversorgung kann zu einem schwarzen Bildschirm oder Verbindungsabbrüchen führen.





7. Tipps zur erstmaligen Verbindung im Android Auto Modus:

- ① Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
- ② Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-Name auf Ihrem Telefon mit dem Bluetooth-Namen des Bildschirms übereinstimmt, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung im Android Auto Modus müssen Sie sich zuerst vom Android Auto Modus trennen, um andere Modi zu verbinden.

Bitte folgen Sie diesen Schritten, um sich vom Android Auto Modus zu trennen:

Finden Sie das "CARLINK-xxxxxx" WLAN und Trennen Sie dieses WLAN-Netzwerk. Tippen Sie dann auf das Einstellungssymbol neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen, um die Bluetooth-Optionen zu öffnen und wählen Sie "Entkoppeln". (Nachdem Sie die entsprechenden Bluetooth-Optionen aufgerufen und auf "Entkoppeln" geklickt haben, wird das Gerät beim nächsten Einschalten nicht automatisch wieder verbunden; Sie müssen manuell erneut verbinden.)



Gehen Sie zu den Systemeinstellungen auf Ihrem Bildschirm, löschen Sie die Verbindungseinträge des Geräts.

8. Nach erfolgreicher Verbindung beim ersten Mal, Gerät ausschalten und Fahrzeugmotor abschalten; beim Zurückkehren zum Auto und erneuten Einschalten des Geräts verbindet sich Android Auto nicht automatisch?

Lassen Sie nach dem erneuten Einschalten des Geräts 5-10 Sekunden zum Neustarten und automatischen Verbinden. Überprüfen Sie, ob das Gerät automatisch verbunden ist.



① Wenn es sich nicht automatisch verbindet:



Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.

② Bevor Sie den Android Auto Modus verbinden, stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Wenn es aktiviert ist, folgen Sie diesen Schritten:

- Finden Sie das "CARLINK-xxxxxx" WLAN und Trennen Sie dieses WLAN-Netzwerk. Tippen Sie dann auf das Einstellungssymbol neben dem entsprechenden Bluetooth-Namen und wählen Sie "Entkoppeln".





- Starten Sie Ihr Telefon neu.
 - Gehen Sie zu den Systemeinstellungen auf Ihrem Bildschirm, löschen Sie die Verbindungseinträge des Geräts und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
 - Schalten Sie das Gerät ein und folgen Sie den Schritten zur erneuten Verbindung.
- ③ Wenn mehrere Bildschirme in Ihrem Auto oder andere Geräte mit Android Auto Funktion vorhanden sind, halten Sie diese Geräte ausgeschaltet oder vergessen Sie deren Bluetooth-Verbindungen, um Interferenzen zu vermeiden.
- ④ Überprüfen Sie, ob das Gerät zuvor mit anderen Modi verbunden war. Wenn es vor dem Ausschalten des Autos mit einem anderen Modus (wie AirPlay, CarPlay oder Super Link) verbunden war, wechseln Sie beim erneuten Verbinden manuell zurück in den Android Auto Modus.

Um Probleme mit der automatischen Verbindung zu vermeiden, halten Sie das Gerät vor dem Ausschalten im Android Auto Modus.

9. Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie uns über die im Umschlag, der in unserem Paket enthalten ist, angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.