





Fahrbarer TV Stand

MONTAGEANLEITUNG
v.17.09-1



ACHTUNG: NIEMALS DAS MAXIMAL ZULÄSSIGE BELASTUNGSGEWICHT ÜBERSCHREITEN. MISSACHTUNG KANN ZU SACHSCHÄDEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!

Bitte überprüfen Sie VOR der Montage den Lochabstand zwischen den VESA Befestigungslöchern an Ihrem Bildschirm!



Diese Wandhalterung unterstützt folgende Lochabstände:


Horizontal / Waagrecht ↔	min. 35mm - max. 610mm
Vertikal / Senkrecht ↑↓	min. 75mm - max. 400mm

FS0502



100x100	400x300
200x100	400x400
200x200	500x300
300x200	600x300
300x300	600x400

30kg
(66lbs)
MAX



WARNUNG

ACHTUNG: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Bitte beachten: Bilder in dieser Montageanleitung stellen nur technische Darstellung des Produktes dar. Tatsächliches Produktdesign kann minimal abweichen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bis Sie alle Anweisungen und Warnungen, welche in dieser Montageanleitung vorhanden sind, durchgelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Dieses Produkt darf NUR, wie in dieser Anleitung beschrieben, installiert und verwendet werden. Unsachgemäße Installation dieses Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen.
- Dieser Artikel darf nur vom Fachpersonal montiert / installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.
- Verwenden Sie immer eine technische Vorrichtung oder lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen, wenn Sie die Konstruktion oder angeschlossene Komponente heben oder ausrichten möchten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, jedoch nicht überziehen / überdrehen. Überziehung der Schrauben kann zu Schäden an der Konstruktion führen und reduziert die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden führen.



Aufgrund zahlreicher Fernseh-Bauarten auf dem Markt, können wir unser Bildschirm-Montagematerial nicht auf jedes Bildschirm-Modell abstimmen. Deshalb kann es vorkommen, dass unsere mitgelieferten Schrauben, trotz Vielfalt, für Ihren Fernseher/Monitor eventuell zu kurz oder zu lang sein können. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund vieler Bildschirm-Modelle bzw. -Hersteller nicht alle Möglichkeiten abdecken können.

- Stellen Sie vor und während der Produktmontage, dass weder Sie noch andere Personen verletzt werden und keine Gegenstände beschädigt werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Beratung bei einem Fachmann.
- Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie und eventuelle Mithelfer oder beauftragte Personen vor der Montage die Montageanleitung, so wie diese Warnhinweise zur Kenntnis genommen haben.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Marke "RICOO" entschieden haben 😊. Manchmal trotz aller Bemühungen unsererseits Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder ein Teil während des Transports beschädigt wird ☹️.

In diesem Fall senden Sie den Artikel bitte *nicht* zurück, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das fehlende bzw. beschädigte Teil bei unserer **Kunden-Hotline** an ☺️. Kontaktdaten von unserer Kunden-Hotline sind auf der rechten Seite aufgeführt.

Bitte nennen Sie bei der Kontaktaufnahme die Artikeldaten (auf der rechten Seite aufgeführt), Artikelfarbe sowie die benötigten Teilnummern (inkl. benötigter Stückzahl), wie sie in dieser Anleitung unter dem Punkt "Lieferumfang" angegeben sind. Halten Sie ebenfalls Ihre **Bestellnummer / Order-ID** für unsere Kunden-Hotline bereit. Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten 😊!

 *Artikeldaten*

FS0502

 *Kunden-Hotline*



E.N.Z. Engineering GmbH
Gewerbestr. 11
79364 Malterdingen
(Germany)

Tel: +49 (0) 7644-565310
Fax: +49 (0) 7644-5653199


E-Mail: support@ricoo.de
www.ricoo.eu

Lieferumfang


WICHTIG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile welche hier aufgeführt sind, bei der Lieferung dabei sind. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.




Paket M




M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C




M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



M8x50 (x4)
M-F



Unterlegscheibe (x4)
M-G




Abstandshalter, klein (x8)
M-H




Abstandshalter, groß (x8)
M-I


1




2



3




4





5

5




6






8




a Für Bildschirme mit flacher Rückseite





8

b Für Bildschirme mit gewölbter Rückseite









Dieses Produkt besitzt eine Drehfunktion der Frontplatte. Somit ist der Bildschirm in Horizontaler / Waagerechten um ca. $\pm 6^\circ$ drehbar. Dies hat den Vorteil, dass Sie den Bildschirm jederzeit horizontal / waagrecht ausrichten können.

Um dies zu ermöglichen müssen die vier Fixierschrauben an der Frontplattenfixierung gelockert werden. Dadurch wird es möglich sein den Bildschirm waagrecht auszurichten bzw. nachjustieren. Nach der Ausrichtung des Bildschirms, müssen die vier Fixierschrauben wieder fest angezogen werden, damit das Bildschirm in der gewünschten Position fixiert wird.





Fertig


Wartung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob alle Schrauben an dem Produkt fest angezogen sind.
- Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler.




Flat Panel Display Cart

INSTALLATION MANUAL
v.17.09-1



CAUTION: DO NOT EXCEED RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

 Please check **BEFORE** installation distance between VESA mounting holes on your display!



This wall mount supports the following distance between holes:


Horizontally ↔	min. 35mm - max. 610mm
Vertical / Perpendicularly ↑↓	min. 75mm - max. 400mm

FS0502



100x100	400x300
200x100	400x400
200x200	500x300
300x200	600x300
300x300	600x400

30kg
(66lbs)
MAX



WARNING

NOTE: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

- Please note: Images in these assembly instructions are only technical presentation of the product. Actual product design may vary minimally.
- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.
- This product was designed to be installed and used ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- This product may only be assembled / installed by the technical staff.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage the items, this greatly reduces their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.



By reason of large television construction types on the market, we can't adjust our screen installation materials for each screen type. Therefore it is possible that the screws which are numerously delivered don't fit with your TV/Monitor. We ask for your understanding that we can't cover up all possibilities of many screen types.

- Make sure that before and after the installation of the product neither you nor somebody else can be injured and other objects can be damaged. In case of doubt request for help from an expert.
- Make also sure that you and optionally the co-helper or representatives have registered the mounting instructions before the installation and also the warning notice.

Dear customer,

we are pleased that you have decided for a product of the brand "RICOO" . Sometimes, despite our efforts to provide you with a high-quality product, it may happen that an accessory is missing or a part is damaged during transport . **Please do not return the item in such a case**, simply request replacement for the missing or damaged part at our **customer hotline** .

Contact details from our customer hotline are listed below.

When contacting us, please mention the article data (listed on the right side), article color as well as the required spare part numbers (including the required quantity of items), as indicated in the "Scope of delivery" section of this manual.

Please keep ready your order number / order ID for our customer hotline. We will process your request immediately .

 *Product data*

FS0502

 *Customer-Hotline*


E.N.Z. Engineering GmbH
Gewerbestr. 11
79364 Malterdingen
(Germany)

Tel: +49 (0) 7644-565310
Fax: +49 (0) 7644-5653199


E-Mail: support@ricoo.de
www.ricoo.eu

Component Checklist


IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.




Package M




1




2




3




4




5




6






8




a For displays with flat back




8

b For displays with curved back









This product has a rotation function of the front panel. Therefore the screen is turnable $\pm 6^\circ$ horizontally / vertically. This has the advantage that you can align horizontally the screen at any time.

To permit this function you have to untighten the four fixation screws on the front plate fixation. Thereby it will be possible to adjust the screen horizontal. After the adjustment of the screen you have to set tight the fixation screws so that the screen is fixed in the desired position.





Done

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.