


Tasten und Funktionen

4460592 + 4460593 + 4460594 + 4460595



FUNKTION

1. Licht / Weckwiederholung
2. Wecker Ein / Aus
3. Uhrzeit einstellen
4. Weckzeit einstellen
5. 2x Batterie Mignon AA
R6 - 1,5V (inkl.)

FUNCTION

1. Light / Snooze Function
2. Alarm On / Off switch
3. Set time
4. Set alarm
5. 2x Battery Mignon AA
R6 - 1,5V (incl.)

