

Glätteisen Gebrauchsanweisung

(Vor der Verwendung bitte diese Anleitung sorgfältig lesen)

I. Anleitung zur Verwendung

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose mit der angegebenen Spannung.
2. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein, um die Stromversorgung einzuschalten.
3. Warten Sie 30 bis 60 Sekunden, bevor Sie das Produkt verwenden.
4. Klemmen Sie das Haar fest zwischen die Heizplatten und gleiten Sie vom Haaransatz bis zu den Spitzen. Wiederholen Sie dies bei Bedarf mehrmals für bessere Ergebnisse.
5. Nach der Verwendung schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter aus, trennen Sie die Stromversorgung, ziehen Sie den Stecker heraus und warten Sie, bis sich die Temperatur der Heizplatten abgekühlt hat, bevor Sie das Gerät aufbewahren.

II. Hinweise:

Warnung: Um Verbrennungen, Stromschläge, Brände und andere Gefahren zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:

1. Lassen Sie das Produkt nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt.
2. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder Personen mit Behinderungen in der Nähe sind.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Stecker heraus und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Stromschlaggefahr zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät von Fachleuten überprüfen und reparieren, bevor Sie es wieder verwenden.
4. Wenn Sie Beschädigungen am Stecker oder am Netzkabel des Produkts feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
5. Das Netzkabel muss von den heißen Heizplatten ferngehalten werden und darf nicht um das Produkt gewickelt werden.
6. Vermeiden Sie während der Verwendung des Produkts den Kontakt der heißen Heizplatten mit Augen und Haut, um Verbrennungen zu vermeiden.
7. Platzieren Sie die heißen Heizplatten nicht auf irgendeinem Objekt während der Verwendung.
8. Es ist verboten, Gegenstände in irgendeinen Teil des Produkts einzuführen oder einzulegen.
9. Das Produkt wird während der Verwendung heiß. Stellen Sie sicher, dass die Heizelemente abgekühlt sind, bevor Sie es aufbewahren.
10. Verwenden Sie keine anderen Netzkabel für dieses Produkt.
11. Ziehen Sie nach der Verwendung des Produkts sofort den Netzstecker.
12. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Badens.
13. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort fern von Wasserquellen auf.
14. Verwenden Sie keine Teile anderer Hersteller auf diesem Produkt. Befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch während der Verwendung des Produkts.

