

# Sicherheitshinweise

## Rasenwalze



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

**Bestimmungsgemäße Nutzung:** Die Rasenwalze wird genutzt, um Garten- bzw. Rasenflächen zu glätten und leicht zu verdichten. Dafür wird sie an einen Rasentraktor angebracht. Wir weisen darauf hin, dass das Gerät nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist.

### Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Um das Gerät sicher betreiben zu können, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Die Person darf sich in keinem bedenklichen Gesundheitszustand befinden.
- Die Rasenwalze darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Zweckentfremden Sie das Gerät nicht!
- Die Rasenwalze muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt montiert/aufgestellt werden, bevor sie verwendet wird.
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Stolperfallen, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Nutzen Sie die Rasenwalze nicht als Sitzgelegenheit oder Leiter und stehen Sie nicht darauf!
- Bitte prüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie es nur im einwandfreien und betriebssicheren Zustand.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Gerät vorgenommen werden, sind verboten!
- Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern!
- Passen Sie auf, dass die Rasenwalze unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen!
- Die Nutzung der Rasenwalze ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

## Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Korrekte Befestigung:** Vergewissern Sie sich, dass die Rasenwalze sicher und fest am Rasentraktor befestigt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Kupplungsmechanismen und überprüfen Sie regelmäßig, ob die Verbindung stabil bleibt.
- **Gewichtsverteilung:** Füllen Sie die Walze nicht über das empfohlene Maß hinaus mit Wasser oder Sand, um Schäden an der Walze oder am Traktor zu vermeiden. Eine Überlastung kann die Kontrolle beeinträchtigen und zu Unfällen führen.
- **Geschwindigkeit anpassen:** Fahren Sie langsam und kontrolliert, insbesondere beim Wenden oder auf unebenem Gelände. Zu schnelles Fahren kann die Stabilität der Walze gefährden und den Rasentraktor kippen lassen.
- **Vermeiden von Steigungen:** Verwenden Sie die Rasenwalze nicht auf steilen Hängen oder unebenem Gelände, da das Gewicht der Walze den Traktor aus dem Gleichgewicht bringen kann.
- **Überprüfung der Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse, Kinder oder Haustiere in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- **Sicherer Stand und Bremsen:** Stellen Sie sicher, dass der Rasentraktor sicher steht und die Bremsen angezogen sind, bevor Sie die Rasenwalze an- oder abhängen, um ein unkontrolliertes Wegrollen zu verhindern.
- **Verwendung auf geeignetem Boden:** Verwenden Sie die Rasenwalze nur auf weichem, nicht zu nassem Boden, um Schäden an der Grasnarbe und dem Traktor zu vermeiden. Zu nasser Boden kann zu rutschigen Bedingungen führen, die den Traktor instabil machen.
- **Regelmäßige Wartung:** Prüfen Sie die Walze regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen, lose Teile oder andere Schäden. Sorgen Sie dafür, dass sie stets in gutem Zustand ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Schutzkleidung:** Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich robuster Schuhe, um sich vor Verletzungen zu schützen.
- Entfernen Sie keine sicherheitsrelevanten Aufkleber vom Gerät.
- Lagerung: Bei längerer Nichtnutzung bzw. vor Frost die Walze entwässern und trocken einlagern.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.