

Sicherheitshinweise für Schubkarren



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Die Schubkarre ist ausschließlich für den Transport von Materialien durch Erwachsene bestimmt. Sie darf nur auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden und ist nicht für den Transport von Personen geeignet. Die jeweils in den Produktdaten angegebene maximale Traglast darf nicht überschritten werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Nutzen Sie die Schubkarre ausschließlich für den Transport von Lasten
- Die Schubkarre darf nicht zweckentfremdet werden, z.B. als Sitzgelegenheit oder für den Transport von Personen
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schubkarre
- Stellen Sie sicher, dass die Reifen, das Gestell, die Schale und die Griffe keine Schäden aufweisen und dass alle Verbindungen fest angezogen sind
- Prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck des Rades, sofern es sich um ein luftgefülltes Rad handelt
- Ersetzen Sie defekte oder abgenutzte Teile sofort, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Schubkarre zu gewährleisten
- Lagern Sie die Schubkarre an einem trockenen Ort und auf einem stabilen Untergrund
- Passen Sie auf, dass die Schubkarre unzugänglich für Kinder ist
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die an der Schubkarre vorgenommen werden, sind verboten
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde
- Befreien Sie die Schubkarre regelmäßig von Schmutz, Schlamm oder anderen Rückständen, die das Material beschädigen könnten
- Trocknen Sie die Schubkarre, wenn sie in feuchter oder schmutziger Umgebung genutzt wurde

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

- Nutzen Sie die Schubkarre ausschließlich in einem einwandfreien und betriebssicheren Zustand
- Tragen Sie passende Arbeitskleidung wie geeignete Handschuhe und festes Schuhwerk
- Beachten Sie die maximale Traglast und Ladekapazität der Schubkarre und überschreiten Sie diese nicht
- Verwenden Sie die Schubkarre nicht auf sehr unebenem, rutschigem oder steilem Gelände
- Gehen Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Steigungen oder Gefälle passieren
- Transportieren Sie keine gefährlichen Stoffe wie brennbare oder ätzende Materialien in der Schubkarre
- Sorgen Sie dafür, dass die Last in der Schubkarre gleichmäßig verteilt ist
- Achten Sie darauf, dass die Ladung sicher in der Schubkarre liegt und nicht herausfallen kann
- Heben Sie die Schubkarre aus den Beinen und nicht aus dem Rücken
- Haben Sie eine aufrechte Körperhaltung und beugen Sie die Knie leicht, wenn Sie die Schubkarre schieben
- Halten Sie die Schubkarre mit beiden Händen stets an beiden Griffen fest
- Schieben Sie die Schubkarre langsam und vermeiden Sie abrupte Bewegungen
- Stellen Sie sicher, dass die Schubkarre auf einem ebenen Untergrund steht, bevor Sie sie entladen
- Achten Sie darauf, die Schubkarre beim Entleeren stabil zu halten, um ein Umkippen zu verhindern
- Vor Gebrauch sind die Reifen, Griffe und Schraubverbindungen auf Schäden oder Abnutzung zu prüfen.

Die unsachgemäße Nutzung der Schubkarre, wie z. B. das Überladen, die Verwendung außerhalb der Empfohlenen Verwendung, kann zu Unfällen, Beschädigungen und Personenschäden führen. Verwenden Sie die Schubkarre nur entsprechend den oben genannten Anweisungen und den Hinweisen des Herstellers.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de