

TEE- & WASSERKOCHER

Für individuellen Teegenuss.

Temperaturgenaue Zubereitung von Tee & Heißwasser



ROMMELSBACHER

Dieser Tee- & Wasserkocher glänzt durch hochwertige Verarbeitung, durchdachte Ausstattungsdetails und exklusive Materialien. Kanne und Basisstation sind formschön und aus pflegeleichtem, bruchsicherem Glas gefertigt. Dank des 360°-Zentralsockels ist das Gerät für Links- und Rechtshänder geeignet. Eine weitere Besonderheit ist die Bedienung über reaktionsschnelle, beleuchtete Berührungssensoren mit übersichtlichem LED-Display. Auch punktet das Gerät mit 5 integrierten Tee-Programmen, die in Temperatur und Ziehzeit individuell anpassbar sind. Ein separates Programm mit Temperaturwahl ist zum Erhitzen von Wasser gedacht und für einen schnellen Einsatz als Wasserkocher gibt es die Schnellstart-Taste, so dass ohne zusätzliche Einstellung Wasser z.B. für die Zubereitung von Babynahrung oder Instant-Suppen erhitzt werden kann. Für Tee sind mittels elektronischer Steuerung Brühtemperaturen von 50–100 °C sowie eine Ziehzeit bis 10 Minuten möglich. Ob Schwarztee, Grüner oder Weißer Tee, ob Tees aus Früchten oder Kräutern – dieses Gerät liefert dank der hohen Temperaturgenauigkeit (direkte Temperaturmessung des Inhalts) beste Ergebnisse für jeden Geschmack. Einfach Wasser einfüllen, Programm je nach Teesorte wählen und, falls gewünscht, die Temperatur bzw. Ziehzeit anpassen, alles Weitere erledigt das Gerät. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, fordert ein Signalton auf, das Teesieb einzusetzen. Ist die Ziehzeit erreicht, ertönt ein weiteres Signal für die Siebentnahme. Die automatische Warmhaltefunktion macht den Bedienkomfort perfekt. Anspruchsvolle Teetrinker und alle, die oft heißes Wasser benötigen, werden dieses Gerät aus dem Hause ROMMELSBACHER lieben!



Technische Daten:

- Type: TA 2000
- 230 V~ 2000 W • Edelstahl/Glas
- Bedienung über Touch Control Sensoren, LED-Display
- 5 Tee-Programme mit individuellen Einstellmöglichkeiten (Temperatur/Ziehzeit) und Speicherfunktion
- 1 Programm mit Temperaturwahl zum Erhitzen von Wasser
- Schnellstart-Taste (100 °C) zum Wasser kochen
- elektronische Temperaturregelung 50 °C – 100 °C in 5-Grad-Stufen
- Ziehzeit bis 10 Min. verlängerbar
- 30 Min. Warmhaltefunktion
- hochwertige Kanne aus hitzebeständigem, bruchsicherem Borosilikat-Glas (Nutzvolumen bis 1,2 Liter)
- feinmaschiges und herausnehmbares Edelstahl Teesieb
- Basisstation mit hochwertigem Glas
- 360° Zentralsockel – Kanne rundum aufsetzbar, ideal für Rechts- und Linkshänder
- Abmessungen (B x T x H): 17 x 23 x 28 cm
- EAN: 40 01797 2092