

Haustierbrunnen

Bevor wir anfangen: Pflegeanleitung

Um Ihr Haustier kontinuierlich mit frischem und sauberem Wasser zu versorgen, denken Sie bitte an diese drei einfachen Aufgaben:

Oft füllen.

Halten Sie den Wasserstand. Die Pumpe ist so ausgelegt, dass sie in mindestens einem Zoll Tiefe im Wasser funktioniert. Wenn die Pumpe trocknet, kann sie fehlerhaft sein.

Reinigen Sie Ihre Pumpe und Ihren Brunnen

Nehmen Sie Ihre Pumpe und den Brunnen auseinander und reinigen Sie alle zwei bis vier Wochen mit Seife und Wasser. Seife nicht in den Filter zu stecken, da sie nicht ausspülen wird.

Ersetzen Sie Ihre ...


Ersetzen Sie den Kohlenstofffilter alle vier Wochen, wenn Sie Ihren Brunnen reinigen.
Ersetzen Sie den Schaumstofffilter alle zwei Monate.

Was Sie haben:



Anleitung zur Einrichtung

1 Installieren Sie zuerst den Pumpenhalter und stellen Sie die Pumpe in Der Schwamm. Setzen Sie den Aktivkohlefilter in den Filterschlauch und schließen Sie ihn.



Den Filter 5 Minuten in einer sauberen Schüssel einweichen.

Anmerkungen:
1. Der Filter muss vollständig eingeweicht sein, bevor der Brunnen eingeschaltet ist; Andernfalls kann das Wasser nicht durch den Filter verschwinden und zu Überfluss führen.

2. Traumen Sie den Filter nicht in den Brunnen ein, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.

The Hier

2 Öffnen Sie den Abdeck und legen Sie den Abdeck wieder.



Setzen Sie den Abdeck zurück, um eine Dichtung zu bilden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe im Tank an Ort und Stelle fixiert ist.


3 Stecken Sie den Wasserhahn.



Stecken Sie den Wasserhahn.

Schließen Sie den Netzteil an.

Anleitung zur



Platzieren Sie den Brunnen dort, wo Ihr Haustier ihn benutzen wird. Füllen Sie die Schüssel mit Wasser und lassen Sie einen halben Zoll Raum zwischen dem Wasser und dem Rand. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände, das Kabel und der Netzteil trocken sind, und stecken Sie den Brunnen in eine Steckdose.

Gesundheit und Glück fliegen!

Pumpe und Brunnen alle zwei Wochen reinigen.

Nehmen Sie die Pumpenabdeckung und den Rotor ab. Verwenden Sie die Bürste, um die Teile mit Wasser zu reinigen.



Die Warnung

1. Achten Sie darauf, die Stromversorgung aus Gründen der Sicherheit auszuschalten und zu trennen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich.
3. Netzteil und Drahtstecker dürfen während der Reinigung nicht vergießen.
4. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser laufen.
5. Bitte trennen Sie die Stromversorgung vor der Wartung und Reinigung der Maschine