

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Schutzhülle für Rattan Essgruppe 160x120x74CM

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Verwendung gemäß Zweck:

Die Schutzhülle ist ausschließlich für die Verwendung auf Gartenmöbeln konzipiert. Verwenden Sie die Hülle nur für Möbel im angegebenen Maßbereich (160 x 120 x 74 cm). Sie ist nicht für den Schutz von anderen Gegenständen oder für den Innenbereich geeignet.

2. Installation:

- Achten Sie darauf, die Schutzhülle **korrekt** über Ihre Rattan Essgruppe zu ziehen, damit sie den besten Schutz bietet. Der Kordelverschluss und die Befestigungsbänder sollten sicher und festgezogen werden, um ein Verrutschen oder Aufwehen bei starkem Wind zu verhindern.
- Ziehen Sie die Hülle **nicht zu fest**, um das Material nicht zu beschädigen.

3. Feuchtigkeit und Temperatur:

- Die Schutzhülle ist **wasserabweisend**, jedoch **nicht wasserdicht**. Stellen Sie sicher, dass keine Wasseransammlungen unter der Hülle entstehen, die zu Schimmelbildung führen können.
- Lagern Sie die Schutzhülle bei Nichtgebrauch an einem trockenen, **nicht zu feuchten** Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

4. Reinigung und Pflege:

- Reinigen Sie die Schutzhülle mit einem **weichen Tuch** oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material schädigen könnten.
- Bei stärkeren Verschmutzungen oder längerem Gebrauch kann es nötig sein, die Hülle gründlich zu waschen. **Lassen Sie die Hülle vollständig trocknen**, bevor Sie sie wieder verwenden oder verstauen.

5. Vermeidung von Beschädigungen:

- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die die Schutzhülle durchstechen oder reißen könnten. Achten Sie darauf, dass keine Äste, Zäune oder andere scharfe Kanten in der Nähe sind.
- Bei **starkem Wind** sollten Sie regelmäßig die Befestigungen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Schutzhülle sicher und stabil bleibt.

6. Nicht für extreme Wetterbedingungen:

- Die Schutzhülle bietet Schutz vor leichten Regenfällen und Sonne, jedoch ist sie **nicht für extreme Witterungsbedingungen** wie starkem Sturm, Hagel oder schweren Schneefällen geeignet. In solchen Fällen sollte die Schutzhülle abgenommen und die Möbel anderweitig geschützt werden.

7. Kinder und Haustiere:

- Halten Sie die Schutzhülle von **kleinen Kindern und Haustieren** fern, da diese möglicherweise mit der Hülle spielen und sie beschädigen oder sich in ihr verfangen könnten.

Zusätzliche Hinweise zur Nutzung:

- **Maßgeschneiderte Passform:** Die Hülle ist speziell für Rattan Essgruppen der angegebenen Größe (160 x 120 x 74 cm) gefertigt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel diesen Maßen entsprechen, um eine optimale Passform und Schutz zu gewährleisten.
- **Lagerung:** Wenn die Schutzhülle nicht in Gebrauch ist, **falten Sie sie kompakt** und verstauen Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort. Dies trägt dazu bei, dass das Material geschont wird und die Hülle für den nächsten Einsatz in einwandfreiem Zustand bleibt.

Durch die Beachtung dieser Hinweise gewährleisten Sie eine langfristige Nutzung und schützen Ihre Gartenmöbel zuverlässig vor den Einflüssen der Witterung.