

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Grillpavillon aus Stahl (Anthrazit):

Warnhinweise:

1. **Nicht bei schlechtem Wetter verwenden:** Vermeiden Sie die Nutzung des Grillpavillons bei starkem Regen, Schnee, starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen. Der Pavillon ist nicht für den Einsatz unter solchen Bedingungen ausgelegt und könnte beschädigt werden oder umstürzen.
2. **Feuersicherheitsmaßnahmen:** Obwohl das Dachmaterial feuerbeständig ist, dürfen keine offenen Flammen direkt unter dem Pavillon platziert werden. Halten Sie den Grill oder andere Feuerquellen in sicherem Abstand vom Pavillonrahmen und dem Dachmaterial.
3. **Sicherer Aufbau erforderlich:** Vergewissern Sie sich, dass der Pavillon auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt wird. Sichern Sie den Pavillon ordnungsgemäß, um das Risiko eines Umkippens oder Wegfliegens bei Windböen zu minimieren.
4. **Nicht klettern oder hängen:** Der Pavillonrahmen ist nicht zum Klettern oder zum Aufhängen von schweren Gegenständen geeignet. Übermäßige Belastung kann zu Schäden oder zum Zusammenbruch der Struktur führen.
5. **Aufbewahrungshinweise:** Nach der Verwendung sollte der Pavillon trocken gewischt, gefaltet und in einem geschützten Bereich aufbewahrt werden, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

Sicherheitsinformationen:

1. **Vermeidung von Hitzestau:** Das Doppelschichtdach sorgt für eine bessere Luftzirkulation, um Hitzestau zu vermeiden. Stellen Sie dennoch sicher, dass ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist, um ein Überhitzen während des Grillens zu verhindern.
2. **Aufbau mit mindestens zwei Personen:** Der Pavillon sollte aus Sicherheitsgründen von mindestens zwei Personen aufgebaut werden, um Verletzungen oder Schäden während der Montage zu vermeiden.
3. **Sorgfältige Handhabung des Montagematerials:** Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Teile sicher befestigt sind, um die Stabilität des Pavillons zu gewährleisten.
4. **Ablageflächen richtig nutzen:** Die integrierten Ablageflächen sind für leichte Gegenstände wie Teller, Schüsseln oder Grillutensilien vorgesehen. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf den Ablagen, um ein Umkippen zu vermeiden.
5. **Keine dauerhafte Installation:** Der Pavillon ist nicht für eine dauerhafte Installation gedacht. Verwenden Sie ihn nur zeitweise und lagern Sie ihn bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort.

Hinweis: Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch und halten Sie sich an alle Anweisungen, um eine sichere Verwendung des Grillpavillons zu gewährleisten.