


Anleitung


Allgemein (für einstellbare Pedale)

- 1 – Vor dem Einsetzen oder Lösen der Pedal Plate die Spannung der Pedale verringern
- 2 – Bevor Sie mit den Pedal Plate fahren, erhöhen Sie die Spannung




Einsetzen

- 1 – Pedal Plate in die Vorderseite des Pedals einsetzen
- 2 – Drücken Sie die Rückseite der Pedal Plate nach unten in den hinteren Clip des Pedals




Abnehmen (Option 1)

- 1 – Ziehen Sie den hinteren Clip des Pedals nach hinten
- 2 – Entfernen Sie die Pedal Plate vom Pedal




Abnehmen (Option 2)

- 1 – Gegen die Rückseite der Pedal Plate drücken, um sie zu drehen und zu lösen



Freigabe (Pedale mit sehr hoher Spannkraft)

- 1 – Werkzeug in die Rückseite der Pedal Plate einführen
- 2 – Die Pedal Plate drehen und vom Pedal entnehmen



7 433607 950974

Bitte beachten:

Die Pedal Plate sind für den normalen Straßengebrauch ausgelegt.

Besuchen Sie den FAQ-Bereich auf www.Pedal-Plate.cc um eine vollständige Anleitung, Video's, Tipps & Tricks zu finden.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular auf unserer Webseite.

Viel Spaß mit Ihren Pedal Plate.

www.Pedal-Plate.cc