



Sicherheitshinweise für den Betrieb Ihres Feuerkorbs

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, um eine sichere Nutzung Ihres Feuerkorbs zu gewährleisten:

Abstand halten

Stellen Sie den Feuerkorb mindestens 3 Meter entfernt von brennbaren Materialien auf – z. B. Gebäuden, Bäumen oder trockenem Gras.

Verbrennungsgefahr

Der Feuerkorb wird bei Betrieb sehr heiß.

Berühren Sie ihn nicht und bewegen Sie den Feuerkorb erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Stabiler Stand

Achten Sie darauf, dass der Feuerkorb auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.

Untergrund schützen

Der Feuerkorb besteht aus unbehandeltem Stahl und kann durch Witterungseinflüsse rosten. Rostpartikel oder Ascherückstände können auf dem Untergrund **dauerhafte Verfärbungen** hinterlassen.

Verwenden Sie auf empfindlichen Flächen wie Terrassen, Pflaster oder Holzböden eine **feuerfeste Unterlage** (z. B. Steinplatte oder Hitzeschutzmatte), um Verschmutzungen oder Schäden zu vermeiden.

Keine Brandbeschleuniger verwenden

Verwenden Sie keinesfalls Benzin oder Brennspritus zum Anzünden – es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr. Nutzen Sie stattdessen geeignete Anzündhilfen wie Holzwolle, Anzündwürfel oder Zeitungspapier.

Feuer unter Kontrolle halten

Halten Sie immer einen Feuerlöscher, Eimer Wasser oder Sand griffbereit.

Kinder und Tiere fernhalten

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Feuerkorb fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Nur unter Aufsicht nutzen

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt. Vergewissern Sie sich, dass es vollständig gelöscht ist, bevor Sie den Bereich verlassen oder schlafen gehen.

Wind berücksichtigen

Beachten Sie Windrichtung und -stärke, um Funkenflug und Brandgefahr zu vermeiden.
Betreiben Sie den Feuerkorb nicht bei starkem Wind.

Nicht in geschlossenen Räumen oder unter Überdachungen verwenden

Der Feuerkorb darf nur im Freien betrieben werden.
Verwenden Sie ihn **nicht in geschlossenen Räumen**, unter **Carports**, in **Garagen** oder **Zelten** – es besteht akute Erstickungs- und Brandgefahr durch Rauch und Kohlenmonoxid!

Geeignetes Brennmaterial verwenden

Nutzen Sie ausschließlich trockenes Kaminholz oder geeignetes Brennmaterial.
Verbrennen Sie keine Abfälle oder Materialien, die giftige Dämpfe freisetzen können.

Feuerkorb nicht überfüllen

Füllen Sie den Feuerkorb maximal zur Hälfte mit Brennmaterial. Ein zu hoher Füllstand kann zu übermäßiger Hitzeentwicklung, unkontrollierter Flammenbildung und Materialschäden führen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen

Sorgen Sie für eine gute Luftzufuhr, um die Verbrennung zu optimieren und Rauchbildung zu minimieren.

Asche sicher entsorgen

Entsorgen Sie Asche nur, wenn sie vollständig abgekühlt ist – in einem metallischen Behälter, fern von brennbaren Materialien.

Keine unbeaufsichtigte Abkühlphase bei öffentlicher Nutzung

Lassen Sie den Feuerkorb auch nach dem Erlöschen des Feuers nicht unbeaufsichtigt stehen – insbesondere bei Veranstaltungen oder in öffentlich zugänglichen Bereichen. Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme.

Hinweis auf örtliche Vorschriften

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Verordnungen zum Betrieb von offenen Feuerstellen. In manchen Regionen gelten Einschränkungen oder Genehmigungspflichten.

Haftungsausschluss

Die Nutzung des Feuerkorbs erfolgt auf eigene Gefahr. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.



Hinweis zum Materialverhalten von Stahl bei Hitzeeinwirkung

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise zum Gebrauch Ihres Feuerkorbs:

- Stahl verändert sich bei starker Hitzeeinwirkung. Bei Temperaturen im Bereich mehrerer hundert Grad Celsius kann es zu Verfärbungen der Oberfläche, Ausdehnung und in seltenen Fällen zu Verformungen kommen. Diese Effekte sind materialtypisch und stellen keinen Mangel dar.
- Beim Abkühlen zieht sich der Stahl wieder zusammen. Dies kann zu leichten Spannungen im Material führen. Ein langsames, gleichmäßiges Abkühlen schützt die Struktur des Feuerkorbs und verlängert seine Lebensdauer.

- **Bitte löschen Sie das Feuer nur im Notfall mit Wasser.** Durch den plötzlichen Temperaturabfall kann der Stahl rasch erstarren und es entstehen Spannungsrisse oder Verformungen. Lassen Sie den Feuerkorb nach Möglichkeit an der Luft auskühlen.
- Bei starkem Wind kann es auf der dem Wind abgewandten Seite des Feuerkorbs zu einer intensiveren Hitzebelastung kommen, da der Wind die Flammen und heiße Luft in diese Richtung drückt. Dies kann zu einseitigen Verformungen führen. Aus Sicherheits- und Materialschutzgründen sollte der Feuerkorb bei starkem Wind nicht verwendet werden.

Vielen Dank für Ihre Beachtung dieser Hinweise. So haben Sie lange Freude an Ihrem Produkt.



Herstellerinformation:

net-selling24 / Karsten Höltkemeier / Auf dem Esch 63 / 32609 Hüllhorst
email: info@net-selling24.de / Telefon: 05744/5087693