

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen Lichterkette:

Schließen Sie die Lichterkette nicht an ein Stromnetz an, solange diese sich noch in der Verpackung befindet (Überhitzungsgefahr)

Niemals ohne Netzteil direkt mit Strom versorgen.

Die Lichterkette darf mit anderen Ketten nicht elektrisch verbunden werden.

Die Lichterkette nur mit dem mitgelieferten Netzadapter betreiben – eine andere Energieversorgung darf nicht verwendet werden.

Blicken Sie nie direkt und ungeschützt in die Lichtquelle!

Warnung: Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!