

AKASO

Octopus Tripod

USER MANUAL

English

01 - 06

Deutsch

07 - 12

Español

13 - 18

Français

19 - 24

Italiano

25 - 30

日本語


31 - 36

Packing List




Octopus Tripod
x 1

Product Overview



1. Ball Head
2. Gimbal
3. Detachable Head
4. Stand Legs
5. 1/4" Screw

Product Parameters




Specifications


Product Name	AKASO Octopus Tripod
Product Size	4.5 x 4.5 x 22cm
Storage Height	22.7cm
Expanded Height	20.5cm
Color	Black
Net Weight	134g
Load Bearing	2kg
Material	ABS+Aluminum (gimbal), silica gel (stand legs)
Compatibility	AKASO action cameras

Product Details


This compact, versatile tripod is the perfect companion for capturing your adventures on the go. Made from flexible silicon gel, the tripod's legs can bend and wrap around poles, branches, or uneven surfaces, providing a secure grip and exceptional stability.



The 1/4" screw mount makes it easy to attach your action camera, smartphone, and other devices to the Octopus Tripod.



The universal gimbal offers 180-degree rotation, giving you the flexibility to capture a wide range of angles.



Assembly Instructions

Mounting Your Action Camera onto the Octopus Tripod


Step 1: Spread out the legs of the Octopus Tripod on the surface.

Step 2: Attach the E Mount to the 1/4" screw on the ball head.

Step 3: Secure the ball head to the tripod by turning it clockwise. **Tip:** To remove the ball head, simply turn it counterclockwise.

Step 4: Attach your action camera to the E mount using the screw rod.

Step 5: Once the camera is mounted, adjust the angle by rotating the camera to achieve your desired shot.




Note: The E mount and screw rod are not included.

Mounting Your Smartphone onto the Octopus Tripod

Step 1: Attach a phone clip mount to the ball head.

Step 2: Secure your smartphone to the clip mount.

Step 3: After mounting your smartphone, rotate it to adjust the angle for the perfect shot.



Note: The phone clip mount is not included.



Warnings

1. Always ensure that locks and devices are properly secured to avoid accidental damage to your camera and other equipment.
2. Do not use the product in temperatures below -20°C or above $+70^{\circ}\text{C}$. It is not recommended for use in seawater.
3. Avoid exposing the tripod to extreme heat, such as leaving it in direct sunlight or inside a car for prolonged periods.
4. Keep the product out of reach of children, especially in public spaces, to prevent accidental injury. Use with caution in hazardous areas.
5. After use in wet, dusty, sandy, or windy conditions, clean and dry the tripod with a soft cloth. Be sure to remove dirt, dust, and sand from the leg locks and threads. Clean with mild detergent or alcohol if needed.
6. For safety, keep the tripod away from electrical power sources and chemicals.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that AKASO Tech LLC. (hereinafter referred to as AKASO) accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product. If there is any damage or irregularity, stop using this product immediately. Within the scope of state laws and regulations, AKASO reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Contact Us

 (888) 466-9222 (US)

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com


For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.

Packliste




Oktopus-Stativ
x 1

Produktübersicht



Produkt-Parameter




1. Kugelkopf
2. Kardanisch
3. Abnehmbarer Kopf
4. Standbeine
5. 1/4" Schraube

Spezifikationen


Produktname	AKASO Oktopus-Stativ
Größe des Produkts	4.5 x 4.5 x 22cm
Lagerhöhe	22.7cm
Ausgedehnte Höhe	20.5cm
Farbe	Schwarz
Nettogewicht	134g
Tragfähigkeit	2kg
Werkstoff	ABS+Aluminium (Gimbal), Kieselgel (Stativbeine)
Kompatibilität	AKASO Action-Kameras

Produktdetails


Dieses kompakte, vielseitige Stativ ist der perfekte Begleiter, um Ihre Abenteuer unterwegs festzuhalten. Hergestellt aus flexiblem Silikon, können die Beine des Stativs gebogen und um Stangen, Äste oder unebene Oberflächen gewickelt werden, wodurch ein sicherer Halt und außergewöhnliche Stabilität gewährleistet sind.



Die 1/4"-Schraubhalterung erleichtert das Anbringen Ihrer Action-Kamera, Ihres Smartphones und anderer Geräte am Octopus-Stativ.



Die universelle Gimbal ermöglicht eine 180-Grad-Drehung, was Ihnen die Flexibilität gibt, eine Vielzahl von Winkeln einzufangen.



Montageanleitung

Ihre Kamera am Octopus-Stativ befestigen


Schritt 1: Stellen Sie die Beine des Octopus-Stativs auf einer ebenen Fläche auf.

Schritt 2: Befestigen Sie die E-Halterung an der 1/4"-Schraube des Kugelkopfs.

Schritt 3: Sichern Sie den Kugelkopf, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn am Stativ festdrehen. **Tipp:** Zum Entfernen des Kugelkopfs drehen Sie ihn einfach gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 4: Befestigen Sie Ihre Action-Kamera mit der Schraubstange an der E-Halterung.

Schritt 5: Sobald die Kamera montiert ist, stellen Sie den Winkel ein, indem Sie die Kamera drehen, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.




Hinweis: Die E-Halterung und die Schraubstange sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ihr Smartphone am Octopus-Stativ befestigen

Schritt 1: Befestigen Sie eine Handyhalterung am Kugelkopf.

Schritt 2: Sichern Sie Ihr Smartphone in der Halterung.

Schritt 3: Drehen Sie das Smartphone nach der Montage, um den perfekten Winkel einzustellen.



Hinweis: Die Handyhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Warnhinweise

1. Stellen Sie immer sicher, dass alle Verriegelungen und Geräte ordnungsgemäß gesichert sind, um versehentliche Schäden an Ihrer Kamera und anderem Equipment zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter -20 °C oder über +70 °C. Es ist nicht für den Einsatz in Salzwasser geeignet.
3. Vermeiden Sie es, das Stativ extremer Hitze auszusetzen, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder längeres Liegenlassen im Auto.
4. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere in öffentlichen Bereichen, um Unfälle zu vermeiden. Seien Sie in gefährlichen Bereichen besonders vorsichtig.
5. Reinigen und trocknen Sie das Stativ nach Gebrauch in nassen, staubigen, sandigen oder windigen Bedingungen mit einem weichen Tuch. Entfernen Sie Schmutz, Staub und Sand von den Beinverschlüssen und Gewinden. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel oder Alkohol.
6. Halten Sie das Stativ aus Sicherheitsgründen von Stromquellen und Chemikalien fern.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Die Nutzung dieses Produkts bedeutet, dass Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses anerkennen und akzeptieren. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie allein für Ihr Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und gesetzliche Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und akzeptieren, dass AKASO Tech LLC. (im Folgenden als AKASO bezeichnet) keine Haftung für Missbrauch, Konsequenzen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder sonstige direkte oder indirekte rechtliche Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bitte sofort ein. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich AKASO das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieser Verpflichtung vor.

Kontaktiere uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com



Für Anfragen zu AKASO-Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir antworten innerhalb von 24 Stunden.

Lista de embalaje



Trípode octopus
x 1

Resumen de productos Parámetros del producto




1. Cabeza esférica
2. Cardán
3. Cabeza desmontable
4. Patas de soporte
5. 1/4" Tornillo

Especificaciones

Nombre del producto	AKASO Trípode octopus
Tamaño del producto	4.5 x 4.5 x 22cm
Altura de almacenamiento	22.7cm
Altura expandida	20.5cm
Color	Negro
Peso neto	134g
Capacidad de carga	2kg
Material	ABS+Aluminio (cardán), gel de sílice (patas del soporte)
Compatibilidad	Cámaras de acción AKASO

Detalles del producto

Este trípode compacto y versátil es el compañero perfecto para capturar tus aventuras sobre la marcha. Fabricado con gel de silicona flexible, las patas del trípode se pueden doblar y envolver alrededor de postes, ramas o superficies irregulares, proporcionando un agarre seguro y una estabilidad excepcional.



El soporte de tornillo de 1/4" facilita la fijación de tu cámara de acción, smartphone y otros dispositivos al trípode octopus.



El cardán universal ofrece una rotación de 180 grados, brindándote la flexibilidad de capturar una amplia gama de ángulos.



Instrucciones de ensamblaje

Montar tu cámara en el trípode octopus


Paso 1: Extiende las patas del trípode octopus sobre la superficie.

Paso 2: Coloca el montaje E en el tornillo de 1/4" del cabezal de bola.

Paso 3: Asegura el cabezal de bola al trípode girándolo en sentido horario. **Consejo:** Para retirar el cabezal de bola, simplemente gíralo en sentido antihorario.

Paso 4: Fija tu cámara de acción al montaje E utilizando la barra de tornillo.

Paso 5: Una vez montada la cámara, ajusta el ángulo girándola hasta conseguir la toma deseada.




Nota: El montaje E y la barra de tornillo no están incluidos.

Montar tu smartphone en el trípode octopus

Paso 1: Coloca un soporte para smartphone en el cabezal de bola.

Paso 2: Asegura tu smartphone en el soporte.

Paso 3: Gira tu smartphone después de montarlo para ajustar el ángulo y lograr la toma perfecta.



Nota: El soporte para smartphone no está incluido



Advertencias

1. Asegúrate siempre de que los cierres y dispositivos estén bien fijados para evitar daños accidentales a tu cámara y otros equipos.
2. No uses el producto a temperaturas inferiores a -20°C o superiores a $+70^{\circ}\text{C}$. No se recomienda su uso en agua salada.
3. Evita exponer el trípode a calor extremo, como dejarlo a la luz solar directa o dentro de un automóvil por períodos prolongados.
4. Mantén el producto fuera del alcance de los niños, especialmente en espacios públicos, para prevenir lesiones accidentales. Úsalo con precaución en áreas peligrosas.
5. Después de usarlo en condiciones húmedas, polvorientas, arenosas o ventosas, limpia y seca el trípode con un paño suave. Asegúrate de eliminar suciedad, polvo y arena de los cierres y roscas. Usa un detergente suave o alcohol si es necesario.
6. Por seguridad, mantén el trípode alejado de fuentes de energía eléctrica y productos químicos.

Descargo de responsabilidad

Lea este Descargo de responsabilidad cuidadosamente. El uso de este producto significa que usted reconoce y acepta los términos de este descargo. Al usar este producto, usted reconoce y acepta que es el único responsable de su propio comportamiento al usar este producto y de cualquier consecuencia derivada de ello. Acepta utilizar este producto solo para fines apropiados y legales. Usted comprende y acepta que AKASO Tech LLC. (en adelante, AKASO) no asume ninguna responsabilidad por el mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones u otra responsabilidad legal directa o indirecta incurrida por su uso de este producto. Si hay algún daño o irregularidad, deje de usar este producto de inmediato. En el ámbito de las leyes y regulaciones estatales, AKASO se reserva el derecho de explicación y revisión final de este compromiso.

Contáctenos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com


Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en contactarnos. Responderemos dentro de las 24 horas.

Liste d'emballage




Trépied octopus
x 1

Détails du produit



1. Tête sphérique
2. Rotule
3. Tête amovible
4. Pieds du support
5. Vis de 1/4

Paramètres du produit




Spécifications

Nom du produit	AKASO Trépied octopus
Taille du produit	4.5 x 4.5 x 22cm
Hauteur de stockage	22.7cm
Hauteur d'extension	20.5cm
Couleur	Noir
Poids net	134g
Capacité de charge	2kg
Matériau	ABS+Aluminium (cardan), gel de silicone (pieds)
Compatibilité	Caméras d'action AKASO

Détails du produit


Ce trépied compact et polyvalent est le compagnon idéal pour capturer vos aventures en déplacement. Fabriqué en gel de silicone flexible, les pieds du trépied peuvent se plier et s'enrouler autour de poteaux, branches ou surfaces irrégulières, offrant une prise sécurisée et une stabilité exceptionnelle.



La fixation par vis de 1/4" permet d'attacher facilement votre caméra d'action, smartphone et autres appareils au Trépied Octopus.



Le cardan universel offre une rotation de 180 degrés, vous donnant la flexibilité de capturer une large gamme d'angles.



Instructions d'assemblage

Fixation de votre caméra au trépied octopus


Étape 1: Étalez les pieds du trépied octopus sur la surface.

Étape 2: Fixez le support E à la vis de 1/4" sur la rotule.

Étape 3: Serrez la rotule sur le trépied en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. **Astuce :** Pour retirer la rotule, tournez simplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 4: Fixez votre caméra d'action au support E à l'aide de la tige filetée.

Étape 5: Une fois la caméra montée, ajustez l'angle en la faisant pivoter pour obtenir la prise de vue souhaitée.




Remarque : Le support E et la tige filetée ne sont pas inclus.

Fixation de votre smartphone au trépied octopus

Étape 1: Attachez un support de téléphone à la rotule.

Étape 2: Fixez votre smartphone au support.

Étape 3: Après avoir fixé votre smartphone, tournez-le pour ajuster l'angle et obtenir la prise parfaite.



Remarque : Le support de téléphone n'est pas inclus.



Avertissements

1. Assurez-vous toujours que les verrous et appareils sont correctement fixés pour éviter tout dommage accidentel à votre caméra et à d'autres équipements.
2. N'utilisez pas le produit à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à +70 °C. Il n'est pas recommandé pour une utilisation dans l'eau salée.
3. Évitez d'exposer le trépied à une chaleur extrême, comme le laisser en plein soleil ou dans une voiture pendant de longues périodes.
4. Gardez le produit hors de portée des enfants, en particulier dans les espaces publics, pour éviter les blessures accidentelles. Faites preuve de prudence dans les zones dangereuses.
5. Après utilisation dans des conditions humides, poussiéreuses, sablonneuses ou venteuses, nettoyez et séchez le trépied avec un chiffon doux. Veillez à enlever la saleté, la poussière et le sable des verrous et des filetages. Utilisez un détergent doux ou de l'alcool si nécessaire.
6. Par sécurité, éloignez le trépied des sources électriques et des produits chimiques.

Clause de non-responsabilité

Veillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. Utiliser ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les conditions de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de votre propre comportement lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'AKASO Tech LLC (ci-après dénommé AKASO) n'accepte aucune responsabilité pour tout usage inapproprié, conséquence, dommage, blessure, pénalité ou autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit. En cas de dommage ou d'anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce produit. Dans le cadre des lois et réglementations de l'État, AKASO se réserve le droit de fournir l'explication finale et de réviser cet engagement.

Contactez-nous

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com


Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Elenco degli imballaggi




Treppiede octopus
x 1

Dettagli del prodotto



1. Testa a sfera
2. Supporto cardanico
3. Testa staccabile
4. Gambe del cavalletto
5. Vite da 1/4

Parametri del prodotto




Specificazioni

Nome del prodotto	Treppiede octopus AKASO
Dimensioni del prodotto	4.5 x 4.5 x 22cm
Altezza di stoccaggio	22.7cm
Altezza espansa	20.5cm
Colore	Nero
Peso netto	134g
Carico sopportato	2kg
Materiale	ABS+alluminio (gimbal), gel di silice (gambe del cavalletto)
Compatibilità	Telecamere d'azione AKASO

Dettagli del prodotto


Questo treppiede compatto e versatile è il compagno perfetto per catturare le tue avventure in movimento. Realizzato in gel di silicone flessibile, le gambe del treppiede possono piegarsi e avvolgersi attorno a pali, rami o superfici irregolari, garantendo una presa sicura e una stabilità eccezionale.



Il supporto a vite da 1/4" consente di fissare facilmente la tua action camera, smartphone e altri dispositivi al treppiede octopus.



Il giunto universale offre una rotazione di 180 gradi, dandoti la flessibilità per catturare una vasta gamma di angolazioni.



Montaggio della tua fotocamera sul treppiede octopus

Fixation de votre caméra au trépied octopus


Passo 1: Estendi le gambe del treppiede octopus sulla superficie.

Passo 2: Collega il supporto E alla vite da 1/4" sulla testa a sfera.

Passo 3: Fissa la testa a sfera al treppiede ruotandola in senso orario. **Suggerimento:** Per rimuovere la testa a sfera, ruotala semplicemente in senso antiorario.

Passo4: Fissa la tua action camera al supporto E usando l'asta filettata.

Passo 5: Una volta montata la fotocamera, regola l'angolazione ruotandola per ottenere l'inquadratura desiderata.




Nota: Il supporto E e l'asta filettata non sono inclusi.

Montaggio dello smartphone sul treppiede octopus

Passo 1: Collega un supporto per telefono alla testa a sfera.

Passo 2: Fissa il tuo smartphone al supporto.

Passo 3: Dopo aver montato il telefono, ruotalo per regolare l'angolo e ottenere l'inquadratura perfetta.



Nota: Il supporto per telefono non è incluso.



Avvertenze

1. Assicurati sempre che i blocchi e i dispositivi siano fissati correttamente per evitare danni accidentali alla fotocamera e ad altri dispositivi.
2. Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a -20 °C o superiori a +70 °C. Non è consigliato per l'uso in acqua salata.
3. Evita di esporre il treppiede a calore estremo, come lasciarlo sotto la luce diretta del sole o in un'auto per periodi prolungati.
4. Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini, specialmente in spazi pubblici, per prevenire lesioni accidentali. Usa cautela in aree pericolose.
5. Dopo l'uso in condizioni di umidità, polvere, sabbia o vento, pulisci e asciuga il treppiede con un panno morbido. Rimuovi sporco, polvere e sabbia dai blocchi delle gambe e dai filetti. Usa un detergente delicato o alcol, se necessario.
6. Per sicurezza, tieni il treppiede lontano da fonti di energia elettrica e prodotti chimici.

Esclusione di responsabilità

Si prega di leggere attentamente questa esclusione di responsabilità. L'uso di questo prodotto implica che si riconoscono e si accettano i termini di questa esclusione di responsabilità. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta di essere pienamente responsabili della propria condotta nell'uso di questo prodotto e di tutte le conseguenze derivanti. Si accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi legali e appropriati. Si comprende e si accetta che AKASO Tech LLC. (di seguito denominata AKASO) non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi impropri, conseguenze, danni, lesioni, sanzioni o altre responsabilità legali dirette o indirette derivanti dall'uso di questo prodotto. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto. Nel rispetto delle leggi e normative statali, AKASO si riserva il diritto di interpretare e rivedere questa dichiarazione.

Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com


Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitare a contattarci.
Risponderemo entro 24 ore.

パッキングリスト




AKASO オクト
パス三脚 x 1

製品概要



1. ボール雲台
2. ジンバル
3. 着脱式雲台
4. スタンド脚
5. 1/4インチネジ

製品パラメーター




仕様

製品名	AKASO オクトパス三脚 x1
製品サイズ	4.5 x 4.5 x 22cm
収納高さ	22.7cm
拡張高さ	20.5cm
カラー	ブラック
正味重量	134g
耐荷重	2kg
材質	ABS+アルミニウム (ジンバル)、シリカゲル (スタンド脚)
互換性	AKASOアクションカメラ

製品詳細


このコンパクトで多機能な三脚は、移動中の冒険を記録するのに最適なパートナーです。柔軟なシリコンゲル製で、三脚の脚は曲げたり、ポール、枝、不均一な表面に巻き付けたりすることができ、安定したグリップと卓越した安定性を提供します。



1/4 インチのネジマウントにより、アクションカメラ、スマートフォン、その他のデバイスを簡単に取り付けることができます。



ユニバーサルジンバルは180度回転が可能で、さまざまな角度を自由に撮影できます。



組み立て手順

カメラをオクトパス三脚に取り付ける

手順 1：オクトパス三脚の脚を広げ、平らな表面に設置します。


手順 2：ボールヘッドの 1/4 インチネジに E マウントを取り付けます。

手順 3：ボールヘッドを時計回りに回して三脚に固定します。

ヒント：ボールヘッドを外すには、反時計回りに回してください。

手順 4：アクションカメラを E マウントに取り付け、ネジ棒で固定します。

手順 5：カメラを取り付けた後、カメラを回転させて希望の角度に調整します。




注意：E マウントとネジ棒は付属していません。

スマートフォンをオクトパス三脚に取り付ける

手順 1：ボールヘッドにスマートフォン用のクリップマウントを取り付けます。

手順 2：スマートフォンをクリップマウントに固定します。

手順 3：スマートフォンを取り付けた後、角度を調整して理想的な撮影アングルを設定します。



注意：スマートフォン用クリップマウントは付属していません。



警告

1. ロックやデバイスを確実に固定し、カメラや機材の損傷を防いでください。
2. -20℃ 未満または +70℃ を超える温度では使用しないでください。また、海水での使用は推奨されません。
3. 三脚を高温にさらさないでください(例：直射日光や車内に長時間放置)。
4. 製品を子供の手の届かない場所に保管し、公共の場では特に注意して安全を確保してください。危険な場所では慎重に使用してください。
5. 湿気、ほこり、砂、強風の環境で使用した後は、柔らかい布で三脚を清掃・乾燥させてください。脚のロックやネジから汚れ、ほこり、砂を取り除いてください。必要に応じて、穏やかな洗剤やアルコールを使用してください。
6. 三脚を電気源や化学薬品から遠ざけてください。

免責事項

この免責事項をよくお読みください。本製品を使用することで、免責事項の内容を認識し、受け入れたものとみなされます。本製品の使用は、自己責任で行うものとし、その使用による結果も自己負担となります。本製品は適切かつ合法的な目的のためにのみご使用ください。本製品の不正使用、結果的損害、怪我、罰則、またはその他の法的責任について、AKASO Tech LLC（以下「AKASO」）は一切の責任を負いません。不具合や異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。州の法律および規制の範囲内で、AKASO は最終的な説明および修正権を有します。

お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。
24 時間以内に対応いたします。