

# Quixie-3436 Camping Toilette Faltbar

Artikel: 00109012

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Camping Toilette entschieden haben (ArtNr.: 00109012). Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Artikels eingewiesen wurden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



## **AWARNUNG**

#### Detailierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Stabile Platzierung: Stellen Sie die Toilette stets auf eine flache und stabile Oberfläche, um ein Kippen zu verhindern. Eine ebene Standfläche gewährleistet Stabilität, besonders bei weichem oder unebenem Untergrund.
- Maximale Belastung: Überschreiten Sie die Kapazität von 150 kg nicht, um Brüche und mögliche Unfälle zu vermeiden. Bitte setzen Sie sich bei hoher Belastung (über 90 kg) besonders vorsichtig auf die Toilette.
- Montage und Aufbau: Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass die Toilette vollständig und sicher zusammengebaut ist.
   Ein unvollständig aufgebautes Gerät kann zu Verletzungen führen.
- Richtige Verwendung: Nutzen Sie ausschließlich entsprechend belastbare Toilettenbeutel. Andere Beutel und Säcke können Undichtigkeiten verursachen und die Funktion beeinträchtigen.
- Lagerung und Transport: Lagern Sie die Toilette an einem trockenen Ort und schützen Sie sie vor extremen Temperaturen.
   Bei Transport im Fahrzeug sichern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigung und Entsorgung: Befolgen Sie die Anleitung zur Entsorgung der Abfallbeutel. Reinigen Sie die Toilette nach Gebrauch gründlich, um Hygiene zu gewährleisten. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung; verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und Einmalhandschuhe.
- Aufsicht und Zugangsbeschränkungen: Kinder sollten die Toilette nur unter Aufsicht verwenden.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen.

**6 KIRSTEIN.de** 



# Quixie-3436 foldable camping toilet

Item: 00109012

Thank you for choosing our camping toilet (Item: 00109012). To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.



Please observe the safety instructions!



The signal word WARNING indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.



All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

This instruction manual applies to persons who have been supervised or instructed in the operation of the article by a person responsible for their safety.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.



### **⚠ WARNING**

#### **Detailed safety instructions:**

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injury:

- Stable Placement: Always place the toilet on a flat and stable surface to prevent tipping. A level base ensures stability, especially on soft or uneven ground.
- Maximum Load: Do not exceed the 150 kg capacity to prevent breakage or possible accidents. If weight is above 90 kg, sit
  down cautiously.
- · Assembly: Ensure the toilet is fully and securely assembled before use. Incomplete setup may lead to injury.
- Proper Use: Only use toilet bags with the appropriate load-bearing capacity. Other bags may cause leaks and affect functionality.
- Storage and Transport: Store in a dry location and protect from extreme temperatures. Secure during vehicle transport to avoid damage.
- Cleaning and Disposal: Follow the disposal instructions for waste bags. Clean thoroughly after each use for hygiene. The smooth surface simplifies cleaning; use suitable cleaners and disposable gloves.
- Supervision and Access Restrictions: Children should only use the toilet under supervision.

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not warrant the accuracy or completeness of the descriptions, photographs or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product.